


coway

AIRMEGA

USER MANUAL



Coway Air Purifier Airmega 150 / AP-1019C

- This product is intended and designed for use only in the United States, Canada, and Mexico (120 V~, 60 Hz only). It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.
- English / Français / Español



Online Manual

Scan the QR code or visit the website for the full version of the manual.

cowaymega.com/pages/air-purifiers

Product Registration

To register the product warranty.
Scan the QR code or visit the website.

cowaymega.com/warranty-registration



PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE


      @cowaymega

FEATURES

1

Real-time Air Quality Display

The air quality sensor allows you to check the "indoor air quality (IAQ)" in real time through the four-level color display.



2

Superior Air Cleaning

Coway Airmega 150 is equipped with a powerful HEPA filter and smartly optimizes filter system to remove contaminants according to the room's current air quality.



3

Filter Replacement Indicator for Cleaning and Replacement


It notifies the filter cleaning and replacement cycles for the convenience of customer's filter management.
- HEPA filter, Deodorization filter



4

Customizable High-Performance Filter System

Its structure allows customers to remove the filter easily for cleaning / replacement.



5

Sophisticated Design

Slim and sophisticated design that fits everywhere.



DEAR CUSTOMERS

Thank you for purchasing **Coway air purifier.**

Please read this user manual carefully for correct use and maintenance of the product.

You can refer to the user manual to troubleshoot for product issues while using it.

Please keep this user manual in a safe place as it includes the product warranty.

CONTENTS

For Information

- | 03 | **Safety Information**
 - Danger
 - Warning
 - Caution
- | 07 | **Part Names**
- | 09 | **Air Purification Process**

How to Use

- | 10 | **Before use**
 - How to install Filter
- | 11 | **Indicators and Buttons**
- | 13 | **How to Use**
- | 14 | **Adjust Particle Sensor**

Maintenance

- | 15 | **How to Clean**
 - Product
 - Filter
- | 17 | **How to Replace Filter**

Others

- | 19 | **Troubleshooting**
- | 20 | **Specification**
- | 21 | **Limited Warranty**

SAFETY INFORMATION

The following information is for user safety that should be observed.

It is to ensure user safety and prevent property damage. Please read the precautions carefully and use the product accordingly.



120 V~, 60 Hz only

▲ DANGER : failure to follow the precautions below may result in serious injury or even death.

- Do not use damaged power plugs or loose sockets.
- The power plug must be plugged into 120 V~, 60 Hz.
- Do not pull on the power cord to move the device.
- Do not touch the power plug with wet hands.
- To avoid damaging or warping the power cord, do not use excessive force to bend the power cord or put heavy objects on top of it.
- Do not repeatedly connect and disconnect the power plug.
- If water enters the power supply, unplug the power and completely dry before using again.
- Be sure to unplug the power during product repair, maintenance or part replacement.
- If the power plug's pins or contact area become covered in dust or water, wipe them thoroughly.
- Do not plug several electric appliances into one socket, and use only a dedicated socket.
- Unplug the power when not used for a long time.
- Do not carelessly connect or tamper with the power cord.
- If the power cord is damaged, do not replace it yourself. Contact a service center to have it replaced.
- Do not install near electric heaters.
- Do not put on top of electric products like heaters or televisions.
- Do not install in places with a lot of humidity or dust or places where water (rainwater) splashes.

- Do not use or store combustible gases or flammable materials near this product.
- If there is a strange sound, burning smell, or smoke from the device, immediately unplug the power plug and contact a service center.
- Never immerse the product in water.
- Do not spray flammable materials such as insecticides or air fresheners on the intake.
- Do not open, repair, or modify the device yourself.
- Do not put bowls of water, chemicals, food, small metal objects, or flammable materials on top of this product.
- Unplug the power before cleaning.
- If the purifier falls over and gets wet during use, A/S maintenance is required before further use.
- Do not spray water directly on the device or use benzene, thinners, etc. to wipe it during cleaning.
- Do not insert sharp objects such as picks into the air quality sensor.
- Do not put fingers or foreign matter (pins, sticks, coins, etc.) into the vent.
- Do not let children hang from or climb on the purifier.
- Be careful that children do not put their hands in the vent.
- Replace the filter with a new one when the time comes.
- Do not spray water directly on the purifier.

SAFETY INFORMATION

▲ WARNING : failure to follow the precautions below may result in considerable physical injury or property damage.

- Do not unplug by pulling on the power cord.
- Plug into a power socket connected to an earth leakage circuit breaker (current sensitivity 30 mA or less).
- If extending the power cord, only use with sockets and cords of 250V / 15A and use by itself.
- Do not use in baths, showers, swimming pools, or other areas where the purifier may be in direct contact with water.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer)."

▲ CAUTION : failure to follow the precautions below may result in slight physical injury or property damage.

- Do not unplug the power or move the purifier while it is operating.
- If unusual sound, odor, or smoke comes from the purifier, immediately unplug the power and call our service center.
- Do not install on a slope.
- Do not excessively impact or use excessive force on this product.
- Use at least 20 cm away from walls or other objects on each side.
- Install the purifier in a place where it is not blocked on any side so air can circulate well.
- Install at least 2 m away from TVs and other electronic items.
- Do not use in BBQ or other restaurants where odor, smoke, or oil may occur.
- Do not use in direct sunlight.
- Do not install in a high place.
- Do not use extreme force on the purifier.
- Do not push or lean on the purifier. The purifier may fall over.


- Do not use for a long time in places that are sealed or where children, the elderly, or sick people are.
- Do not block the vent with laundry or curtains.
- Remove dust from the pre-filter with a vacuum cleaner or water.
- Periodically wash the pre-filter and dry it well in a shady place with good ventilation.
- People with physical, sensory, or mental impairment as well as children must be supervised or guided while using the device.
- It is advisable to supervise children so they do not play with the device.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- This appliance has a polarized plug(one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


PART NAMES

////////////////////////////////////

Front / Rear



Top



Accessories



User Manual



Product Registration

AIR PURIFICATION PROCESS


■ Pre-filter

Removes large dust particles, mold, hair, and pet hair.


■ Deodorization filter

Deodorization Filter is particularly effective at trapping odor and harmful gas to keep your place fresh and odor-free.

■ HEPA filter



1. Pre-filter



2. Deodorization filter



3. HEPA filter

BEFORE USE

Please check before use!

- ⚠ This product is for 120 V~, 60 Hz only.**
Make sure to connect the power plug to a grounded
120 V~, 60 Hz outlet.



How to Install Filter




Tips

- Be sure to remove the packaging plastic wrapping before installing the filter.
 - Use the filter indoors only.
 - Unplug the power cord from the outlet when not using the product.
 - Check the front of the filter when installing it.
- Filter assembly : Deodorization filter → HEPA filter

1. Open the front cover.



Pull the top of the front cover to open it.



2. Take out the filter and remove the packaging plastic wrapping.

Remove the packaging plastic from all filters except the pre-filter and assemble the product according to the filter assembly sequence.



* Filter assembly sequence : Deodorization filter → HEPA filter



3. Close the front cover.


Align the two projections on the bottom of the front cover with the grooves and push in the cover to fix it.

* The product will not operate if the front cover is not fixed correctly.



INDICATORS AND BUTTONS

Indicators



Auto
•

1 Auto Mode Indicator

It turns on when Auto mode is activated.

1 2 3
• • •

2 Speed Indicator

It shows the current fan speed. Each indicator is turned on as per its airflow speed.

Odor
HEPA

3 Filter replacement indicator


Replace the filter when this indicator is on. Refer to filter replacement cycle for each filter.



4 Air quality indicator

It displays the current pollution level of the room.

Buttons

**1 Power Button**

Use this button to turn the air purifier on or off.

* To power off, press and hold the power button for one second.

**2 Speed Button**

Use this button to adjust the fan speed. Available settings for the fan speed are Auto → 1 → 2 → 3.



Filter Reset
(3 sec)

3 Air Quality Indicator Light On/Off / Filter Replacement Button

Use when turning ON / OFF the Air Quality Indicator.

The Air Quality Indicator is turned off after pressing the button once, and the Air Quality Indicator is turned on after pressing the button one more time.

HOW TO USE



Tips

- Plug the air purifier into an outlet before operating the product.
- The product operates in auto mode by default when turned on.

■ Manual & Auto Mode

Press the power button and then select the speed of the fan by pressing the speed button.

(Auto → 1 → 2 → 3)



■ How to Use Auto Mode

Press the power button to turn on the product and press the speed button to select Auto Mode.



► Auto Mode

Automatically optimizes the speed setting 1 through 3 based on the level of indoor air quality detected by dust sensor. This mode is recommended for general users.


	Pollution Level 1	Pollution Level 2	Pollution Level 3,4
Speed	Auto Level 1	Auto Level 2	Auto Level 3

ADJUST PARTICLE SENSOR

How to adjust the sensitivity of the air quality sensor

When the product is shipped out, the air quality sensor is set to standard sensitivity. If the pollution level stays at the highest level after 2 hours of operation or stays at the lowest level for more than 1 hour when the air does not seem clean, users can adjust the sensitivity of the air quality sensor as follows.

1. While the product is operating, press the power button and the speed button at the same time for more than 2 seconds.




2. The speed indicator flashes at an approximately 0.5 second interval.




3. Press the speed button to adjust it to the desired sensitivity. The speed indicator blinks as shown below once sensor sensitivity has been selected.

Level 1	Level 2	Level 3
High	Standard	Low



4. Press the power button and the speed button at the same time for more than about 2 seconds, the selected sensitivity will be inputted and the product will start operating normally.



* If the power button and the speed button are not pressed for 10 seconds, the selected sensitivity of the sensor is automatically entered.

HOW TO CLEAN




Tips

- Always unplug the air purifier before cleaning.
- Do not use detergents that contain organic solvents (solvent, thinner, etc), bleach, chlorine, or abrasives.
- Do not put the air purifier in water or spray water directly on it.


■ Cleaning the Air Quality sensor (every 2 months)

1. Use a soft brush or vacuum cleaner to clean the air inlet and the air outlet of the air quality sensor.



2. Open the air quality sensor cover on the right-hand side of the product. Wipe the lens, dust inlet, and dust outlet with a dry cotton swab.


- * Without regular cleaning, the performance of the air quality sensor deteriorates.
- * The cleaning cycle differs depending on the operation environment. When using the product in a dusty environment, clean the sensor more often.



■ How to Clean Front Cover

Use a soft cloth or brush to wipe off dusts on the surface of the front cover.

- * Use slightly wet cloth to wipe when contamination is high (Do not use abrasive).



■ How to Clean Main Body of Product

Use a dry and soft cloth to wipe it.

- * Use slightly wet cloth to wipe when contamination is high (Do not use abrasive).




**Tips**

- Always unplug the air purifier before cleaning the filter.
 - The pre-filter can be restored by removing dust or washing with water.
 - Failure to clean the pre-filter for a long time may result in poor product performance.
 - The HEPA filter and deodorization filter cannot be restored by cleaning.
- Never wash these filters with water.

■ Pre-filter (every two weeks)

1. The pre-filter can be easily removed without disassembling the product.

Pull the Pre-filter handle to take it out.




2. Remove dust with a vacuum cleaner or water depending on the degree of pollution.



3. Dry the pre-filter completely and install the filter on the product.

- * You may hang dry the wet pre-filter on the front cover of the product using the hook at the top of the pre-filter.
- * To install the pre-filter, insert it all the way into the product.



HOW TO REPLACE FILTER

■ How to Replace

- Refer to the filter installation method on page 10 to replace the filter.
- Be sure to check the front side when installing the filter.
- Use genuine Coway filter to maintain optimal performance of the product.
- Always unplug the power cord before replacing the filter.

■ Filter Cleaning and Replacement Cycle

Filter	Cycles	Method
Pre-filter	Every 2~4 weeks	Cleaning
Deodorization filter	Every 6 months	Replacement
HEPA filter	Every 1 year	Replacement

* It is based on 8-hour use per day at level 2 speed.


* Filter replacement cycle is a recommendation and may vary depending on environment.

■ How to Replace Deodorization / HEPA filter (Replace every 6 months / 12 months)


Odor LED: Deodorization filter
HEPA LED: HEPA filter

1. Open the front cover and remove the filter set entirely.

* It prevents dust generation inside the space.




2. Move to the place where the filter replacement is possible and separate the HEPA filter and deodorization filter respectively.




3. Clean / Wash the area except the filter and dry it before assembling the new filter.



- * Check the front display of the filter.
- * Assemble the deodorization filter and the HEPA filter respectively.
- * Put the deodorization filter on the HEPA filter then push the fastening material areas of the frame.



4. After assembling to the product, close the front cover.



5. Reset the alarm by pressing the air quality indicator light on/off button & filter replacement button for 3 seconds.



Tips

- The cover with the filter attached may damage if it is dropped while moving, so do not move it upside down.
- Pre-filter, Deodorization filter, and HEPA filter are consumables.

TROUBLESHOOTING

The air purifier may operate abnormally not because of the product malfunction but because of minor causes or the fact that the user is not familiar with the product use. In such a case, problems can be solved easily even without the help from the service center just by checking the following. If the problem still persists after you check the following, contact the service center.

Problems	Check	Possible solutions
No air is blowing.	• Is the power cord connected ?	Connect the power cord to an electric outlet for 120 V~, 60 Hz.
	• Is the display part all turned off ?	Press the power button and then select the desired function.
	• Isn't the power gone out ?	Use the air purifier after the power comes back on.
	• Is the front cover closed ?	Close the front cover properly.
The airflow speed does not change.	• Isn't it in manual ?	Set the desired operating mode.
The airflow speed is significantly weaker than before.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean / replace the filter(s) if necessary.
A bad smell comes out of the air outlet.	• Isn't the filter cleaning or replacement time passed ?	Check the filter cleaning and replacement cycles and then clean / replace the filter(s) if necessary.
The color of the air quality indicator always stays the same.	• Isn't there dust on the air quality sensor's lens ?	Clean the lens of the air quality sensor.
	• Does the pollution level keep indicating a high level ?	Adjust the sensitivity of the air quality sensor to Insensitive or standard.
	• Does the pollution level keep indicating a low level ?	Adjust the sensitivity of the air quality sensor to sensitive or standard.
The air quality indicator is flashing.	• Ask service center.	
When other functional problems are detected.	• Check the symptoms, unplug the product, and ask service center.	

► For more information, please contact us: INFO@AIRMEGA.COM / 1-800-285-0982

SPECIFICATION

Product name	Air Purifier
Model name	Airmega 150 / Airmega 150(W) / Airmega 150(K) / Airmega 150(P)
Model Number	AP-1019C / AP-1019C(W) / AP-1019C(K) / AP-1019C(P)
Rated voltage	120 V ~ 60 Hz
Phase	Single phase
Power consumption	35 W
Product insulation class	Class 2 equipment
Dust collection method	Mechanical dust collection (HEPA filter)
Installation location	Indoor
Coverage area	214 ft ²
Product size	13.4 inch (width) × 6.5 inch (length) × 18.5 inch (height)
Product weight	12.1 lbs

► There may be slight changes to the specifications for improving the product's performance.

Limited Warranty

LIMITED WARRANTY (USA/CANADA/MEXICO)

PLEASE READ SECTION 5 CAREFULLY AS IT IMPACTS YOUR LEGAL RIGHTS

Coway Company, Limited ("Coway") provides this Limited Warranty (the "Limited Warranty") for our Products ("Products").

1. PRODUCT TYPE AND WARRANTY PERIOD

For Products You purchased, the Limited Warranty period is as follows:

Product Type	Scope of Warranty	Limited Warranty Period	Applicable Models
Air Purifier	Any internal/functional parts	One (1) year	All Airmega models
	Motor and electronic parts	Two (2) years	Airmega: 100, 50
		Three (3) years	All other Airmega models except for ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Five (5) years	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* The Limited Warranty Period commences from the date of original retail purchase.

* Replacement Products or parts are warranted for the remaining period of the original Limited Warranty period or ninety (90) days, whichever occurs later.

2. WHAT IS COVERED AND NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover Products purchased as Used Product, or purchased from unauthorized dealers or sellers. Coway's Limited Warranty applies only to Products purchased as only New product from authorized dealers or sellers who are subject to Coway's quality controls and agree to follow them.

Please remember that Products purchased as Used Product, and from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or unsuitable for use in your country. Only purchase from Coway or its authorized dealers to protect yourself and your Products. If you have any questions about a specific seller or believe you purchased your product from an unauthorized seller, don't hesitate to contact us at info@cowaymega.com.

WHAT IS COVERED?

This Limited Warranty only covers product issues solely caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use.

WHAT IS NOT COVERED?

This Limited Warranty does not cover product issues caused by or for any other reasons, including but not limited to:

General (applicable to all Coway Products)

- (a) cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the Product finishes, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- (b) damage caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product;
- (c) Products with original serial numbers that have been removed, altered, or not readily determined;
- (d) acts of God, flood, fire, lightning or other natural disasters, wars or other extraordinary events beyond Coway's control;
- (e) misuse, abuse, improper or incorrect use or operation of the Product or other activities inconsistent with the user's manual or contradictory to the technical specifications relating to the Product;
- (f) unauthorized repairs, modifications, disassembly, variations or adjustments to the Product or installation, relocation or removal of the Product by a third party not authorized by Coway;
- (g) commercial, industrial, any other non-residential and office use or use inconsistent with the instructions outlined in the user's manual;
- (h) Any malfunction, damage, or performance degradation resulting from the use of non-genuine or unauthorized filters. To ensure optimal product performance and full warranty coverage, you must use genuine Coway filters. This Limited Warranty does not cover issues caused by parts or filters not authentic to Coway.
- (i) the use and the malfunction derived from using unauthorized sellers' parts, filters, or accessories. As they are not regulated by Coway standards and may lead to a deterioration of product quality, including your unit's lifetime;
- (j) failure to make proper routine or preventative maintenance of the Product by the customer (e.g. replacement of consumable parts including water or air filters, cleaning of the Product);
- (k) mechanical or electric damage to the Product resulted from incorrect installation, configuration, usage, inadequate or improper voltage or current;
- (l) damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product;

More specifically for water related Products (Water Purifier, Bidet, Water Softener etc.):

(m) environmental factors of the customer, including but not limited to, the local water supply characteristics that vary over time and by different geographical region;

(n) damage caused by leakage, broken, outworn or frozen water pipes or its connecting parts, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply;

(o) water leakage or damage caused by the customer's use of other appliances with the Product including dishwasher, ice-maker for refrigerator, faucet or any of its connecting parts;

(p) damage to tubing lines caused by the customer's negligence or mishandling, or by animal or pet bites;

(q) damage to floor caused by water leakage from cock and gutter due to the customer's failure to properly maintain;

More specifically for air related Product (Air Purifier):

(r) malfunction of the Product or damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the user's manual;

(s) damage caused by inadequate or interrupted supply of air.

The costs for repair services, including service trips to deliver, pick up, or install or repair the Product, under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

3. HOW TO SUBMIT A LIMITED WARRANTY CLAIM

To submit a Limited Warranty claim, please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at 1-800-285-0982 (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CST.

To obtain Limited Warranty service, your claim must be properly submitted during the valid Limited Warranty period and supported with the proof of original retail purchase and the evidence of the alleged defects for Limited Warranty validation. If Coway determines that the Product contains a defect in material or workmanship, Coway will, at Coway's discretion, either repair or replace the defective Product or refund the purchase price shown on your receipt. If Coway decides to repair the Product, we will arrange our authorized technician to visit your place to perform the repair work. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase.

4. HOW DOES STATE LAW APPLY

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES HEREUNDER ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. THE REPAIR, REPLACEMENT OR REPLACEMENT OF COWAY'S PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER AT COWAY'S OPTION. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON COWAY'S PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COWAY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENCE ACTS AND/OR OMISSIONS.

5. PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES

NOTE - Please read this section carefully as it affects your rights and the resolution of Disputes.

INDIVIDUAL ARBITRATION NOTICE: BY PURCHASING EQUIPMENT OR MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU ARE AGREEING THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION, AS MORE FULLY OUTLINED BELOW.

1 Contact Coway: To report any Dispute (defined in items 1 and 2 on pages 7-8), please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at 1-800-285-0982 (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CT.

2 Mandatory Arbitration: Both You and Coway agree that all Disputes must be resolved exclusively through final and binding arbitration, and not by a court or jury; however, You or Coway may assert claims in small claims court if: (i) the claims qualify for small claims court, (ii) the matter remains in small claims court and (iii) the matter proceeds only on an individual (not a class or representative) basis.

Both You and Coway waive the right to a trial by jury and any right to have a Dispute heard in court. Instead, all Disputes must be resolved in arbitration by a neutral third-party arbitrator.

Limited Warranty

In arbitration, Disputes are resolved by an arbitrator instead of a judge or jury, discovery is more limited than in court and the arbitrator's decision is subject to limited review by courts. However, the arbitrator must follow the law and can award the same damages as in court, including monetary damages, injunctive relief, declaratory relief and other relief. The arbitrator's award can be confirmed in any court of competent jurisdiction.

A single arbitrator, with the American Arbitration Association ("AAA"), will conduct the arbitration, and the award may not exceed the relief allowed by applicable law. The arbitration will be conducted in the county of your residence or other mutually agreed location. For claims of \$50,000 or less, the AAA's Supplementary Procedures for consumer-related Disputes will apply. For claims over \$50,000, the AAA's Commercial Arbitration Rules will apply. If either set of rules is not available, the AAA rules applicable to consumer Disputes apply. The AAA's rules and a form initiating arbitration proceedings are available at www.adr.org or by calling 1-800-778-7879.

This arbitration provision is subject to the Federal Arbitration Act ("FAA"), which governs its interpretation and enforcement. To the extent the FAA does not apply to any Dispute, the laws of the State you reside in at the time of purchase shall govern, without regard to principles of conflicts of law, will apply. The arbitrator will decide all issues of interpretation and application of this Dispute Resolution section, the arbitration provision and the Limited Warranty, with the exception of deciding whether the Arbitration Class Action Waiver in Paragraph 2a is valid or enforceable. A court will resolve any question regarding the validity or enforceability of Paragraph 2a. This Dispute Resolution section will survive termination of this Limited Warranty. The requirement to arbitrate shall be broadly interpreted.

a - Arbitration Class Action Waiver (for all states other than California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator's award or decision will not affect issues or claims involved in any proceeding between Coway and any person or entity who is not a party to the arbitration. The arbitrator may award monetary, declaratory or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration.

A court, not the arbitrator, will decide any questions regarding the enforceability of this Paragraph 2a. If a court deems any portion of this Paragraph 2a invalid or unenforceable, the entire arbitration provision in Paragraph 2 (other than this sen-

tence) will be null and void and not apply. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

Arbitration Class Action Waiver (for California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis; provided, however, you shall be permitted to seek and obtain public injunctive relief in arbitration. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make monetary damage awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's monetary award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration. A court, not the arbitrator, will decide any questions or disputes regarding the enforceability of this Arbitration Class Action Waiver other than a dispute over whether this Arbitration Class Action Waiver is enforceable under *McGill v. Citibank, N.A.*, 2 Cal 5th 945 (2017) and related case law (that question shall be determined by an arbitrator). If a court deems any portion of this Arbitration Class Action Waiver invalid or unenforceable, the entire arbitration provision (other than this sentence) will be null and void and not apply. If an arbitrator deciding the McGill issue finds that this Arbitration Class Action Waiver is unenforceable, then the entire arbitration provision (other than this sentence and the preceding sentence) shall be null and void. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

b - Agency Proceedings: This arbitration agreement does not preclude you from bringing issues to the attention of federal, state or local agencies. Such agencies can, if the law allows, seek relief against Coway on your behalf.

c - Fees and Costs: If your total damage claims in an arbitration are \$25,000 or less, not including your attorney fees ("Small Arbitration Claim"), the arbitrator may, if you prevail, award your reasonable attorney fees, expert fees and costs (separate from Arbitration Costs as defined below), but may not grant Coway its attorney fees, expert fees or costs (separate from Arbitration Costs) unless the arbitrator determines that your claim was frivolous or brought in bad faith. In a Small Arbitration Claim case, Coway will pay all arbitration filing, administrative and arbitrator costs (together, "Arbitration Costs"). You must submit any request for payment of Arbitration Costs to the AAA at the same time you submit your Demand for Arbitration. However, if you want Coway to advance the Arbitration Costs for a Small Arbitration Claim before filing, Coway will do so at your written request which must be sent to Coway at the address in paragraph 1.

In a Small Arbitration Claim case, Coway agrees that you may choose to have the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a telephonic hearing unless the arbitrator requires an in-person hearing. If your total damage claim in an arbitration exceeds \$25,000, not including your attorney fees ("Large Arbitration Claim"), the arbitrator may award the prevailing party its reasonable attorneys' fees and costs, or it may apportion attorneys' fees and costs between you and Coway (such fees and costs being separate from Arbitration Costs).

In a Large Arbitration Claim case, if you are able to demonstrate that the Arbitration Costs will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Coway will pay as much of the Arbitration Costs as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.

d - Mass Arbitration (for residents outside of California only):

A "Mass Arbitration" shall be defined as any one of the following: (i) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 30 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a thirty-day period; (ii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 50 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a sixty-day period;

(iii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 30 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a thirty-day period; or (iv) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 50 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a sixty-day period. In the event of a Mass Arbitration, notwithstanding anything to the contrary in subpart (c) above, Coway shall (i) not be required to advance or pay Arbitration Costs for any arbitration and (ii) may be awarded its reasonable attorney fees, expert fees, and costs if it prevails (without having to show that the Owner's claim was frivolous or in bad faith). The immediately preceding sentence shall apply only to only those arbitrations that are filed once the definition of Mass Arbitration is met. Thus, by way of example, if the same law firm files 35 Small Arbitration Claims within a thirty-day period, the first 29 Small Arbitration Claims shall be governed by subpart 2(c) and the last six Small Arbitration Claims (i.e., arbitration numbers 30 through 35) shall be governed by this subpart 2(d). Once a law firm or lawyer is deemed part of a Mass Arbitration, all Small Arbitration Claims and Large Arbitration claims he/she/it files, assists in filing, or causes to be filed shall be governed by this subpart

(d) unless and until the law firm or lawyer does not file, assists in filing, or causes to be filed any Small Arbitration Claims or Large Arbitration Claims for a period of one year.

e - OPT OUT: YOU MAY OPT OUT OF ARBITRATION BY PROVIDING WRITTEN NOTICE (THE "OPT-OUT NOTICE") TO COWAY that is postmarked no later than 30 calendar days after your purchase of the Product. The Opt-Out Notice must be mailed by certified mail to Coway USA, Inc., at: 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, United States.

The Opt-Out Notice must state (i) your name and address, and that you opt out of arbitration, (ii) the date you purchased the equipment, (iii) the Product's model name and number, and (iv) that you elect to opt out of arbitration. You must sign the Opt-Out Notice personally and not through another person or entity, and the Opt-Out Notice will apply only to the person or entity that signs it. Neither you nor any other person or entity can opt out of arbitration on behalf of anyone else. Providing a timely Opt-Out Notice is the only way to opt out of arbitration. Opting out of arbitration will not affect the Limited Warranty, and you will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty if you opt out of arbitration. Any Opt-Out Notice received after the opt out deadline will not be valid.

3 Non-Arbitration Class Action and Jury Waiver: If for any reason any Dispute proceeds in court rather than arbitration, you and Coway waive any right to a jury trial, the Dispute will proceed solely on an individual, non-class, non-representative basis. Neither you nor Coway may be a class representative or class member or otherwise participate in any class, consolidated, private attorney general or representative proceeding; provided, however, that in California an individual can seek and obtain public injunctive relief.

4 Severability: If any provision of this Limited Warranty shall be held by an arbitrator or a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the parties intend for that provision to be amended and construed in a manner designed to effectuate the purposes of that provision to the fullest extent permitted by law. If a provision cannot be so amended or construed, it will be severed, and the remaining provisions shall remain unimpaired, valid and in full force and effect to the fullest extent permitted by law and shall be interpreted so as to best reasonably effect the intent of the parties. To the extent there is a conflict between this severability clause and the severability clause in Section 2(a), the clause in Section 2(a) shall govern. For the avoidance of doubt, the severability clause shall not be used in a manner that permits you to bring a class or collective action.

Limited Warranty

DEFINITIONS

In addition to the terms defined above, the following definitions will apply to this Limited Warranty:

1 - The terms "Dispute" and "Disputes" will be broadly interpreted to include any claims, disagreements, or controversies that you and Coway had, have, or may have against each other, whether based in contract or tort or on a statute or regulation or any other legal theory, including, without limitation, all claims, disagreements, or controversies related in any way to or arising in any way out of:

a - the product and components covered by this Limited Warranty;

b - any other Coway product;

c - any Coway advertising, representation, or marketing;

d - any contract, warranty, or other agreement You had or have with Coway;

e - any Coway billing or other policy or practice;

f - any action or inaction by any Coway officer, director, employee, agent, or other representative relating to any Coway product, component, marketing, representation, or service;

g - any claims You bring against a third party (such as a distributor, dealer, or repair service) that are based on, relate to, or in any way arise out of any Coway product, component, marketing, representation, or service;

h - any claims Coway brings against You; and

i - any aspect of the relationship between You and Coway.

2 "Dispute" and "Disputes" includes claims, disagreements, or controversies that arose at any time, including before this Limited Warranty became operative and after this Limited Warranty is terminated.

3 "Coway" refers to Coway Company, Ltd., as well as its parents, affiliated companies, related companies, subsidiaries, divisions, departments, business units, representatives, predecessors in interest, successors, and assigns.

4 "Limited Warranty" refers to this document.

5 "You" refers to (i) the person or entity that originally purchased the product or is making a claim pertaining to the product.

6. GENERAL

No Coway reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty, unless and until officially notified and posted in our official website (www.cowaymega.com).

If any terms of this Limited Warranty are void or unenforceable by applicable law, such terms shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid term that best embodies the intent of these terms, so that these terms of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

This Limited Warranty may be updated from time to time in compliance with the applicable law and Coway's internal policy.

7. Policy Updates and Governing Version


This printed warranty is current as of the date of product packaging. Coway reserves the right to update or amend this policy at any time without prior notice. For the most current and controlling version of our Limited Warranty, please visit our official website at www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. In the event of any discrepancy between this printed version and the version available on our website, the website version shall prevail.

FONCTIONNALITÉS

1

Affichage de la qualité de l'air en temps réel

Le capteur de qualité de l'air permet de vérifier la « qualité de l'air intérieur (IAQ) » en temps réel par le biais de l'écran couleur à quatre niveaux.



2

Purification supérieure de l'air

L'Airmega 150 de Coway est équipé d'un puissant filtre HEPA qui optimise intelligemment le système de filtration pour éliminer les contaminants en fonction de la qualité actuelle de l'air dans la pièce.



3

Voyant de nettoyage et de remplacement du filtre


Elle notifie les cycles de nettoyage et de remplacement du filtre pour faciliter la gestion du filtre du client.
- Filtre HEPA, filtre de désodorisation



4

Système de filtration haute performance personnalisable

Sa configuration permet de le retirer facilement pour le nettoyer ou le remplacer.



5

Conception sophistiquée

Conception mince et sophistiquée qui convient partout.



CHERS CLIENTS

Merci pour votre achat du **purificateur d'air de Coway.**

Veuillez lire attentivement le présent Manuel de l'utilisateur afin d'utiliser et d'entretenir l'appareil de manière appropriée.

Vous pouvez consulter le Manuel de l'utilisateur pour trouver des solutions aux problèmes liés à l'appareil au cours de son utilisation.

Conserver le présent manuel dans un endroit sûr car il contient la garantie de l'appareil.

SOMMAIRE

À titre d'information

- | 03 | **Consignes de sécurité**
 - Danger
 - Avertissement
 - Attention
- | 07 | **Noms des pièces**
- | 09 | **Processus de purification de l'air**

Utilisation

- | 10 | **Préparation**
 - Installation du filtre
- | 11 | **Voyants et commandes**
- | 13 | **Utilisation**
- | 14 | **Réglage du capteur de qualité de l'air**

Entretien

- | 15 | **Comment nettoyer**
 - Produit
 - Filtre
- | 17 | **Comment remplacer le filtre**

Autres

- | 19 | **Dépannage**
- | 20 | **Spécification**
- | 21 | **Garantie limitée**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes suivantes, relatives à la sécurité des utilisateurs, doivent être observées.

Elles ont pour but d'assurer la sécurité de l'utilisateur et de prévenir les dommages matériels.

Veuillez les lire attentivement et utiliser l'appareil en conséquence.



120 V~, 60 Hz uniquement

▲ DANGER : le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Ne pas utiliser une fiche d'alimentation endommagée ou une prise de courant mal sécurisée.
- La fiche d'alimentation doit être branchée sur 120 V~, 60 Hz.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour déplacer l'appareil.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Pour éviter d'endommager ou de déformer le cordon d'alimentation, ne pas exercer une force excessive pour plier le cordon d'alimentation, ni placer dessus des objets lourds.
- Ne pas brancher et débrancher à plusieurs reprises le cordon d'alimentation.
- Si de l'eau pénètre dans le bloc d'alimentation, le débrancher et le laisser sécher complètement avant de le réutiliser.
- Veiller à débrancher l'alimentation pendant toute réparation ou entretien de l'appareil, ou pour le remplacement d'une pièce.
- Si les broches ou la zone de contact de la fiche d'alimentation sont couvertes de poussière ou d'eau, les essuyer soigneusement.
- Ne pas brancher plusieurs appareils électriques sur une seule prise et n'utiliser qu'une seule prise dédiée.
- Débrancher l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Ne pas brancher ou altérer inconsidérément le cordon d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le remplacez pas vous-même. Le faire remplacer dans un centre de service.
- Ne pas installer l'appareil à proximité de dispositifs de chauffage électrique.

- Ne pas poser sur des appareils électriques tels que des dispositifs de chauffage ou des téléviseurs.
- Ne pas installer dans des endroits humides ou poussiéreux ou dans des endroits où de l'eau (eau de pluie) éclabousse.
- Ne pas utiliser ou entreposer de gaz ou de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
- En cas de bruits étranges, d'odeurs de brûlé ou de fumée provenant de l'appareil, débrancher immédiatement la fiche d'alimentation de ce dernier et contacter un centre de service.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas vaporiser de matières inflammables comme des insecticides ou des produits de rafraîchissement d'air sur la prise d'air.
- Ne pas ouvrir, réparer ou modifier l'appareil vous-même.
- Ne pas poser de bol rempli d'eau, de produits chimiques, d'aliments, de petits objets métalliques ou de substances inflammables sur le dessus de l'appareil.
- Couper l'alimentation avant de nettoyer.
- Si le purificateur tombe et est mouillé en cours d'utilisation, une révision est requise avant de le réutiliser.
- Ne pas vaporiser d'eau directement sur l'appareil et ne pas utiliser de benzène, de diluants, etc. pour l'essuyer pendant le nettoyage.
- Ne pas insérer d'objets pointus comme des pics dans le capteur de qualité de l'air.
- Ne pas mettre les doigts ou des corps étrangers (épingles, bâtons, pièces de monnaie, etc.) dans l'évent.
- Ne pas laisser les enfants s'accrocher ou grimper sur le purificateur.
- Veiller à ce que les enfants ne mettent pas leurs mains dans l'évent.
- Remplacer le filtre le moment venu.
- Ne pas vaporiser d'eau directement sur le purificateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT : le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher.
- Brancher sur une prise de courant connectée à un disjoncteur de fuite à la terre (sensibilité de courant d'au plus 30 mA).
- Si le cordon d'alimentation est rallongé, l'utiliser uniquement avec des prises et des cordons de 250 V / 15 A et l'utiliser seul.
- Ne pas utiliser dans les salles de bains, douches, piscines ou autres endroits où le purificateur peut entrer en contact direct avec de l'eau.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

▲ ATTENTION : le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Ne pas débrancher l'alimentation ou déplacer le purificateur pendant qu'il est en marche.
- En cas de son, odeur ou fumée inhabituels provenant du purificateur, débrancher immédiatement l'alimentation et appeler notre centre de service.
- Ne pas installer sur une surface en pente.
- Éviter les chocs ou l'application d'une force excessive sur l'appareil.
- Écarter l'appareil d'au moins 20 cm des murs ou d'autres objets de chaque côté.
- Installer le purificateur dans un endroit où aucun côté n'est obstrué afin que l'air puisse circuler librement.
- L'installer à au moins 2 m de téléviseurs et autres appareils électroniques.
- Ne pas utiliser dans un barbecue ou dans des restaurants où des odeurs, de la fumée ou de l'huile peuvent être présents.


- Ne pas utiliser sous la lumière directe du soleil.
- Ne pas installer sur une surface élevée.
- Ne pas exercer de force excessive sur le purificateur.
- Ne pas pousser ou s'appuyer sur le purificateur. Le purificateur risque de tomber.
- Ne pas utiliser pendant de longues périodes dans des endroits scellés ou dans des emplacements où se trouvent des enfants, des personnes âgées ou des personnes malades.
- Ne pas bloquer l'évent avec de la lessive ou des rideaux.
- Éliminer la poussière du préfiltre au moyen d'un aspirateur ou avec de l'eau.
- Laver périodiquement le préfiltre et le sécher dans un endroit ombragé et bien ventilé.
- Les personnes exhibant une déficience physique, sensorielle ou mentale, ainsi que les enfants, doivent être supervisés ou guidés pendant l'utilisation de l'appareil.
- Il est recommandé de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sécuritaire de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui y sont associés.
- Cet appareil comporte une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette mesure de sécurité.

LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS


NOMS DES PIÈCES

////////////////////////////////////

Avant / Arrière



Haut



Accessoires

Manuel d'utilisation



Enregistrement du produit

PROCESSUS DE PURIFICATION DE L'AIR


■ Pré-filtre

Élimine les grosses particules de poussière, la moisissure, les cheveux et les poils d'animaux.

■ Filtre de désodorisation

Le filtre de désodorisation est particulièrement efficace pour confiner les odeurs et les gaz nocifs et maintenir votre espace frais et sans odeur.

■ Filtre HEPA



PRÉPARATION

À vérifier avant utilisation

⚠ L'appareil ne marche que sur 120 V~ 60 Hz.

S'assurer de brancher la fiche d'alimentation sur une prise de terre de 120 V~, 60 Hz.



Installation du filtre




Conseils

- Veiller à retirer l'emballage en plastique avant d'installer le filtre.
- Utiliser le filtre seulement à l'intérieur.
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Vérifier l'avant du filtre lors de l'installation.

► D'assemblage du filtre : Filtre de désodorisation → Filtre HEPA

1. Ouvrir le couvercle avant.


Tirer sur le dessus du couvercle avant pour l'ouvrir.



2. Sortir le filtre et retirer l'emballage en plastique.

Retirer l'emballage en plastique de tous les filtres, à l'exception du préfiltre, et assembler le filtre selon la séquence d'assemblage du filtre.



* Séquence d'assemblage du filtre : Filtre de désodorisation → Filtre HEPA



3. Fermer le couvercle avant.


Aligner les deux projections au bas du couvercle avant avec les rainures et poussez le couvercle pour le sécuriser.

* L'appareil ne marchera pas si le couvercle avant n'est pas correctement sécurisé.



VOYANTS ET COMMANDES

Voyant



Auto
•

1 Voyant de mode Auto

Il s'allume lorsque le mode Auto est activé.

1 2 3
• • •

2 Voyant de vitesse

Permet d'indiquer la vitesse du ventilateur actuelle. Chaque voyant s'allume selon la vitesse du débit d'air.

Odor
HEPA

3 Voyant de remplacement du filtre

Remplacez le filtre lorsque le voyant est allumé. Reportez-vous à la fréquence de remplacement des filtres pour chaque filtre.

•

4 Voyant indiquant la qualité de l'air

Affiche le niveau de pollution actuel de la pièce.

Commande



1 Bouton d'alimentation

2 Bouton de vitesse

3 Bouton marche/arrêt du voyant de qualité de l'air et bouton de remplacement du filtre



1 Bouton d'alimentation

Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre le purificateur d'air.
* Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton pendant 1 seconde.



2 Bouton de vitesse

Ce bouton permet de régler la vitesse du ventilateur.
Les réglages disponibles pour la vitesse du ventilateur sont
Auto → 1 → 2 → 3.



Filter Reset
(3 sec)

3 Bouton marche/arrêt du voyant de qualité de l'air et bouton de remplacement du filtre

Le voyant de qualité de l'air s'éteint après avoir appuyé une fois sur le bouton, et s'allume après avoir appuyé une fois de plus sur le bouton.

UTILISATION



Conseils

- Brancher le purificateur d'air sur une prise de courant avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil fonctionne en mode automatique par défaut lorsqu'il est mis sous tension.

■ Mode manuel et automatique

Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis sélectionnez la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton de réglage du débit. (Auto → 1 → 2 → 3)



■ Comment utiliser le mode automatique

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et appuyer sur le bouton de vitesse pour sélectionner le Mode Auto.



► Mode Auto

Optimise automatiquement le réglage de la vitesse de 1 à 3 selon le niveau de qualité de l'air intérieur détecté par le capteur de poussière. Ce mode est recommandé pour la plupart des utilisateurs.


	Niveau de pollution 1	Niveau de pollution 2	Niveau de pollution 3,4
Vitesse	Niveau Auto 1	Niveau Auto 2	Niveau Auto 3

RÉGLAGE DU CAPTEUR DE QUALITÉ DE L'AIR


Comment régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air

Lorsque le produit est expédié, le capteur de qualité de l'air est réglé sur une sensibilité standard. Si le niveau de pollution reste au plus haut niveau après 2 heures de fonctionnement ou reste au niveau le plus bas pendant plus d'une heure lorsque l'air ne semble pas propre, les utilisateurs peuvent ajuster la sensibilité du capteur de qualité de l'air de la manière suivante.

1. Pendant que l'appareil est en marche, appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de vitesse pendant plus de 2 secondes.



2. Le voyant de vitesse clignote à un intervalle d'environ 0,5 seconde.




3. Appuyer sur le bouton de vitesse pour le régler à la sensibilité désirée. Le voyant de vitesse clignote comme illustré ci-dessous une fois que la sensibilité du capteur a été sélectionnée.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Haut	Standard	Bas



4. Appuyer simultanément sur le bouton d'alimentation et sur le bouton de vitesse pendant plus de 2 secondes : la sensibilité sélectionnée est saisie et l'appareil commence à fonctionner normalement.

* Si le bouton d'alimentation et le bouton de vitesse ne sont pas pressés pendant 10 secondes, la sensibilité sélectionnée du capteur est automatiquement saisie.



COMMENT NETTOYER




Conseils

- Débrancher le purificateur d'air avant tout nettoyage.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants biologiques (ex. : solvants, diluants, etc.), de l'eau de Javel, du chlore ou des agents abrasifs.
- Ne plongez jamais le purificateur d'air dans l'eau et ne vaporisez pas d'eau directement dessus.

■ Nettoyage du capteur de la qualité de l'air (tous les 2 mois)

1. Utiliser une brosse douce ou un aspirateur pour nettoyer l'admission d'air et le refoulement d'air du capteur de qualité de l'air.



2. Ouvrez le cache du capteur de qualité de l'air situé sur le côté droit de l'appareil. Essuyer la lentille, l'admission de poussière et le refoulement de poussière à l'aide d'un coton-tige sec.

* En l'absence d'un nettoyage régulier, l'efficacité du capteur de qualité de l'air diminue.


* La fréquence de nettoyage varie selon l'environnement de fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil est utilisé dans un environnement poussiéreux, nettoyez le capteur plus fréquemment.



■ Comment nettoyer le couvercle avant

Utiliser un chiffon doux ou une brosse pour essuyer la poussière à la surface du couvercle avant.

* Utiliser un chiffon légèrement humide pour essuyer lorsque la contamination est élevée (ne pas utiliser d'abrasif).



■ Comment nettoyer le bâti de l'appareil

L'essuyer à l'aide d'un chiffon doux et sec.

* Utiliser un chiffon légèrement humide pour essuyer lorsque la contamination est élevée (ne pas utiliser d'abrasif).




**Conseils**

- Débrancher le purificateur d'air avant de nettoyer le filtre.
- Le préfiltre peut être récupéré en éliminant la poussière ou en le lavant à l'eau.
- Manquer de nettoyer le préfiltre pendant une longue période peut nuire à la performance du produit.
- Le filtre HEPA et le filtre de désodorisation ne peuvent pas être récupérés par un nettoyage. Ne jamais laver ces filtres avec de l'eau.

■ Pré-filtre (toutes les deux semaines)

1. Le préfiltre peut être facilement retiré sans démonter l'appareil.
Tirer sur la poignée du préfiltre pour le sortir.




2. Éliminer la poussière à l'aide d'un aspirateur ou de l'eau en fonction du niveau de pollution.



3. Sécher complètement le préfiltre et installer le filtre sur l'appareil.

- * Vous pouvez suspendre le préfiltre humide pour le laisser sécher sur le couvercle avant de l'appareil à l'aide du crochet en haut du préfiltre.
- * Pour installer le préfiltre, l'insérer complètement dans l'appareil.



COMMENT REMPLACER LE FILTRE

■ Comment remplacer

- Se reporter à la méthode d'installation du filtre à la page 10 pour remplacer le filtre.
- Veiller à vérifier le côté face avant d'installer le filtre.
- Utiliser un filtre authentique Coway pour maintenir la performance optimale de l'appareil.
- Débrancher le cordon d'alimentation avant de remplacer le filtre.

■ Cycle de nettoyage et de remplacement du filtre

Filtre	Cycles	Méthode
Pré-filtre	Toutes les 2 à 4 semaines	Nettoyage
Filtre de désodorisation	Tous les 6 mois	Remplacement
Filtre HEPA	Tous les ans	Remplacement

* Il est basé sur une utilisation de 8 heures par jour à une vitesse de niveau 2.

* Le cycle de remplacement du filtre est une recommandation ; il peut varier selon l'environnement.


■ Comment remplacer les filtres de désodorisation et HEPA (à remplacer tous les 6 mois / 12 mois)

DEL de désodorisation : Filtre de désodorisation


DEL HEPA : Filtre HEPA

1. Ouvrir le couvercle avant et retirer complètement l'ensemble du filtre.

* Ceci empêche la production de poussière à l'intérieur de l'espace.




2. Se rendre à l'endroit où le remplacement du filtre est possible et séparer le filtre HEPA et le filtre de désodorisation respectivement.




3. Nettoyer / laver la zone à l'exception du filtre et laisser sécher avant d'assembler le nouveau filtre.


- * Vérifier l'avant du filtre.
- * Assembler le filtre de désodorisation et le filtre HEPA respectivement.
- * Placer le filtre de désodorisation sur le filtre HEPA, puis poussez les zones de matériel de fixation du châssis.



4. Après avoir monté les filtres sur l'appareil, fermer le couvercle avant.



5. Réinitialiser l'alarme en appuyant sur le bouton marche/arrêt du voyant de la qualité de l'air et sur le bouton de remplacement du filtre pendant 3 secondes.



Conseils

- Le couvercle avec le filtre attaché peut être endommagé s'il tombe pendant un déplacement; en conséquence ne pas le déplacer inversé.
- Le préfiltre, le filtre désodorisant et le filtre HEPA sont des produits consommables.

DÉPANNAGE

Le purificateur d'air peut ne pas fonctionner normalement à cause de facteurs mineurs liés, non à un dysfonctionnement du produit, mais à la méconnaissance de celui-ci. Ces problèmes peuvent être résolus facilement, sans recourir au centre d'assistance, en vérifiant simplement ce qui suit. Si le problème persiste après vérification de ces points, contactez le service de réparation.

Problème	Contrôle	Solution
Aucun soufflage d'air	• Le cordon d'alimentation est-il branché?	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise électrique de 120 V~ 60 Hz.
	• L'affichage est-il éteint?	Appuyer sur le bouton d'alimentation, puis sélectionner la fonction désirée.
	• Y a-t-il une coupure de courant?	Utiliser le purificateur d'air une fois le courant rétabli.
	• Le couvercle avant est-il fermé?	Fermer correctement le couvercle avant.
La vitesse du débit d'air ne change pas.	• Est-il en mode manuel?	Régler le mode de fonctionnement désiré.
La vitesse du débit d'air est nettement plus faible qu'auparavant.	• La date de nettoyage ou de remplacement du filtre est-elle dépassée?	Vérifier les cycles de nettoyage et de remplacement du filtre, puis nettoyer / remplacer le ou les filtres le cas échéant.
Une mauvaise odeur provient du refoulement d'air.	• La date de nettoyage ou de remplacement du filtre est-elle dépassée?	Vérifier les cycles de nettoyage et de remplacement du filtre, puis nettoyer / remplacer le ou les filtres le cas échéant.
La couleur du voyant de qualité de l'air reste toujours la même.	• Y a-t-il de la poussière sur la lentille du capteur de qualité de l'air?	Nettoyer la lentille du capteur de qualité de l'air.
	• Le niveau de pollution continue-t-il d'indiquer un niveau élevé?	Régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air à insensible ou standard.
	• Le niveau de pollution continue-t-il d'indiquer un faible niveau?	Régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air à sensible ou standard.
Le voyant de qualité de l'air clignote.	• Consulter le centre de service.	
Lorsque d'autres problèmes fonctionnels sont détectés.	• Vérifier les symptômes, débrancher l'appareil et consulter le centre de service.	

► Pour en savoir plus, veuillez nous contacter : INFO@AIRMEGA.COM / 1-800-285-0982

SPÉCIFICATION

Désignation du produit	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega 150 / Airmega 150(W) / Airmega 150(K) / Airmega 150(P)
Numéro de Modèle	AP-1019C / AP-1019C(W) / AP-1019C(K) / AP-1019C(P)
Tension assignée	120 V ~ 60 Hz
Phase	Monophasé
Consommation d'énergie	35 W
Catégorie d'isolation de l'appareil	Équipement de Classe 2
Méthode de collecte de la poussière	Collecte mécanique de la poussière (filtre HEPA)
Emplacement de l'installation	Intérieur
Zone de couverture	214 ft ²
Dimensions de l'appareil	13.4 inch (largeur) x 6.5 inch (longueur) x 18.5 inch (hauteur)
Poids de l'appareil	12.1 lbs

► Les caractéristiques peuvent être légèrement modifiées afin d'améliorer les performances de l'appareil.

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE)

****VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 5 CAR ELLE A UN IMPACT SUR VOS DROITS LÉGAUX****

Coway Company, Limited (« Coway ») fournit cette Garantie limitée (la « Garantie limitée ») pour nos Produits (« Produits »).

1. TYPE DE PRODUIT ET PÉRIODE DE GARANTIE

Pour les Produits que vous avez achetés, la période de Garantie limitée est la suivante :

Type de produit	Étendue de la garantie	Période de Garantie limitée	Modèles applicables
Purificateur d'air	Toutes les pièces internes/fonctionnelles	Un (1) an	Tous les modèles Airmega
		Deux (2) ans	Airmega: 100, 50
	Pièces de moteur et électroniques	Trois (3) ans	Tous les autres modèles Airmega à l'exception de ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Cinq (5) ans	Airmega : ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* La période de Garantie limitée commence à compter de la date d'achat au détail d'origine.

* Les Produits ou pièces de remplacement sont garantis pendant la période restante de la période de Garantie limitée d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la dernière éventualité.

2. CE QUI EST COUVERT ET CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE

Cette Garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et s'applique uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat et une vidéo du problème sont requises pour bénéficier de la garantie. Cette Garantie limitée ne couvre pas les Produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non autorisés. La Garantie limitée de Coway s'applique uniquement aux Produits neufs achetés auprès de revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Coway et s'engageant à les respecter.

Veillez noter que les Produits achetés d'occasion, sur un site web ou auprès d'un revendeur non autorisé, peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou impropres à l'utilisation dans votre pays. Achetez uniquement auprès de Coway ou de ses revendeurs agréés pour votre protection et celle de vos Produits. Pour toute question concernant un vendeur spécifique ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@cowaymega.com.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette Garantie limitée couvre uniquement les problèmes de Produits causés uniquement par des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation ordinaire par le consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Cette Garantie limitée ne couvre pas les problèmes de produit causés par ou pour toute autre raison, y compris, mais sans s'y limiter :

Général (applicable à tous les Produits Coway)

(a) les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages aux finitions du Produit, à moins que la défaillance ne soit due à un défaut de matériaux ou de fabrication ;

(b) les dommages causés par l'usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du Produit ;

(c) Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer ;

(d) les cas de force majeure, les inondations, les incendies, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les guerres ou autres événements extraordinaires indépendants de la volonté de Coway ;

(e) une mauvaise utilisation, un abus, une utilisation ou un fonctionnement impropre ou incorrect du Produit ou d'autres activités incompatibles avec le manuel d'utilisation ou contradictoires avec les spécifications techniques relatives au Produit ;

(f) les réparations, modifications, démontages, variations ou ajustements non autorisés du Produit ou l'installation, le déplacement ou le retrait du Produit par un tiers non autorisé par Coway ;

(g) usage commercial, industriel, tout autre usage non résidentiel et de bureau ou usage incompatible avec les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ;

(h) Tout dysfonctionnement, dommage ou dégradation des performances résultant de l'utilisation de filtres non authentiques ou non autorisés. Pour garantir des performances optimales du produit et une couverture complète de la garantie, vous devez utiliser des filtres Coway authentiques. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les problèmes causés par des pièces ou des filtres qui ne sont pas authentiques de Coway.

(i) l'utilisation et le dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces, filtres ou accessoires provenant de vendeurs non autorisés. Ces pièces ne sont pas réglementées par les normes Coway et peuvent entraîner une détérioration de la qualité du produit, y compris de sa durée de vie ;

(j) le défaut d'effectuer un entretien de routine ou préventif approprié du Produit par le client (par exemple, le remplacement de pièces consommables, y compris les filtres à eau ou à air, le nettoyage du Produit) ;

(k) des dommages mécaniques ou électriques au Produit résultant d'une installation, d'une configuration, d'une utilisation incorrectes, d'une tension ou d'un courant inadéquat ou inapproprié ;

(l) dommages ou éléments manquants sur tout produit d'exposition, boîte ouverte, produit à prix réduit ou produit remis à neuf ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'eau (purificateur d'eau, bidet, adoucisseur d'eau, etc.) :

(m) les facteurs environnementaux du client, y compris, mais sans s'y limiter, les caractéristiques de l'approvisionnement en eau local qui varient dans le temps et selon les différentes régions géographiques ;

(n) les dommages causés par des fuites, des conduites d'eau brisées, usées ou gelées ou leurs pièces de raccordement, des conduites d'évacuation restreintes, un approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ;

(o) fuite d'eau ou dommages causés par l'utilisation par le client d'autres appareils avec le Produit, y compris un lave-vaisselle, une machine à glaçons pour réfrigérateur, un robinet ou l'une de ses pièces de raccordement ;

(p) les dommages aux conduites de tuyauterie causés par la négligence ou la mauvaise manipulation du client, ou par des morsures d'animaux ou de compagnie ;

(q) dommages au plancher causés par une fuite d'eau du robinet et de la gouttière en raison du manque d'entretien adéquat du client ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'air (purificateur d'air) :

(r) un dysfonctionnement du Produit ou des dommages résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur

(s) dommages causés par un apport d'air insuffisant ou interrompu.

Les frais de réparation, y compris les déplacements pour livrer, récupérer, installer ou réparer le Produit, dans ces circonstances exclues, seront à la charge du client.

3. COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE

Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie limitée, veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1-800-285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre client est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00 (HC).

Pour bénéficier de la Garantie limitée, votre réclamation doit être dûment soumise pendant la période de validité de la Garantie limitée et accompagnée de la preuve d'achat originale et des preuves des défauts allégués pour validation de la Garantie limitée. Si Coway détermine que le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Coway pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux ou vous rembourser le prix d'achat indiqué sur votre reçu. Si Coway décide de réparer le produit, nous organiserons la visite de notre technicien agréé chez vous pour effectuer la réparation. Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays d'achat.

4. COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Certains États ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie ou condition implicite, ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accessoires ; les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT COWAY, TEL QUE PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR, AU CHOIX DE COWAY. COWAY NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, NI DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, DU PRODUIT COWAY. COWAY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT RÉEL DU PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE.

5. PROCÉDURE DE RÉOLUTION DES LITIGES

REMARQUE - Veuillez lire attentivement cette section car elle affecte vos droits et la résolution des litiges.

AVIS D'ARBITRAGE INDIVIDUEL : EN ACHETANT UN ÉQUIPEMENT OU EN FAISANT UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUTS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY SOIENT RÉSOLUS PAR ARBITRAGE INDIVIDUEL ET CONTRAIGNANT, COMME DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL CI-DESSOUS.

1 Contactez Coway : Pour signaler tout litige (défini aux points 1 et 2 des pages 7 et 8), veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1 800 285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre d'appels est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure du Centre).

Garantie limitée

2 Arbitrage obligatoire : Vous et Coway convenez que tous les litiges doivent être résolus exclusivement par un arbitrage définitif et exécutoire, et non par un tribunal ou un jury ; toutefois, Vous ou Coway pouvez faire valoir des réclamations devant un tribunal des petites créances si : (i) les réclamations sont admissibles au tribunal des petites créances, (ii) l'affaire reste devant le tribunal des petites créances et (iii) l'affaire se déroule uniquement sur une base individuelle (et non collective ou représentative).

Vous et Coway renoncez à votre droit à un procès avec jury et à tout droit de faire entendre un litige devant un tribunal. Tous les litiges doivent être résolus par arbitrage par un arbitre tiers neutre. En arbitrage, les litiges sont résolus par un arbitre plutôt que par un juge ou un jury, la communication préalable est plus limitée qu'en justice et la décision de l'arbitre est soumise à un contrôle judiciaire limité. Cependant, l'arbitre doit respecter la loi et peut accorder les mêmes dommages-intérêts qu'en justice, y compris des dommages-intérêts pécuniaires, une injonction, un jugement déclaratoire et d'autres réparations. La sentence arbitrale peut être confirmée par tout tribunal compétent.

Un arbitre unique, membre de l'American Arbitration Association (« AAA »), dirigera l'arbitrage, et la sentence ne pourra excéder la réparation autorisée par la loi applicable. L'arbitrage se déroulera dans votre comté de résidence ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 \$, les Procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges de consommation s'appliqueront. Pour les réclamations supérieures à 50 000 \$, ce sont les Règles d'arbitrage commercial de l'AAA qui s'appliqueront. En l'absence de l'une ou l'autre de ces règles, les règles de l'AAA applicables aux litiges de consommation s'appliquent. Les règles de l'AAA et un formulaire d'introduction d'une procédure d'arbitrage sont disponibles sur www.adr.org ou en composant le 1-800-778-7879.

La présente clause d'arbitrage est soumise à la loi fédérale sur l'arbitrage (« FAA »), qui régit son interprétation et son application. Dans la mesure où la FAA ne s'applique pas à un litige, les lois de l'État où vous résidez au moment de l'achat prévalent, sans égard aux principes de conflits de lois. L'arbitre tranchera toutes les questions d'interprétation et d'application de la présente section « Règlement des litiges », de la clause d'arbitrage et de la Garantie limitée, à l'exception de la question de savoir si la renonciation au recours collectif en arbitrage prévue au paragraphe 2a est valide ou exécutoire. Un tribunal tranchera toute question relative à la validité ou à l'applicabilité du paragraphe 2a. La présente section « Règlement des litiges » survivra à la résiliation de la présente Garantie limitée. L'obligation de recourir à l'arbitrage doit être interprétée au sens large.

a - Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour tous les États autres que la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et de rendre des sentences est limité aux litiges entre vous et Coway. La sentence arbitrale n'affectera pas les questions ou réclamations impliquées dans une procédure entre Coway et toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire, déclaratoire ou injonctive qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La sentence arbitrale, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage.

Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question relative à l'applicabilité du présent paragraphe 2a. Si un tribunal juge une partie du présent paragraphe 2a invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage du paragraphe 2 (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Afin d'éviter toute ambiguïté, un arbitrage ne pourra en aucun cas être mené dans le cadre d'une action collective.

Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Toutefois, vous serez autorisé à demander et à obtenir une injonction publique dans le cadre de l'arbitrage. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et d'accorder des dommages-intérêts est limité aux litiges entre vous et Coway. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La réparation pécuniaire de l'arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question ou tout litige concernant l'applicabilité de la présente renonciation à l'action collective en arbitrage, à l'exception d'un litige portant sur son applicabilité en vertu de l'arrêt *McGill c. Citibank, NA*, 2 Cal 5th 945 (2017) et de la jurisprudence connexe (cette question sera tranchée par un arbitre).

Si un tribunal juge une partie de la présente renonciation à l'action collective invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Si un arbitre statuant sur la question de McGill conclut que la présente renonciation à l'action collective en arbitrage est inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase et de la précédente) sera nulle et non avenue. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun arbitrage ne pourra avoir lieu dans le cadre d'une action collective.

b - Procédures devant les agences : La présente convention d'arbitrage ne vous empêche pas de porter des problèmes à l'attention des agences fédérales, étatiques ou locales. Ces agences peuvent, si la loi le permet, demander réparation contre Coway en votre nom.

c - Honoraires et coûts : Si le montant total de vos demandes d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage est inférieur ou égal à 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Petite Demande d'Arbitrage »), l'arbitre peut, si vous l'emportez, vous accorder des honoraires d'avocat, des honoraires d'expert et des frais raisonnables (distincts des frais d'arbitrage tels que définis ci-dessous), mais ne peut accorder à Coway ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert ou ses frais (distincts des frais d'arbitrage), sauf s'il détermine que votre demande était frivole ou déposée de mauvaise foi. Dans une affaire de Petite Demande d'Arbitrage, Coway prendra en charge tous les frais de dépôt de dossier d'arbitrage, les frais administratifs et les frais d'arbitrage (collectivement, les « Frais d'Arbitrage »). Vous devez soumettre toute demande de paiement des frais d'arbitrage à l'AAA en même temps que vous soumettez votre Demande d'Arbitrage. Toutefois, si vous souhaitez que Coway avance les frais d'arbitrage pour une petite demande d'arbitrage avant le dépôt de la demande, Coway le fera sur demande écrite de votre part, qui devra lui être adressée à l'adresse indiquée au paragraphe 1. Dans le cas d'une petite demande d'arbitrage, Coway vous autorise à choisir de soumettre l'arbitrage uniquement aux documents soumis à l'arbitre ou de le faire par voie d'audience téléphonique, sauf si l'arbitre exige une audience en personne. Si le montant total de votre demande d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage dépasse 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Grande demande d'arbitrage »), l'arbitre peut accorder à la partie gagnante ses honoraires et frais d'avocat raisonnables, ou les répartir entre vous et Coway (ces honoraires et frais étant distincts des frais d'arbitrage). Dans le cadre d'une demande d'arbitrage importante, si vous êtes en mesure de démontrer que les frais d'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, Coway paiera autant de frais d'arbitrage que l'arbitre le jugera nécessaire pour éviter que l'arbitrage ne soit prohibitif.

d - Arbitrage de masse (pour les résidents hors de Californie uniquement) : Un « arbitrage de masse » sera défini comme l'un des cas suivants : (i) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats,

dépense ou fait déposer 30 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de trente jours ; (ii) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépense ou fait déposer 50 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de soixante jours ;

(iii) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 30 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de trente jours ; ou (iv) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 50 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de soixante jours. En cas d'arbitrage de masse, nonobstant toute disposition contraire du sous-paragraphe (c) ci-dessus, Coway (i) ne sera pas tenue d'avancer ou de payer les frais d'arbitrage pour tout arbitrage et (ii) pourra se voir accorder ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert et ses dépens raisonnables si elle obtient gain de cause (sans avoir à démontrer que la demande du propriétaire était frivole ou de mauvaise foi). La phrase précédente ne s'applique qu'aux arbitrages déposés une fois la définition d'arbitrage de masse remplie. Ainsi, à titre d'exemple, si le même cabinet d'avocats dépense 35 petites demandes d'arbitrage sur une période de trente jours, les 29 premières seront régies par la sous-partie 2(c) et les six dernières (numéros d'arbitrage 30 à 35) par la présente sous-partie 2(d). Lorsqu'un cabinet ou un avocat est considéré comme partie à un arbitrage de masse, toutes les petites demandes d'arbitrage et les grandes demandes d'arbitrage qu'il dépense, contribue au dépôt ou fait déposer seront régies par la présente sous-partie.

(d) à moins que et jusqu'à ce que le cabinet d'avocats ou l'avocat ne dépense pas, n'aide pas au dépôt ou ne fasse pas déposer de petites réclamations d'arbitrage ou de grandes réclamations d'arbitrage pendant une période d'un an.

e - EXCLUSION : VOUS POUVEZ EXCLUSER L'ARBITRAGE EN ADRESSANT À COWAY UN AVIS ÉCRIT (LE « AVIS D'EXCLUSION ») timbré au plus tard 30 jours calendaires après l'achat du Produit. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé à Coway USA, Inc., à l'adresse suivante : 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, États-Unis.

L'Avis de Retrait doit indiquer (i) vos nom et adresse, ainsi que votre refus de l'arbitrage, (ii) la date d'achat de l'équipement, (iii) le nom et le numéro de modèle du Produit, et (iv) votre refus de l'arbitrage. Vous devez signer l'Avis de Retrait personnellement et non par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, et il ne s'appliquera qu'à la personne ou à l'entité qui le signe.

Garantie limitée

Ni vous ni aucune autre personne ou entité ne pouvez vous retirer de l'arbitrage au nom de quiconque. Fournir un Avis de Retrait en temps opportun est le seul moyen de vous retirer de l'arbitrage. Le retrait de l'arbitrage n'affectera pas la Garantie Limitée, et vous continuerez à bénéficier de ses avantages même si vous vous retirez de l'arbitrage. Tout Avis de Retrait reçu après le délai de retrait sera invalide.

3 Action collective hors arbitrage et renonciation au jury :

Si, pour quelque raison que ce soit, un litige est porté devant un tribunal plutôt que devant un arbitrage, vous et Coway renoncez à tout droit à un procès devant jury, le litige sera traité uniquement sur une base individuelle, non collective et non représentative. Ni vous ni Coway ne pouvez être représentant ou membre d'un groupe, ni participer à une procédure collective, consolidée, privée ou représentative ; toutefois, en Californie, une personne peut demander et obtenir une injonction publique.

4 Divisibilité : Si une disposition de la présente Garantie limitée est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, les parties entendent que cette disposition soit modifiée et interprétée de manière à atteindre ses objectifs dans toute la mesure permise par la loi. Si une disposition ne peut être ainsi modifiée ou interprétée, elle sera dissociée, et les dispositions restantes demeureront intactes, valides et pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi et seront interprétées de manière à réaliser au mieux l'intention des parties. En cas de conflit entre la présente clause de divisibilité et la clause de divisibilité de l'article 2(a), cette dernière prévaut. Afin d'éviter toute ambiguïté, la clause de divisibilité ne doit pas être utilisée de manière à vous permettre d'intenter une action collective.

DÉFINITIONS

En plus des termes définis ci-dessus, les définitions suivantes s'appliqueront à cette Garantie limitée :

1 - Les termes « Litige » et « Différends » seront interprétés au sens large pour inclure toute réclamation, tout désaccord ou toute controverse que vous et Coway avez eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, qu'ils soient fondés sur un contrat ou un délit ou sur une loi ou un règlement ou toute autre théorie juridique, y compris, sans limitation, toutes les réclamations, tous les désaccords ou toutes les controverses liés de quelque manière que ce soit à ou découlant de quelque manière que ce soit de :

- a - le produit et les composants couverts par cette Garantie limitée ;
- b - tout autre produit Coway ;
- c - toute publicité, représentation ou marketing de Coway ;
- d - tout contrat, garantie ou autre accord que vous aviez ou avez avec Coway ;
- e - toute facturation Coway ou autre politique ou pratique ;

f - toute action ou inaction d'un dirigeant, d'un directeur, d'un employé, d'un agent ou d'un autre représentant de Coway concernant un produit, un composant, un marketing, une représentation ou un service de Coway ;

g - toute réclamation que vous déposez contre un tiers (tel qu'un distributeur, un revendeur ou un service de réparation) qui est basée sur, se rapporte à ou découle de quelque manière que ce soit d'un produit, d'un composant, d'un marketing, d'une représentation ou d'un service Coway ;

h - toute réclamation que Coway porte contre vous ; et

i - tout aspect de la relation entre vous et Coway.

2 « Litige » et « Différends » incluent les réclamations, les désaccords ou les controverses qui sont survenus à tout moment, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente Garantie limitée et après la résiliation de la présente Garantie limitée.

3 « Coway » fait référence à Coway Company, Ltd., ainsi qu'à ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés apparentées, filiales, divisions, départements, unités commerciales, représentants, prédécesseurs en intérêt, successeurs et ayants droit.

4 « Garantie limitée » fait référence à ce document.

5 « Vous » fait référence (i) à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit ou qui fait une réclamation concernant le produit.

6. GÉNÉRALITÉS

Aucun revendeur, agent ou employé de Coway n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette Garantie limitée, à moins et jusqu'à ce qu'il soit officiellement notifié et publié sur notre site Web officiel (www.cowaymega.com).

Si l'une des conditions de cette Garantie limitée est nulle ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces conditions seront limitées ou éliminées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une condition valide qui incarne le mieux l'intention de ces conditions, de sorte que ces conditions de la Garantie limitée resteront pleinement en vigueur.

Cette Garantie limitée peut être mise à jour de temps à autre conformément à la loi applicable et à la politique interne de Coway.

7. Mises à Jour de la Politique et Version en Vigueur


Cette garantie imprimée est à jour à la date d'emballage du produit. Coway se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment et sans préavis. Pour consulter la version la plus récente et en vigueur de notre Garantie Limitée, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. En cas de divergence entre cette version imprimée et la version disponible sur notre site web, la version du site web prévaut.

CARACTERÍSTICAS

1

Visualización de calidad del aire en tiempo real

El sensor de calidad del aire le permite verificar la "calidad de aire interior (IAQ)" en tiempo real mediante la visualización de colores en cuatro niveles.



2

Limpeza del aire superior

El Coway Airmega 150 está equipado con un potente filtro HEPA y optimiza de manera inteligente el sistema de filtrado para eliminar los contaminantes de acuerdo con la calidad actual del aire.



3

Indicador de reemplazo de filtro para limpieza y reemplazo


Notifica los ciclos de limpieza y reemplazo de filtros para la comodidad de la gestión del filtro por parte del cliente.
- Filtro HEPA, filtro de desodorización



4

Sistema de filtrado de alto desempeño personalizable

Su estructura permite que los clientes retiren el filtro con facilidad para limpieza o reemplazo.



5

Diseño sofisticado

Diseño fino y sofisticado que encaja en cualquier parte.



ESTIMADOS CLIENTES

Gracias por comprar el **purificador de aire Coway**.

Lea este manual de instrucciones detenidamente para usar y mantener correctamente el producto. Puede referirse al manual de instrucciones para resolver problemas del producto mientras lo usa. Guarde el manual en un lugar seguro, porque incluye la garantía del producto.

CONTENIDOS

Para información

- | 03 | Información de seguridad
 - Peligro
 - Advertencia
 - Precaución
- | 07 | Nombres de las piezas
- | 09 | Proceso de purificación de aire

Mantenimiento

- | 15 | Cómo realizar la limpieza
 - Producto
 - Filtro
- | 17 | Cómo reemplazar el filtro

Instrucciones de uso

- | 10 | Antes de usar
 - Instalación del filtro
- | 11 | Indicadores y botones
- | 13 | Instrucciones de uso
- | 14 | Ajuste del sensor de partículas

Otros

- | 19 | Solución de problemas
- | 20 | Especificaciones

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

La siguiente información es para la seguridad del usuario y debe ser observada.

Su finalidad es garantizar la seguridad del usuario y prevenir daños en la propiedad. Lea detenidamente las precauciones y utilice el producto según corresponde.



Solo 120 V~, 60 Hz

▲ PELIGRO : Si no se adoptan las siguientes precauciones se pueden producir lesiones físicas graves o incluso la muerte.

- No utilice un enchufe de alimentación dañado ni un tomacorriente suelto.
- El enchufe de alimentación debe ser conectado a 120 V~, 60 Hz.
- No tire del cable de alimentación para mover el dispositivo.
- No toque el enchufe del cable de alimentación con las manos mojadas.
- Para evitar dañar o deformar el cable de alimentación, no use fuerza excesiva para doblar el cable de alimentación ni ponga objetos pesados encima de él.
- No conecte y desconecte repetidamente el enchufe.
- Si entra agua en la fuente de alimentación, desenchufe la alimentación y séquela por completo antes de usarla nuevamente.
- Asegúrese de desenchufar la alimentación durante reparaciones, mantenimientos o reemplazo de piezas del producto.
- Si los pines o el área de contacto del enchufe se cubren de polvo o agua, límpielos concienzudamente.
- No enchufe varios electrodomésticos en un tomacorriente y use únicamente un tomacorriente dedicado.
- Desenchufe la alimentación si no va a utilizar el electrodoméstico por un tiempo prolongado.
- No conecte ni modifique el cable de alimentación de forma descuidada.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo sustituya usted solo. Contáctese con un centro de mantenimiento para reemplazarlo.
- No instale el producto cerca de calentadores eléctricos.

- No lo coloque encima de productos eléctricos como calentadores o televisiones.
- No lo instale en lugares con una gran cantidad de humedad o polvo, o en lugares en los que salpique agua (o agua de lluvia).
- No utilice ni almacene gases combustibles o materiales inflamables cerca de este producto.
- Si hay un sonido extraño, olor a quemado o sale humo del dispositivo, desconecte el enchufe del cable de alimentación inmediatamente y contacte con un centro de mantenimiento.
- Nunca sumerja el producto en el agua.
- No rocíe materiales inflamables, como insecticidas o ambientadores, en la entrada.
- No abra, repare ni modifique el dispositivo usted solo.
- No coloque recipientes llenos de agua, productos químicos, alimentos, objetos metálicos pequeños ni materiales inflamables sobre el producto.
- Desconecte la alimentación antes de limpiarlo.
- Si el purificador se cae y se moja durante el uso, se debe llevar a un centro de mantenimiento antes de poder seguir usándolo.
- No rocíe agua directamente sobre el dispositivo ni use benceno, disolventes, etc. para limpiarlo.
- No introduzca objetos filosos, como una barrena, en el sensor de calidad del aire.
- No ponga los dedos ni materias extrañas (alfileres, palos, monedas, etc.) en la rejilla de ventilación.
- No deje que los niños se cuelguen del purificador o se suban en él.
- Tenga cuidado de que los niños no pongan las manos en la rejilla de ventilación.
- Reemplace el filtro por uno nuevo cuando llegue el momento.
- No rocíe agua directamente sobre el purificador.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

▲ ADVERTENCIA : Si no se adoptan las siguientes precauciones, se pueden producir lesiones de consideración o daños a la propiedad.

- No desenchufe el producto tirando del cable de alimentación.
- Enchúfelo a un tomacorriente conectado a un disyuntor de fugas a tierra (sensibilidad de corriente de 30 mA o menos).
- Si extiende el cable de alimentación, utilizar solo con tomacorrientes y cables de 250 V / 15 A y uso de forma exclusiva.
- No usar en baños, duchas, piscinas u otras áreas en las que el purificador puede entrar en contacto directo con agua.
- Para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o lesiones físicas a las personas, no use partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., partes fabricadas en el hogar con una impresora 3D).

▲ PRECAUCIÓN : Si no se adoptan las siguientes precauciones, se pueden producir lesiones leves o daños a la propiedad.

- No desenchufe la alimentación ni mueva el purificador mientras está operando.
- Si el purificador emite sonido, olor o humo inusuales, desenchufe la alimentación inmediatamente y llame a nuestro centro de mantenimiento.
- No lo instale en una pendiente.
- No golpee este producto ni use fuerza excesiva sobre él.
- Úselo a una distancia de al menos 20 cm de paredes u otros objetos en cada lateral.
- Instale el purificador en un lugar en el que no esté bloqueado por ningún lado, para que el aire pueda circular bien.
- Instálelo a una distancia de al menos 2 m de televisiones y otros productos electrónicos.


- No lo use en barbacoas ni en otros restaurantes en los que pueden producirse olores, humos o grasas.
- No lo use bajo la luz solar directa.
- No lo instale en un lugar elevado.
- No use una fuerza extrema sobre el purificador.
- No empuje ni se apoye sobre el purificador. El purificador podría caerse.
- No lo use por períodos de tiempo prolongados en lugares cerrados o en los que haya niños, ancianos o personas enfermas.
- No bloquee las rejillas de ventilación con prendas de ropa o cortinas.
- Quite el polvo del prefiltro con una aspiradora o agua.
- Periódicamente, lave el prefiltro y séquelo bien en un lugar sombrío y con buena ventilación.
- Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas deben ser supervisados o guiados al usar el electrodoméstico.
- Se recomienda vigilar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones en lo concerniente al uso del electrodoméstico de una manera segura y comprendiendo los riesgos que conlleva.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contáctese con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


NOMBRE DE LAS PIEZAS

////////////////////////////////////

Parte frontal / Parte trasera



Parte superior



Accesorios



Manual de instrucciones



Registro del producto

PROCESO DE PURIFICACIÓN DE AIRE


■ Prefiltro

Elimina las partículas de polvo grande, el moho, los cabellos y el pelo de las mascotas.

■ Filtro de desodorización

El filtro de desodorización es especialmente efectivo a la hora de atrapar los olores y los gases dañinos, para mantener su sala fresca y sin olores.

■ Filtro HEPA



ANTES DE USAR

Verifique antes de usar

⚠ Este producto usa únicamente 120 V- 60 Hz.

Asegúrese de conectar el enchufe del cable de alimentación a un tomacorriente de 120 V y 60 Hz con toma de tierra.



Instalación del filtro




Consejos

- Asegúrese de quitar el empaque de plástico antes de instalar el filtro.
- Utilice el filtro solo en interiores.
- Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente mientras no use el producto.
- Verifique el frontal del filtro al instalarlo.

► Ensamblado del filtro : Filtro de desodorización → Filtro HEPA

1. Abra la tapa frontal.



Tire de la parte superior de la tapa frontal para abrirla.



2. Saque el filtro y retire el empaque de plástico.

Retire el plástico de empaque de todos los filtros, excepto del prefiltro, y ensamble el producto de acuerdo con la secuencia de ensamblado del filtro.



* Secuencia de ensamblado del filtro : Filtro de desodorización → Filtro HEPA



3. Cierre la tapa frontal.


Alinee los dos salientes de la parte inferior de la tapa frontal con las muescas y empuje la tapa para fijarla.

* El producto no operará si la tapa frontal no está fijada correctamente.



INDICADORES Y BOTONES

Indicadores



Auto



1 Indicador de modo automático

Se enciende cuando el modo Auto está activado.

1

2

3



2 Indicador de velocidad

Muestra la velocidad actual del ventilador. Cada indicador se enciende según la velocidad del flujo del aire.

Odor

HEPA

3 Indicador de reemplazo de filtros

Muestra la configuración de la hora actual para la purificación del aire. Cada indicador se enciende según la configuración de la hora.



4 Indicador de calidad del aire

Muestra el nivel de contaminación actual de la habitación.

Botones



- 1** Botón encender
- 2** Botón de velocidad
- 3** Botón de encendido/apagado de la luz
Indicador de calidad del aire y botón de reemplazo del filtro

**1 Botón encender**

Utilice este botón para encender o apagar el purificador de aire.

* Para apagarlo, mantenga presionado el botón de encendido durante un segundo.

**2 Botón de velocidad**

Utilice este botón para regular la velocidad del ventilador.

Los valores de configuración disponibles para la velocidad del ventilador son Auto → 1 → 2 → 3.



Filter Reset
(3 sec)

**3 Botón de encendido/apagado de la luz
Indicador de calidad del aire y
botón de reemplazo del filtro**

Se usa al encender o apagar el indicador de calidad del aire.

El indicador de calidad del aire se apaga luego de presionar el botón una vez, y se enciende luego de presionar el botón una vez más.

INSTRUCCIONES DE USO



Consejos

- Enchufe el purificador de aire a un tomacorriente antes de operar el producto.
- El producto opera en el modo automático por defecto cuando es encendido.

■ Modo manual y automático

Presione el botón encender y seleccione la velocidad del ventilador presionando el botón de velocidades.
(Auto → 1 → 2 → 3)



■ Cómo usar el modo automático

Presione el botón de encendido para encender el producto y presione el botón de velocidad para seleccionar el Modo Automático.



► Modo automático

Optimiza la configuración de la velocidad automáticamente de 1 a 3 según el nivel de calidad del aire en interiores detectado por el sensor de polvo. Se recomienda este modo para los usuarios en general.

	Nivel de contaminación 1	Nivel de contaminación 2	Nivel de contaminación 3, 4
Velocidad	Nivel automático 1	Nivel automático 2	Nivel automático 3

AJUSTE DEL SENSOR DE PARTÍCULAS


Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire

Cuando se envía el producto, el sensor de calidad del aire se configura con sensibilidad estándar. Si el nivel de contaminación permanece en el nivel más alto después de 2 horas de funcionamiento o permanece en el nivel más bajo por más de 1 hora cuando el aire no parece limpio, los usuarios pueden ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire de la siguiente manera.

1. Mientras el producto está operando, presione el botón de encendido y el botón de velocidad al mismo tiempo por más de 2 segundos.



2. El indicador de velocidad parpadea con un intervalo aproximado de 0,5 segundos.



3. Presione el botón de velocidad para ajustarlo a la sensibilidad deseada. El indicador de velocidad parpadea como se muestra más abajo una vez que la sensibilidad del sensor ha sido seleccionada.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
Alto	Estándar	Bajo



4. Presione el botón de encendido y el botón de velocidad al mismo tiempo por más de unos dos segundos; se activará la sensibilidad seleccionada y el producto comenzará a operar normalmente.

* Si el botón de encendido y el botón de velocidad no son presionados en un período de 10 segundos, la sensibilidad del sensor seleccionada se activa automáticamente.



CÓMO REALIZAR LA LIMPIEZA




Consejos

- Desenchufe siempre el purificador de aire antes de realizar tareas de limpieza.
- No utilice detergentes que contengan solventes orgánicos (solvente, diluyente, etc.), lavandina, cloro o productos abrasivos.
- No ponga el purificador de aire en el agua ni lo rocíe directamente.

■ Limpieza del sensor de calidad del aire (cada 2 meses)

1. Use un cepillo suave o un aspirador para limpiar la entrada de aire y la salida de aire del sensor de calidad del aire.



2. Abra la tapa del sensor de calidad del aire del lado derecho del producto.

Limpie la lente, la entrada de polvo y la salida de polvo con un hisopo de algodón seco.

* Sin una limpieza frecuente, el desempeño del sensor de calidad del aire se deteriora.


* El ciclo de limpieza difiere dependiendo del entorno de funcionamiento. Al utilizar el producto en un ambiente polvoriento, deberá limpiar el sensor con mayor frecuencia.



■ Cómo limpiar la tapa frontal

Use un paño suave o un cepillo para eliminar el polvo de la superficie de la tapa frontal.

* Use un paño ligeramente humedecido para limpiar si la contaminación es alta (no usar abrasivos).



■ Cómo limpiar el cuerpo principal del producto

Use un paño seco y suave para limpiarlo.

* Use un paño ligeramente humedecido para limpiar si la contaminación es alta (no usar abrasivos).






Consejos

- Desenchufe siempre el purificador de aire antes de limpiar el filtro.
- El prefiltro puede restaurarse eliminando el polvo o limpiándolo con agua.
- No limpiar el prefiltro por un período de tiempo prolongado puede resultar en un desempeño deficiente del producto.
- El filtro HEPA y el filtro de desodorización no pueden ser restaurados mediante limpieza. No lave nunca estos filtros con agua.

■ Prefiltro (cada dos semanas)

1. El prefiltro puede ser quitado fácilmente sin desensamblar el producto.

Tire del asa del prefiltro para extraerlo.




2. Extraiga el polvo con un aspirador o agua, dependiendo del grado de contaminación.



3. Seque el prefiltro completamente e instale el filtro en el producto.

* Puede colgar para secar el prefiltro mojado en la cubierta frontal del producto con el gancho de la parte superior del prefiltro.

* Para instalar el prefiltro, introdúzcalo por completo en el producto.



CÓMO REEMPLAZAR EL FILTRO

■ Cómo reemplazar

- Refiérase al método de instalación de la página 10 para reemplazar el filtro.
- Asegúrese de verificar el lado frontal al instalar el filtro.
- Use un filtro Coway original para mantener un desempeño óptimo del producto.
- Desenchufe siempre el cable de alimentación antes de reemplazar el filtro.

■ Ciclo de limpieza y reemplazo de filtros

Filtro	Ciclos	Método
Prefiltro	Cada 2 a 4 semanas	Limpieza
Filtro de desodorización	Cada 6 meses	Reemplazo
Filtro HEPA	Una vez al año	Reemplazo

* Se basa en 8 horas de uso al día en el nivel 2 de velocidad.


* El ciclo de reemplazo del filtro es una recomendación y puede variar dependiendo del entorno.

■ Cómo reemplazar el filtro de desodorización / HEPA (reemplazar cada 6 meses / 12 meses)


LED Olor: Filtro de desodorización
LED HEPA: Filtro HEPA

1. Abra la tapa frontal y extraiga el conjunto de filtros por completo.

* Previene la generación de polvo en el interior del espacio.




2. Muévase a un lugar en el que sea posible el reemplazo del filtro y separe el filtro HEPA y el filtro de desodorización respectivamente.




3. Limpie o lave el área, excepto el filtro, y séquela antes de ensamblar el filtro nuevo.


- * Verifique el visualizador frontal del filtro.
- * Ensamble el filtro de desodorización y el filtro HEPA respectivamente.
- * Ponga el filtro de desodorización en el filtro HEPA y, luego, empuje las áreas de material de fijación del marco.



4. Luego de ensamblarlos en el producto, cierre la tapa frontal.



5. Restablezca la alarma presionando el botón de encendido/apagado de la luz del indicador de calidad del aire y el botón de reemplazo del filtro durante 3 segundos.



- La tapa con el filtro acoplado puede sufrir daños si se golpea al moverla; no la mueva mientras está del revés.
- El prefiltro, el filtro de desodorización y el filtro HEPA son elementos consumibles.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El purificador de aire puede funcionar de manera anormal, no por una falla del producto, sino por problemas menores o el hecho de que el usuario no esté familiarizado con el uso del producto. En dicho caso, los problemas podrían solucionarse fácilmente incluso sin la ayuda del centro de servicio comprobando lo siguiente. Si el problema aún persiste tras realizar la mencionada verificación, comuníquese con el centro de mantenimiento.

Síntoma	Verificación	Medidas que tomar
No sale aire.	• ¿Está enchufado el cable de alimentación?	Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente para 120 V~, 60 Hz.
	• ¿Está apagada la parte de visualización?	Presione el botón de encendido y luego seleccione la función deseada.
	• ¿Se cortó la electricidad?	Utilice el purificador de aire cuando vuelva la electricidad.
	• ¿Está cerrada la tapa frontal?	Cierre la tapa frontal.
La velocidad del flujo de aire no cambia.	• ¿Se encuentra en modo manual?	Establezca el modo de funcionamiento deseado.
La velocidad del flujo de aire es significativamente más débil que antes.	• ¿Pasó el tiempo de limpieza o reemplazo del filtro?	Verifique los ciclos de limpieza y reemplazo de los filtros y luego límpielos / reemplácelos si es necesario.
Sale mal olor de la salida de aire.	• ¿Pasó el tiempo de limpieza o reemplazo del filtro?	Verifique los ciclos de limpieza y reemplazo de los filtros y luego límpielos / reemplácelos si es necesario.
El color del indicador del indicador de calidad del aire permanece siempre igual.	• ¿No hay polvo en la lente del sensor de calidad del aire?	Limpie la lente del sensor de calidad del aire.
	• ¿El nivel de contaminación sigue indicando un nivel alto?	Ajuste la sensibilidad del sensor de calidad del aire a Poco sensible o Estándar.
	• ¿El nivel de contaminación sigue indicando un nivel bajo?	Ajuste la sensibilidad del sensor de calidad del aire en Sensible o Estándar.
El indicador de calidad del aire está parpadeando.	• Comuníquese con un centro de mantenimiento.	
Si se detectan otros problemas funcionales.	• Verifique los síntomas, desenchufe el producto y consulte al centro de mantenimiento.	

► Para más información, contáctese con nosotros: INFO@AIRMEGA.COM / 1-800-285-0982

ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Purificador de aire
Nombre de modelo	Airmega 150 / Airmega 150(W) / Airmega 150(K) / Airmega 150(P)
Número de modelo	AP-1019C / AP-1019C(W) / AP-1019C(K) / AP-1019C(P)
Voltaje nominal	120 V ~ 60 Hz
Fase	Monofásico
Consumo de energía	35 W
Grado de aislamiento del producto	Dispositivo grado 2
Método de recolección del polvo	Método de recolección mecánica de polvo (Filtro HEPA)
Lugar de instalación	Interior
Área de cobertura	214 ft ²
Tamaño del producto	13.4 inch (ancho) × 6.5 inch (largo) × 18.5 inch (alto)
Peso del producto	12.1 lbs

- Existe la posibilidad de que se realicen cambios leves en las especificaciones con el fin de mejorar el desempeño del producto.

MEMO

MEMO

coway
AIRMEGA

www.cowaymega.com

www.cowaymega.ca