
coway
AIRMEGA

USER MANUAL

AP-1512N



Online Manual
Scan the QR code for full details of product.

cowaymega.com/pages/air-purifiers

Product Registration
To register the product warranty, scan the QR code to find out more.

cowaymega.com/warranty-registration

PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE

@cowaymega

www.cowaymega.com (USA),
www.cowaymega.ca (CANADA)

Specification

The specification is subject to minor changes to improve the product performance.

Item	Specification
Product type	Air purifier
Model name	Airmega Mighty2
Model number	AP-1512N
Rated voltage	120 V~ 60 Hz
Phase	Single phase
Power consumption	56 W
Filter composition	Pre-Filter, MAX2 Filter
Coverage area	450 ft² (42 m²) in 15 mins 900 ft² (84 m²) in 30 mins 1800 ft² (167 m²) in 60 mins
Installation location	Indoor
Dimensions (W x D x H)	16.9 × 9.3 × 17.9 in 43 × 23.7 × 45.5 cm
Color	White / Beige
Product Weight	15.21 lb (6.9 kg)

The coverage area of the air purifier is based on an area where the air cleaner can make two air changes per hour (ACPH). An air change per hour translates to how many times an air purifier can clean an area, assuming the height of a ceiling to be 8 ft, in one hour. Therefore ** means two air changes per hour which means that the cleaner can clean the area once every 30 minutes and * means air changes per hour which means that the air purifier can clean the area once every 60 minutes.

Table of contents

01. BEFORE USING THE PRODUCT 7
Safety instructions 7

02. PREPARATION 9
Panel 9
Control panel 9
Display Panel 10


03. OPERATION 11
How to use 11
How to adjust the sensitivity of the air quality sensor 14

04. MAINTENANCE 15
How to clean 15
How to replace filter 18
How to reset your filter usage 20

05. APPENDIX 21
Troubleshooting 21
Limited warranty 22

Quick start guide


Do not operate the product until completing these steps first.



Checking the product

Before installing the air purifier, make sure all of the components are present.
If any items are missing or damaged, contact the customer service center.

Front / back



Accessories




User manual




Manual-Product Registration

Before use





1 Open the front cover by pulling out the top part of it.




2 Slide out the pre-filter to the right along the guide rail.

3 Pull out the MAX2 filter and remove the plastic wrapping.










4 Place the MAX2 filter into the filter case with white side facing the machine. Then install pre-filter and front cover.

Connecting the Power and Turning On the Air Purifier

Note

- This product is for 120 V~ 60 Hz use only.
  Make sure your power supply meets these requirements.
- If the product is forcibly turned off or if a power outage occurs,
  when the product turns on again, it will operate with previous settings.



1 Insert the power plug into a power outlet.



for 2 sec

2 When powered on for the first time, the display panel flashes for 2 seconds and then display will be turned off by entering standby mode.



3 Turn on/standby.



4 Operation
You will hear a chime sound when the air purifier starts to operate with Smart mode when powered on for the first time.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety instructions

Read and follow all the safety tips and warnings before using the product.

⚠ WARNING

Warning indicates a potentially hazardous situation that may result in death or severe injury to the user or others.

⚠ CAUTION

Caution indicates a potentially hazardous situation that may result in injury to the user or others, or the loss of property.


⚠ WARNING

- Do not exceed the voltage and power rating of the power outlet or connection device.
- To Reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
- This may generate excessive heat and cause electric shock or fire.
- Only use the appropriate type of electric socket for the product. Connecting the product to an incorrect socket may result in damage.
- Do not immerse the product or any of its parts in water. Operate the product only after a qualified technician examines and replaces the parts that were under water.
- Do not handle the power plug with wet hands.
- If the electrical outlet is wet, carefully unplug the product and let the electrical outlet dry completely before subsequent use.
- Do not operate the product if the motor fan fails to operate or is damaged.
- Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, smells, or smoke come from the product. Contact the customer service center immediately for instructions.
- Disconnect the power plug from the electric outlet when the product is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.
- Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect the product to a power strip that has connections to several other products.
- Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
- Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.
- Do not force the power plug into an incorrect electric outlet or into a loose electric outlet.
- Contact a qualified technician to install a proper electric outlet.
- If the power cord is damaged, do not replace the cord yourself. Contact the service center to have it replaced.
- Remove the power plug from the electric outlet by grasping the power plug and pulling it gently. Never pull the cord itself to remove the power plug.
- Keep the electric cord away from heat sources.
- Do not attempt to repair the product on your own. Doing so will void your warranty. All repair work must be carried out by a qualified technician.
- This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- Do not use this product in industrial areas or factories where oil, grease, or dust particles may be present.
- Do not change the filter while the product is operating. Always turn off the product and unplug the power plug before accessing the components inside the product.
- Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into contact with water.
- Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, and other combustible materials.
- Do not place the product on a bed or against soft objects, such as curtains.
- Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other household solvents.
- Do not spray insecticides or other flammable materials near the product.
- To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3d printer).

⚠ CAUTION

- The appliance is not to be used by children under 8 or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Do not allow children to play with the plastic wrapping and product.
- Do not use this product with any solid-state speed control device, as it may result in electric shock or fire.
- Do not use an adapter or extension cord, as it may cause fire, shock, or personal injury.
- Do not use attachments or filters not recommended by the manufacturer.
- Exercise caution while removing the components from the product. Ensure that your body parts do not get stuck or scratched while servicing the product.
- Do not insert any objects or finger into the openings of the product. If any objects fall into the openings, immediately turn off the product and unplug the power plug. Contact a qualified technician or the manufacturer to remove the object.
- Do not wash or reuse the Max2 Filter. Please remove large dust on the outer surface of the Pre-Filter using a vacuum cleaner or dry cloth.
- Do not block the air outlet of the product. Doing so may decrease the efficiency of the product and increase the risk of injury.
- This product is for household use as described in this manual. Using it in an industrial environment or any other place not recommended by the manufacturer and may result in electric shock, fire, and injury to person.
- Do not place anything on top of the product.
- Change the filters at the recommended intervals so that excess dust does not accumulate.
- Do not place the product where both surrounding sides of the product are blocked.
- Do not place the product in direct sunlight.
- Do not place the product next to or on windows.
- Place the product on a firm, flat, and dry surface that provides sufficient air circulation.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- For safety reasons, the Power cord may be detached when using the product. Be careful not to let infants or children touch the detached Power cord.
- If you hold the product with one hand, your hand may be injured, so make sure to hold it with both hands.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).

Panel



Control panel

1 Power button

Use the button to turn the product on and off.

2 Mode button

Press the button to switch between modes. (Smart → Sleep → Turbo → Smart)

3 Speed button

Press the button to change the airflow speed.
(1 → 2 → 3 → 1)

4 Timer button

Press the button to set the timer. (0 → ... → 12 → 0)

5 Light button

Choose your desired light setting.

6 Information button

Press the button to browse the particulate matter (PM) sensor and filter usage information.

PM 1.0 → PM 2.5 → PM 10 → Pre filter usage → MAX2 usage → PM 1.0

When the icon on the display panel lights up, press and hold the information button for 3 seconds to complete the filter reset and notification.

Display Panel



❶ Mode indicator

There are 4 modes. When a mode is selected, it will light up. But Eco mode can only be accessed through Smart mode.



❷ Airflow speed indicator

There are 3 levels of airflow speed. When a speed is selected, it will light up.




❸ Timer indicator

The indicator light turns on when the timer is activated.



❹ Numerical display

Displays key information numerically, such as the real-time fine dust concentration or set timer duration.



❺ Particle size indicator

Indicates the level of air pollutants in the room: PM 1.0, PM 2.5, and PM 10.



❻ Control panel lock

It lights up when the lock function is activated. The lock function is activated by pressing and holding the light button for more than 3 seconds.



❼ Mute Indicator


The mute indicator lights up when the sound is muted.

Press and hold the Speed button " " + Light button "" for 3 seconds to toggle the sound on or off.




❽ Filter replacement indicator

It lights up when a filter replacement or cleaning is needed.



❾ Air quality indicator

The color of the indicator light at the top of the screen and the value in the center of the screen reflect the real-time PM 1.0 / PM 2.5 / PM 10 pollution of the environment where the product is located.



❿ Light sensor

This sensor detects the intensity of light. When the product is set to Smart mode and it is dark for 3 minutes, the product enters sleep mode automatically.

How to use

Note


- Plug the power cord into an outlet before operating the product.
- If the product is forcibly turned off or if a power outage occurs, when the product turns on again, it will operate with previous settings.
- Do not touch the display when the product is powering up.



Power on/off

Press the power button to turn on/off the product.


Smart Mode



Smart Mode - Auto

If the product is set to Smart mode, it automatically adjusts the air speed according to the current air quality around the product. The air speed is adjusted as shown in the table below:

Air quality	Good (Blue)	Moderate (Green)	Unhealthy (Yellow)	Very Unhealthy(Red)
Airflow	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3




Smart Mode - Sleep


If the product is set to Smart mode, Sleep mode is activated automatically so that it can reduce noise and power. If the surroundings of the product become dark for more than 3 minutes, sleep mode will turn on automatically. If the surroundings of the product become bright for more than 5 minutes, or if any button is pressed, the sleep mode will turn off and the product will return to your initial mode setting.

Smart Mode - ECO

If the pollution level remains Good for more than 10 minutes in the smart mode, the fan stops automatically to save energy. If the product detects air pollution, the fan will automatically restart. Also if the ECO mode maintains for 30 minutes, the fan will restart as well. If the pollution level remains Good for more than 10 minutes after restarting, the ECO mode will be activated again.



Manual mode




Turbo Mode

This mode accelerates the air purification process with a faster airflow speed than manual mode(level 1~3). At maximum airflow speed, it consumes more energy and may produce noise.



Sleep Mode


This mode turns off the all the display lights without 'Sleep' indicator and operates at the lowest airflow speed. In sleep mode, pressing any button will deactivate sleep mode.



Airflow Speed


You can choose whichever airflow speed(level 1~3) you need.

How to use



Timer Settings


Set to automatically turn off after 1 to 12 hours as needed.
The indicator light turns on when the timer is activated.



Light settings

Choose your desired light setting.

- Option 1: All lights on
- Option 2: AQI(color) off
- Option 3: LED display off
- Option 4: All lights off




Control panel lock

You can lock the display settings with the control panel lock. Press and hold the light button for 3 seconds to lock or unlock the control panel.

How to adjust the sensitivity of the air quality sensor

When you operate the product for the first time, the air quality sensor is set at the normal sensitivity. If the air quality indicator remains at very unhealthy (red) or good (blue) for more than two hours, you can adjust the sensor's sensitivity as follows.




1 While the product is operating, press the mode button and the Information button simultaneously for more than 3 seconds.




2 The air quality sensor sensitivity will display on the control panel. Check your desired level.

level	L1	L2	L3
Sensitivity	Sensitive	Standard	Insensitive



3 Press the information button to choose your air quality sensor's sensitivity.



4 Press and hold both the mode button and the Information button for more than 3 seconds, or leave the buttons unpressed for more than 10 seconds to apply the selected air quality sensor sensitivity.

How to clean


Note

- Before performing any maintenance operation, please make sure to turn off the air purifier and disconnect the power supply.
- When cleaning the filters, it is advisable to use a smaller, soft brush or a household vacuum cleaner.
- When using a brush, brush horizontally along the filters, avoiding brushing vertically to prevent damage to the filters.
- When using a vacuum cleaner for cleaning, maintain a distance of 5-10mm between the suction inlet and the surface of the filters to avoid damaging them.


Pre-filter (clean every 2-4 weeks)




When the pre-filter cleaning indicator is on, pre-filter needs to be cleaned.




1 Slide out the pre-filter to the right along the guide rail.



2 Vacuum or wipe the Pre-filter with a dry cloth.




3 Slide in the pre-filter.



4 Press and hold the Info button for 3 seconds to reset the filter, and the filter cleaning indicator will be turned off.


How to clean

Body Cleaning



Main unit


Use a soft towel to wipe the body and front cover.




Air outlet grille

Use a vacuum cleaner to absorb dust or wipe with a cloth.

Daily Maintenance



1 When the purifier is not used for a long time, the machine can be placed in the packaging bag for storage to prevent dust from entering the machine and contaminating the filter.



2 After removing the plastic bag from the filter, it is recommended to turn on the machine regularly to keep the filter dry and prevent bacteria from breeding and producing odors.

How to replace filter


Note

- It is recommended to replace the filter every 12 months; Do not wash the MAX2 filter with water.
- The filters act as collectors for air pollutants, and severe pollution can accelerate the development of unpleasant odors. The filter replacement frequency can be adjusted based on the usage environment.


MAX2 Filter



When the MAX2 filter replacement indicator is on, MAX2 filter need to be replaced.




1 Open the front cover by pulling out the top part of it.




2 Slide out the pre-filter to the right along the guide rail.


How to replace filter




3 Please remove the used filter.



4 Replace the filter.




5 Please assemble the product in the reverse order of separation.



6 Press and hold the Info button for 3 seconds to reset the filter, and the filter replacement indicator will be turned off.

How to reset your filter usage

You can manually reset your filter usage preemptively.




1 **Entering Reset Mode**

While the product is on, press and hold the Light button and the Information button simultaneously for about 3 seconds. The mode is activated when the filter indicators on the display begin to flash, showing the remaining amount of each filter.




2 **Selecting a Filter to Reset**

Press the information button to choose the filter you want to reset manually. The indicator changes in the following order, and the LED of the selected filter blinks:
PRE → MAX2 → PRE&MAX2 → PRE (circular display)



3 **Reset filter usage**

Once the desired filter is selected, press and hold the Information button again for about 3 seconds.
The filter usage is reset when the display shows 100 %.



4 **Completing and Exiting**

To return to normal operation after the reset, press and hold the Light button and the Information button simultaneously for about 3 seconds.

Alternatively, the device will automatically return to normal operation if no buttons are pressed for about 10 seconds.

Troubleshooting

Before contacting the customer service center, please attempt the following solutions. All other servicing should be done by COWAY authorized service center.

Symptom	Checkpoints	Measures to take
The air quality indicator light remains red during continuous operation	The room size may be too large for the purifier's capacity.	Please keep the purifier running continuously.
	The filter may not be installed correctly.	Please install the filter correctly.
The purifier cannot operate	The power cord may be unplugged or have a loose connection.	Plug in the power cord securely.
	The power switch may not be turned on.	Turn on the power switch.
Poor smoke and odor removal effect	The filter may not be installed correctly.	Please install the filter correctly.
	The filter may have reached the end of its lifespan.	Please replace the filter with a new one.
	The air inlet may be blocked by foreign objects.	Please remove foreign matters from the air inlet.
The air quality indicator light color does not change	It may be that the sensitivity of the sensor is unstable for a period of time after startup. If it turns green and stays unchanged, the air may be clean.	Please wait a few minutes for the sensor to stabilize. You can also blow some smoke towards the sensor to check if the indicator color changes. Move the purifier to a new location. Try running it on a high fan speed for several hours or up to a full day.
	The purifier may be in a location where the sensor cannot detect air quality effectively.	
	The strong indoor odor may reduce the sensor sensitivity.	
The filter replacement reminder light does not turn off	The information button may not have been long-pressed for 3 seconds after cleaning or replacing the filter.	After cleaning or replacing the filter, press and hold the information button for 3 seconds.
Odor and smoke are difficult to remove	The filter may still be in its packaging.	Please remove the plastic bag from the filter.
The display screen shows "E1"	The motor rotation not detected.	Please contact our customer service.
The display screen shows "E2"	The fan motor may be malfunctioning, or its rotation may be impeded by an obstruction.	Please contact our customer service.
The display screen shows "E3"	Air quality sensor communication fault.	Please contact our customer service.

Limited warranty

Limited warranty (USA/CANADA/MEXICO)

PLEASE READ SECTION 5 CAREFULLY AS IT IMPACTS YOUR LEGAL RIGHTS

Coway Company, Limited ("Coway") provides this Limited Warranty (the "Limited Warranty") for our Products ("Products").

1. PRODUCT TYPE AND WARRANTY PERIOD

For Products You purchased, the Limited Warranty period is as follows:

Product Type	Scope of Warranty	Limited Warranty Period	Applicable Model
Air Purifier	Any internal/ functional parts	One (1) year	All Airmega models
	Motor and electronic parts	Two (2) years	Airmega: 100, 50
		Three (3) years	All other Airmega models except for ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Five (5) years	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* The Limited Warranty Period commences from the date of original retail purchase.

* Replacement Products or parts are warranted for the remaining period of the original Limited Warranty period or ninety (90) days, whichever occurs later.

2. WHAT IS COVERED AND NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover Products purchased as Used Product, or purchased from unauthorized dealers or sellers. Coway's Limited Warranty applies only to Products purchased as only New product from authorized dealers or sellers who are subject to Coway's quality controls and agree to follow them.

Please remember that Products purchased as Used Product, and from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or unsuitable for use in your country. Only purchase from Coway or its authorized dealers to protect yourself and your Products. If you have any questions about a specific seller or believe you purchased your product from an unauthorized seller, don't hesitate to contact us at info@ cowaymega.com.

WHAT IS COVERED?

This Limited Warranty only covers product issues solely caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use.

WHAT IS NOT COVERED?

This Limited Warranty does not cover product issues caused by or for any other reasons, including but not limited to:

General (applicable to all Coway Products)

(a) cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the Product finishes, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) damage caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product;

(c) Products with original serial numbers that have been removed, altered, or not readily determined;

(d) acts of God, flood, fire, lightning or other natural disasters, wars or other extraordinary events beyond Coway's control;

(e) misuse, abuse, improper or incorrect use or operation of the Product or other activities inconsistent with the user's manual or contradictory to the technical specifications relating to the Product;

(f) unauthorized repairs, modifications, disassembly, variations or adjustments to the Product or installation, relocation or removal of the Product by a third party not authorized by Coway;

(g) commercial, industrial, any other non-residential and office use or use inconsistent with the instructions outlined in the user's manual;

(h) Any malfunction, damage, or performance degradation resulting from the use of non-genuine or unauthorized filters.

To ensure optimal product performance and full warranty coverage, you must use genuine Coway filters. This Limited Warranty does not cover issues caused by parts or filters not authentic to Coway.

(i) the use and the malfunction derived from using unauthorized sellers' parts, filters, or accessories. As they are not regulated by Coway standards and may lead to a deterioration of product quality, including your unit's lifetime;

(j) failure to make proper routine or preventative maintenance of the Product by the customer (e.g. replacement of consumable parts including water or air filters, cleaning of the Product);

(k) mechanical or electric damage to the Product resulted from incorrect installation, configuration, usage, inadequate or improper voltage or current;

(l) damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product;

Limited warranty

More specifically for water related Products (Water Purifier, Bidet, Water Softener etc.):

(m) environmental factors of the customer, including but not limited to, the local water supply characteristics that vary over time and by different geographical region;

(n) damage caused by leakage, broken, outworn or frozen water pipes or its connecting parts, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply;

(o) water leakage or damage caused by the customer's use of other appliances with the Product including dishwasher, ice-maker for refrigerator, faucet or any of its connecting parts;

(p) damage to tubing lines caused by the customer's negligence or mishandling, or by animal or pet bites;

(q) damage to floor caused by water leakage from cock and gutter due to the customer's failure to properly maintain;

More specifically for air related Product (Air Purifier):

(r) malfunction of the Product or damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the user's manual;

(s) damage caused by inadequate or interrupted supply of air.

The costs for repair services, including service trips to deliver, pick up, or install or repair the Product, under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

3. HOW TO SUBMIT A LIMITED WARRANTY CLAIM

To submit a Limited Warranty claim, please email us at **info@ cowaymega.com** or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CST.

To obtain Limited Warranty service, your claim must be properly submitted during the valid Limited Warranty period and supported with the proof of original retail purchase and the evidence of the alleged defects for Limited Warranty validation. If Coway determines that the Product contains a defect in material or workmanship, Coway will, at Coway's discretion, either repair or replace the defective Product or refund the purchase price shown on your receipt. If Coway decides to repair the Product, we will arrange our authorized technician to visit your place to perform the repair work. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase.

4. HOW DOES STATE LAW APPLY

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES HEREUNDER ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. THE REPAIR, REPLACEMENT OR REPLACEMENT OF COWAY'S PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER AT COWAY'S OPTION. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON COWAY'S PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COWAY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENCE ACTS AND/OR OMISSIONS.

5. PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES

NOTE - Please read this section carefully as it affects your rights and the resolution of Disputes.

INDIVIDUAL ARBITRATION NOTICE: BY PURCHASING EQUIPMENT OR MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU ARE AGREEING THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION, AS MORE FULLY OUTLINED BELOW.

1 Contact Coway: To report any Dispute (defined in items 1 and 2 on pages 7-8), please email us at **info@ cowaymega.com** or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CT.

2 Mandatory Arbitration: Both You and Coway agree that all Disputes must be resolved exclusively through final and binding arbitration, and not by a court or jury; however, You or Coway may assert claims in small claims court if: (i) the claims qualify for small claims court, (ii) the matter remains in small claims court and (iii) the matter proceeds only on an individual (not a class or representative) basis.

Both You and Coway waive the right to a trial by jury and any right to have a Dispute heard in court. Instead, all Disputes must be resolved in arbitration by a neutral third-party arbitrator.

In arbitration, Disputes are resolved by an arbitrator instead of a judge or jury, discovery is more limited than in court and the arbitrator's decision is subject to limited review by courts. However, the arbitrator must follow the law and can award the same damages as in court, including monetary damages, injunctive relief, declaratory relief and other relief. The arbitrator's award can be confirmed in any court of competent jurisdiction.

A single arbitrator, with the American Arbitration Association ("AAA"), will conduct the arbitration, and the award may not exceed the relief allowed by applicable law. The arbitration will be conducted in the county of your residence or other mutually agreed location. For claims of $50,000 or less, the AAA's Supplementary Procedures for consumer- related Disputes will apply. For claims over $50,000, the AAA's Commercial Arbitration Rules will apply. If either set of rules is not available, the AAA rules applicable to consumer Disputes apply. The AAA's rules and a form initiating arbitration proceedings are available at www.adr.org or by calling 1-800-778-7879.

This arbitration provision is subject to the Federal Arbitration Act ("FAA"), which governs its interpretation and enforcement. To the extent the FAA does not apply to any Dispute, the laws of the State you reside in at the time of purchase shall govern, without regard to principles of conflicts of law, will apply. The arbitrator will decide all issues of interpretation and application of this Dispute Resolution section, the arbitration provision and the Limited Warranty, with the exception of deciding whether the Arbitration Class Action Waiver in Paragraph 2a is valid or enforceable. A court will resolve any question regarding the validity or enforceability of Paragraph 2a. This Dispute Resolution section will survive termination of this Limited Warranty. The requirement to arbitrate shall be broadly interpreted.

a - Arbitration Class Action Waiver (for all states other than California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator's award or decision will not affect issues or claims involved in any proceeding between Coway and any person or entity who is not a party to the arbitration. The arbitrator may award monetary, declaratory or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration.

A court, not the arbitrator, will decide any questions regarding the enforceability of this Paragraph 2a. If a court deems any portion of this Paragraph 2a invalid or unenforceable, the entire arbitration provision in Paragraph 2 (other than this sentence) will be null and void and not apply. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

Arbitration Class Action Waiver (for California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis; provided, however, you shall be permitted to seek and obtain public injunctive relief in arbitration. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make monetary damage awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's monetary award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration. A court, not the arbitrator, will decide any questions or disputes regarding the enforceability of this Arbitration Class Action Waiver other than a dispute over whether this Arbitration Class Action Waiver is enforceable under McGill v. Citibank, N.A., 2 Cal 5th 945 (2017) and related case law (that question shall be determined by an arbitrator). If a court deems any portion of this Arbitration Class Action Waiver invalid or unenforceable, the entire arbitration provision (other than this sentence) will be null and void and not apply. If an arbitrator deciding the McGill issue finds that this Arbitration Class Action Waiver is unenforceable, then the entire arbitration provision (other than this sentence and the preceding sentence) shall be null and void. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

b - Agency Proceedings: This arbitration agreement does not preclude you from bringing issues to the attention of federal, state or local agencies. Such agencies can, if the law allows, seek relief against Coway on your behalf.

c - Fees and Costs: If your total damage claims in an arbitration are $25,000 or less, not including your attorney fees ("Small Arbitration Claim"), the arbitrator may, if you prevail, award your reasonable attorney fees, expert fees and costs (separate from Arbitration Costs as defined below), but may not grant Coway its attorney fees, expert fees or costs (separate from Arbitration Costs) unless the arbitrator determines that your claim was frivolous or brought in bad faith. In a Small Arbitration Claim case, Coway will pay all arbitration filing, administrative and arbitrator costs (together, "Arbitration Costs"). You must submit any request for payment of Arbitration Costs to the AAA at the same time you submit your Demand for Arbitration. However, if you want Coway to advance the Arbitration Costs for a Small Arbitration Claim before filing, Coway will do so at your written request which must be sent to Coway at the address in paragraph 1.

Limited warranty

In a Small Arbitration Claim case, Coway agrees that you may choose to have the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a telephonic hearing unless the arbitrator requires an in-person hearing.

If your total damage claim in an arbitration exceeds $25,000, not including your attorney fees ("Large Arbitration Claim"), the arbitrator may award the prevailing party its reasonable attorneys' fees and costs, or it may apportion attorneys' fees and costs between you and Coway (such fees and costs being separate from Arbitration Costs).

In a Large Arbitration Claim case, if you are able to demonstrate that the Arbitration Costs will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Coway will pay as much of the Arbitration Costs as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.

d - Mass Arbitration (for residents outside of California only): A "Mass Arbitration" shall be defined as any one of the following: (i) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 30 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a thirty-day period; (ii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 50 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a sixty-day period;

(iii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 30 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a thirty-day period; or (iv) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 50 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/ or Large Arbitration Claim within a sixty-day period. In the event of a Mass Arbitration, notwithstanding anything to the contrary in subpart (c) above, Coway shall (i) not be required to advance or pay Arbitration Costs for any arbitration and (ii) may be awarded its reasonable attorney fees, expert fees, and costs if it prevails (without having to show that the Owner's claim was frivolous or in bad faith). The immediately preceding sentence shall apply only to only those arbitrations that are filed once the definition of Mass Arbitration is met. Thus, by way of example, if the same law firm files 35 Small Arbitration Claims within a thirty-day period, the first 29 Small Arbitration Claims shall be governed by subpart 2(c) and the last six Small Arbitration Claims (i.e., arbitration numbers 30 through 35) shall be governed by this subpart 2(d). Once a law firm or lawyer is deemed part of a Mass Arbitration, all Small Arbitration Claims and Large Arbitration claims he/she/it files, assists in filing, or causes to be filed shall be governed by this subpart (d) unless and until the law firm or lawyer does not file, assists in filing, or causes to be filed any Small Arbitration Claims or Large Arbitration Claims for a period of one year.

e - OPT OUT: YOU MAY OPT OUT OF ARBITRATION BY PROVIDING WRITTEN NOTICE (THE "OPT-OUT NOTICE") TO COWAY that is postmarked no later than 30 calendar days after your purchase of the Product. The Opt-Out Notice must be mailed by certified mail to Coway USA, Inc., at: 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, United States.

The Opt–Out Notice must state (i) your name and address, and that you opt out of arbitration, (ii) the date you purchased the equipment, (iii) the Product's model name and number, and (iv) that you elect to opt out of arbitration. You must sign the Opt-Out Notice personally and not through another person or entity, and the Opt-Out Notice will apply only to the person or entity that signs it. Neither you nor any other person or entity can opt out of arbitration on behalf of anyone else. Providing a timely Opt-Out Notice is the only way to opt out of arbitration. Opting out of arbitration will not affect the Limited Warranty, and you will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty if you opts out of arbitration. Any Opt-Out Notice received after the opt out deadline will not be valid.

3 Non-Arbitration Class Action and Jury Waiver: If for any reason any Dispute proceeds in court rather than arbitration, you and Coway waive any right to a jury trial, the Dispute will proceed solely on an individual, non-class, non-representative basis. Neither you nor Coway may be a class representative or class member or otherwise participate in any class, consolidated, private attorney general or representative proceeding; provided, however, that in California an individual can seek and obtain public injunctive relief.

4 Severability: If any provision of this Limited Warranty shall be held by an arbitrator or a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the parties intend for that provision to be amended and construed in a manner designed to effectuate the purposes of that provision to the fullest extent permitted by law. If a provision cannot be so amended or construed, it will be severed, and the remaining provisions shall remain unimpaired, valid and in full force and effect to the fullest extent permitted by law and shall be interpreted so as to best reasonably effect the intent of the parties. To the extent there is a conflict between this severability clause and the severability clause in Section 2(a), the clause in Section 2(a) shall govern. For the avoidance of doubt, the severability clause shall not be used in a manner that permits you to bring a class or collective action.

DEFINITIONS

In addition to the terms defined above, the following definitions will apply to this Limited Warranty:

1 - The terms "Dispute" and "Disputes" will be broadly interpreted to include any claims, disagreements, or controversies that you and Coway had, have, or may have against each other, whether based in contract or tort or on a statute or regulation or any other legal theory, including, without limitation, all claims, disagreements, or controversies related in any way to or arising in any way out of:

a - the product and components covered by this Limited Warranty;

b - any other Coway product;

c - any Coway advertising, representation, or marketing;

d - any contract, warranty, or other agreement You had or have with Coway;

e - any Coway billing or other policy or practice;

f - any action or inaction by any Coway officer, director, employee, agent, or other representative relating to any Coway product, component, marketing, representation, or service;

g - any claims You bring against a third party (such as a distributor, dealer, or repair service) that are based on, relate to, or in any way arise out of any Coway product, component, marketing, representation, or service;

h - any claims Coway brings against You; and

i - any aspect of the relationship between You and Coway.

2 "Dispute" and "Disputes" includes claims, disagreements, or controversies that arose at any time, including before this Limited Warranty became operative and after this Limited Warranty is terminated.

3 "Coway" refers to Coway Company, Ltd., as well as its parents, affiliated companies, related companies, subsidiaries, divisions, departments, business units, representatives, predecessors in interest, successors, and assigns.

4 "Limited Warranty" refers to this document.

5 "You" refers to (i) the person or entity that originally purchased the product or is making a claim pertaining to the product.

6. GENERAL

No Coway reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty, unless and until officially notified and posted in our official website (www.cowaymega.com).

If any terms of this Limited Warranty are void or unenforceable by applicable law, such terms shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid term that best embodies the intent of these terms, so that these terms of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

This Limited Warranty may be updated from time to time in compliance with the applicable law and Coway's internal policy.

7. Policy Updates and Governing Version

This printed warranty is current as of the date of product packaging. Coway reserves the right to update or amend this policy at any time without prior notice. For the most current and controlling version of our Limited Warranty, please visit our official website at www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. In the event of any discrepancy between this printed version and the version available on our website, the website version shall prevail.

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à des modifications mineures pour améliorer les performances de l'appareil.

Élément	Spécifications
Type de produit	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega Mighty2
Numéro de Modèle	AP-1512N
Tension nominale	120 V~ 60 Hz
Phase	Monophasé
Consommation d'énergie	56 W
Composition du filtre	Filtre primaire, filtre MAX2
Zone de couverture	42 m^2 (450 pi^2) en 15 minutes 84 m^2 (900 pi^2) en 30 minutes 167 m^2 (1800 pi^2) en 60 minutes
Emplacement de l'installation	Intérieur
Dimensions (L x P x H)	16,9 × 9,3 × 17,9 po 43 × 23,7 × 45,5 cm
Couleur	Blanc / Beige
Poids de l'appareil	15,21 lb (6,9 kg)

L'aire de couverture du purificateur d'air est basée sur une zone où il peut effectuer deux changements d'air par heure (ACPH). Un changement d'air par heure se traduit par le nombre de fois qu'un purificateur d'air peut nettoyer une zone en une heure, en supposant que la hauteur du plafond est de 8 pi. Par conséquent, ** signifie deux changements d'air par heure, ce qui signifie que le nettoyeur peut nettoyer la zone une fois toutes les 30 minutes et * signifie des changements d'air par heure, ce qui signifie que le purificateur d'air peut nettoyer la zone une fois toutes les 60 minutes.

Table des matières

01. AVANT D'UTILISER LE PRODUIT 7

Consignes de sécurité 7

02. PRÉPARATION 9

Panneau 9
Panneau de commande 9
Panneau d'affichage 10

03. OPÉRATION 11

Comment l'utiliser 11
Comment régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air 14

04. ENTRETIEN 15


Comment nettoyer 15
Comment remplacer le filtre 18
Comment réinitialiser l'utilisation du filtre 20

05. APPENDICE 21

Dépannage 21
Garantie limitée 22

Guide de démarrage rapide


Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir terminé ces étapes.



Vérification de l'appareil

Avant d'installer le purificateur d'air, s'assurer que tous les composants sont présents. Si des composants sont manquants ou endommagés, contacter le service clientèle.

Avant/arrière



Accessoires




Manuel de l'utilisateur




Manuel - Enregistrement du produit

FR

Avant d'utiliser





1 Ouvrez le capot avant en retirant la partie supérieure de ce dernier.




2 Faites glisser le préfiltre vers la droite le long du rail de guidage.

3 Retirez le filtre MAX2 et retirez l'emballage en plastique.










4 Placez le filtre MAX2 dans le boîtier du filtre, le côté blanc face à la machine. Installez ensuite le filtre primaire et le couvercle avant.

Branchement de l'alimentation et mise en marche du purificateur d'air

Remarque

- Ce produit est destiné à une utilisation de 120 V~ 60 Hz uniquement. S'assurer que votre alimentation répond à ces exigences.
- Si le produit est mis hors tension de force ou si une panne de courant se produit, il fonctionnera avec les réglages précédents lorsqu'il sera remis sous tension.



1 Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant.



pendant 2 s

2 Lors de la première mise en marche, le panneau d'affichage clignote pendant 2 s, puis l'affichage s'éteint et l'appareil entre en mode veille.



3 Mise en marche/veille.



4 Opération
Un carillon retentit lorsque le purificateur d'air se met en marche pour la première fois en mode Intelligent.

LIRE ET SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

Consignes de sécurité

Lisez et suivez tous les conseils de sécurité et les avertissements avant d'utiliser le produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour l'utilisateur ou des tiers.

⚠ ATTENTION

Attention indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures pour l'utilisateur ou des tiers, ou la perte de biens.


⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas dépasser la tension et la puissance assignées de la prise de courant ou du dispositif de branchement.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
- Ceci peut générer une chaleur excessive et provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Utiliser uniquement le type de prise électrique approprié pour l'appareil. Brancher l'appareil sur une prise incorrecte peut entraîner des dommages.
- Ne pas immerger l'appareil ou l'une de ses pièces dans l'eau. Assurez-vous qu'un technicien qualifié examine et remplace les pièces qui ont été immergées dans l'eau avant toute utilisation du produit.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Si la prise de courant est humide, débrancher l'appareil avec précaution et attendez que la prise de courant sèche complètement avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser l'appareil si le ventilateur du moteur ne fonctionne pas ou est endommagé.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique si des sons, des odeurs ou de la fumée étranges proviennent de l'appareil. Contacter immédiatement le centre de service à la clientèle pour obtenir des instructions.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de nettoyer, inspecter ou remplacer des pièces.
- Utiliser une prise électrique dédiée à l'appareil. Ne pas brancher l'appareil sur une barrette d'alimentation connectée à plusieurs autres appareils.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou les cordons d'alimentation sont endommagés.
- Ne pas plier, tordre, pincer ou endommager de force le cordon d'alimentation.
- Ne pas forcer la fiche d'alimentation dans une prise électrique incorrecte ou mal fixée.
- Contacter un technicien qualifié pour installer une prise électrique appropriée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le remplacez pas vous-même. Le faire remplacer en contactant un centre de service.
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique en la saisissant et en la tirant doucement. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche d'alimentation.
- Tenir le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Ceci annulera votre garantie. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.
- Le présent appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des zones industrielles ou des usines dans lesquelles des particules d'huile, de graisse ou de poussière peuvent être présentes.
- Ne pas changer le filtre pendant que l'appareil est en marche. Éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation avant d'accéder aux composants à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'un humidificateur ou dans des zones humides, telles que salles de bains ou buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de gaz inflammables, de cigarettes, d'encens et d'autres matériaux combustibles.
- Ne pas placer l'appareil sur un lit ou contre des objets mous, tels que des rideaux.
- Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de détergents, de diluants de peinture ou d'autres solvants ménagers.
- Ne pas vaporiser d'insecticides ou d'autres matières inflammables à proximité de l'appareil.
- Afin de réduire les risques d'incendie, de secousse électrique ou de blessures, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

⚠ ATTENTION

- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins 8 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil et l'emballage en plastique.
- Ne pas utiliser l'appareil avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge car cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- Ne pas utiliser d'accessoires ou de filtres non recommandés par le fabricant.
- Être prudent lors de la dépose de composants de l'appareil. S'assurer qu'aucune partie de votre corps ne reste coincée ou ne soit éraflée lors de l'entretien de l'appareil.
- Ne pas insérer aucun objet ou doigt dans les orifices de l'appareil. Si des objets tombent dans les ouvertures, éteindre immédiatement l'appareil et débranche la fiche d'alimentation. Contacter un technicien qualifié ou le fabricant pour retirer l'objet.
- Ne lavez pas et ne réutilisez pas le filtre Max2. Veuillez enlever les grosses poussières sur la surface extérieure du pré-filtre à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon sec.
- Ne pas obstruer la sortie d'air de l'appareil. Ceci pourrait diminuer l'efficacité de l'appareil et augmenter le risque de blessures.
- L'appareil est destiné à un usage domestique tel que décrit dans le présent manuel. Son utilisation dans un environnement industriel, ou dans tout autre endroit non recommandé par le fabricant, peut provoquer un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles.
- Ne placer aucun objet sur l'appareil.
- Changer les filtres aux intervalles recommandés afin qu'un excès de poussière ne puise s'accumuler.
- Ne placez pas le produit à un endroit où les côtés sont bloqués.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer l'appareil à côté ou sur les fenêtres.
- Placer l'appareil sur une surface ferme, plane et sèche qui permet une circulation d'air suffisante.
- Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne pas recouvrir le cordon d'une carpette, d'un passage ou de revêtements similaires. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.
- Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant provoquer un dysfonctionnement.
- Pour des raisons de sécurité, le cordon d'alimentation peut être détaché lors de l'utilisation du produit. Faites attention à ce que les bébés ou les enfants ne touchent pas le cordon d'alimentation détaché.
- Pour éviter tout risque de blessure, tenez toujours le produit des deux mains.
- La fiche d'alimentation de l'appareil est polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.
- Afin de réduire les risques d'incendie, de secousse électrique ou de blessures, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).

Panneau



Panneau de commande

1 Bouton d'alimentation

Utiliser le bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

2 Bouton de mode

Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes. (Intelligent → Veille → Turbo → Intelligent)

3 Bouton de vitesse

Appuyez sur le bouton pour changer la vitesse du débit d'air.
(1 → 2 → 3 → 1)

4 Bouton Minuterie

Appuyez sur le bouton pour régler la minuterie.
(0 → ... → 12 → 0)

5 Bouton lumineux

Sélectionnez le niveau d'éclairage souhaité.

6 Bouton d'information

Appuyez sur le bouton pour consulter les informations du capteur de particules (PM) et l'utilisation du filtre.
PM 1,0 → PM 2,5 → PM 10 → Utilisation du préfiltre → Utilisation du MAX2 → PM 1,0
Lorsque l'icône s'allume sur le panneau d'affichage, maintenez le bouton d'information enfoncé pendant 3 s pour effectuer la réinitialisation du filtre et la notification.

Panneau d'affichage



❶ Témoin de Mode

Il existe 4 modes. Lorsqu'un mode est sélectionné, il s'allume. Mais le mode Éco n'est accessible qu'en mode Intelligent.



❷ Témoin de vitesse du flux d'air

3 niveaux de vitesse de flux d'air sont disponibles. Lorsqu'une vitesse est sélectionnée, il s'allume.




❸ Témoin de minuterie

Le témoin s'allume lorsque la minuterie est activée.



❹ Affichage numérique

Affiche des informations clés sous forme numérique, comme la concentration de poussières fines en temps réel ou la durée programmée de la minuterie.



❺ Témoin de la taille des particules

Indique le niveau de polluants présents dans la pièce : PM 1,0, PM 2,5 et PM 10.



❻ Verrouillage du panneau de commande

Il s'allume lorsque la fonction de verrouillage est activée. La fonction de verrouillage s'active en maintenant le bouton d'éclairage enfoncé plus de 3 s.



❼ Témoin de mode silencieux


Le témoin s'allume lorsque le son est désactivé.

Maintenez le bouton de vitesse « ⊠ » + le bouton Éclairage « ☼ » pendant 3 s pour activer ou désactiver le son.




❽ Témoin de remplacement du filtre

Il s'allume lorsqu'un remplacement ou un nettoyage du filtre est obligatoire.



❾ Témoin de la qualité de l'air

La couleur du témoin lumineux en haut de l'écran et la valeur affichée au centre reflètent en temps réel la pollution PM 1,0 / PM 2,5 / PM 10 de l'environnement où se trouve le produit.




❿ Capteur de lumière

Ce capteur détecte l'intensité de la lumière. Lorsque le produit est réglé en mode intelligent et qu'il fait noir pendant 3 minutes, le produit passe automatiquement en mode veille.

Comment l'utiliser

Remarque


- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant avant d'utiliser le produit.
- Si le produit est mis hors tension de force ou si une panne de courant se produit, il fonctionnera avec les réglages précédents lorsqu'il sera remis sous tension.
- Ne touchez pas l'écran lorsque le produit est en marche.



Mise sous tension/hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre le produit.


Mode Intelligent



Mode intelligent — Auto

Si l'appareil est réglé sur le Mode Intelligent, il ajuste automatiquement la vitesse de l'air en fonction de la qualité de l'air actuelle autour de l'appareil. La vitesse de l'air est réglée comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Qualité de l'air	Bon (bleu)	Modéré (vert)	Insatisfaisant (jaune)	Très insatisfaisant (rouge)
Débit d'air	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 3




Mode Intelligent - Veille

Si le produit est réglé sur le Mode Intelligent, le Mode Veille est automatiquement activé afin de réduire le bruit et la puissance. Si l'environnement du produit devient sombre pendant plus de 3 minutes, le mode Veille s'active automatiquement. Si l'environnement du produit devient lumineux pendant plus de 5 minutes, ou si un bouton est enfoncé, le mode Veille se désactive et le produit revient au réglage initial.


Mode Intelligent - ÉCO

Si le niveau de pollution reste Bon pendant plus de 10 minutes en Mode Intelligent, le ventilateur s'arrête automatiquement pour économiser de l'énergie. Si l'appareil détecte une pollution de l'air, le ventilateur redémarre automatiquement. En outre, si le mode ÉCO se maintient pendant 30 minutes, le ventilateur redémarre également. Si le niveau de pollution reste Bon pendant plus de 10 minutes après le redémarrage, le Mode ÉCO est à nouveau activé.




FR

Mode Manuel




Mode Turbo

Ce mode optimise la purification avec un flux d'air plus rapide qu'en mode manuel (niveau 1~3). À la vitesse maximale du flux d'air, il consomme plus d'énergie et peut produire du bruit.



Mode Veille


Ce mode désactive toutes les lumières de l'écran sauf le témoin « Veille » et fonctionne à la vitesse de débit d'air la plus basse. En mode Veille, appuyer sur n'importe quel bouton désactive le mode Veille.



Vitesse du flux d'air


Vous pouvez choisir la vitesse de débit d'air (niveau 1 à 3) dont vous avez besoin.

Comment l'utiliser



Réglages de la minuterie


Réglez-le pour qu'il s'éteigne automatiquement après 1 à 12 heures selon les besoins.
Le témoin s'allume lorsque la minuterie est activée.



Réglages de l'éclairage

Sélectionnez le niveau d'éclairage souhaité.

- Option 1 : Tous les témoins sont allumés
- Option 2 : Voyant de la qualité de l'air (couleur) désactivé
- Option 3 : Affichage DEL désactivé
- Option 4 : Toutes les lumières sont éteintes




Verrouillage du panneau de commande

Vous pouvez verrouiller les paramètres d'affichage à l'aide du verrouillage du panneau de commande. Maintenez le bouton d'éclairage enfoncé pendant 3 s pour activer ou désactiver le verrouillage du panneau de commande.

Comment régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air

Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, le capteur de qualité de l'air est réglé sur la sensibilité normale. Si le témoin de qualité de l'air reste très insatisfaisant (rouge) ou bon (bleu) pendant plus de deux heures, vous pouvez ajuster la sensibilité du capteur comme suit.




1 Pendant que le produit est en marche, appuyez simultanément sur le bouton Mode et le bouton d'information pendant plus de 3 s.




2 La sensibilité du capteur de qualité de l'air s'affiche sur le panneau de commande. Vérifiez le niveau souhaité.

Niveau	L1	L2	L3
Sensibilité	Sensible	Moyen	Insensible



3 Appuyez sur le bouton d'information pour choisir la sensibilité du capteur de qualité de l'air.



4 Appuyez et maintenez enfoncés les boutons Mode et d'information pendant plus de 3 s, ou laissez les boutons non enfoncés pendant plus de 10 s pour appliquer la sensibilité du capteur de qualité de l'air sélectionnée.

FR

Comment nettoyer


Remarque

- Avant d'effectuer toute opération de maintenance, assurez-vous d'éteindre le purificateur d'air et de débrancher l'alimentation électrique.
- Lors du nettoyage des filtres, il est conseillé d'utiliser une petite brosse douce ou un aspirateur ménager.
- Lorsque vous utilisez une brosse, brossez horizontalement le long des filtres, en évitant de brosser verticalement pour ne pas les endommager.
- Lorsque vous utilisez un aspirateur pour le nettoyage, maintenez une distance de 5 à 10 mm entre l'entrée d'aspiration et la surface des filtres pour éviter de les endommager.


Préfiltre (nettoyer toutes les 2 à 4 semaines)




Lorsque le témoin de nettoyage du préfiltre est allumé, celui-ci doit être nettoyé.




1 Faites glisser le préfiltre vers la droite le long du rail de guidage.



2 Aspirez ou essuyez le préfiltre avec un chiffon sec.




3 Faites glisser le préfiltre.



4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'information pendant 3 s pour réinitialiser le filtre, et le témoin de nettoyage du filtre s'éteindra.


Comment nettoyer

Nettoyage du corps



Unité principale


Utilisez une serviette douce pour essuyer le corps et le couvercle avant.




Grille de refoulement d'air

Utilisez un aspirateur pour enlever la poussière ou essuyez avec un chiffon.

Entretien quotidien



1 Lorsque le purificateur n'est pas utilisé pendant une longue période, la machine peut être placée dans un sac d'emballage pour le rangement afin d'empêcher la poussière d'entrer dans la machine et de contaminer le filtre.



2 Après avoir retiré le sac en plastique du filtre, il est recommandé d'allumer la machine régulièrement pour garder le filtre au sec et empêcher les bactéries de se reproduire et de produire des odeurs.

Comment remplacer le filtre

Remarque

· Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 12 mois; Ne lavez pas le filtre MAX2 à l'eau.


· Les filtres agissent comme des collecteurs pour les polluants atmosphériques, et une forte pollution peut accélérer le développement d'odeurs désagréables. La fréquence de remplacement du filtre peut être ajustée en fonction de l'environnement d'utilisation.

FR


Filtre MAX2



Lorsque le témoin de remplacement du filtre MAX2 est allumé, celui-ci doit être remplacé.




1 Ouvrez le capot avant en retirant la partie supérieure de ce dernier.




2 Faites glisser le préfiltre vers la droite le long du rail de guidage.


Comment remplacer le filtre




3 Veuillez retirer le filtre usagé.



4 Remplacez le filtre.




5 Veuillez assembler le produit dans l'ordre inverse du démontage.



6 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'information pendant 3 s pour réinitialiser le filtre, et le témoin de remplacement du filtre s'éteindra.

Comment réinitialiser l'utilisation du filtre

Vous pouvez réinitialiser manuellement l'utilisation de votre filtre à titre préventif.




1 **Entrer en mode de réinitialisation**

Lorsque le produit est allumé, appuyez et maintenez enfoncés les boutons d'éclairage et d'information simultanément pendant environ 3 s.
Le mode est activé lorsque les témoins de filtre sur l'écran commencent à clignoter, montrant la quantité restante de chaque filtre.




2 **Sélection d'un filtre à réinitialiser**

Appuyez sur le bouton d'information pour choisir le filtre que vous souhaitez réinitialiser manuellement. Le témoin change dans l'ordre suivant, et la DEL du filtre sélectionné clignote : PRE → MAX2 → PRE & MAX2 → PRE (affichage circulaire)



3 **Réinitialisation de l'utilisation du filtre**

Une fois le filtre souhaité sélectionné, appuyez et maintenez à nouveau le bouton d'information pendant environ 3 s.
L'utilisation du filtre est réinitialisée lorsque l'écran affiche 100 %.



4 **Finaliser et quitter**

Pour revenir au fonctionnement normal après la réinitialisation, appuyez et maintenez enfoncés les boutons d'éclairage et d'information simultanément pendant environ 3 s.

Alternativement, l'appareil reviendra automatiquement au fonctionnement normal si aucun bouton n'est enfoncé pendant environ 10 s.

Dépannage

Avant de contacter le centre de service client, essayer les solutions suivantes.
Tout autre entretien doit être effectué par un centre de service agréé COWAY.

Problème	Points de contrôle	Solution
Le témoin de qualité de l'air reste rouge pendant un fonctionnement continu	La taille de la pièce peut être trop grande pour la capacité du purificateur.	Veuillez laisser le purificateur fonctionner en continu.
	Le filtre peut ne pas être installé correctement.	Veuillez installer le filtre correctement.
Le purificateur ne peut pas fonctionner	Le cordon d'alimentation peut être débranché ou avoir une connexion lâche.	Branchez fermement le cordon d'alimentation.
	L'interrupteur d'alimentation peut ne pas être allumé.	Allumez l'interrupteur d'alimentation.
Mauvais effet d'élimination de la fumée et des odeurs	Le filtre peut ne pas être installé correctement.	Veuillez installer le filtre correctement.
	Le filtre peut avoir atteint la fin de sa durée de vie.	Veuillez remplacer le filtre par un neuf.
	L'entrée d'air peut être bloquée par des corps étrangers.	Veuillez retirer les corps étrangers de l'entrée d'air.
La couleur du témoin de qualité de l'air ne change pas	Il se peut que la sensibilité du capteur soit instable pendant un certain temps après le démarrage. S'il devient vert et reste inchangé, l'air peut être propre.	Veuillez attendre quelques minutes pour que le capteur se stabilise. Vous pouvez également souffler un peu de fumée vers le capteur pour vérifier si la couleur du témoin change. Déplacez le purificateur à un nouvel emplacement. Essayez de le faire fonctionner à une vitesse de ventilation élevée pendant plusieurs heures ou jusqu'à une journée complète.
	Le purificateur peut se trouver dans un endroit où le capteur ne peut pas détecter efficacement la qualité de l'air.	
	La forte odeur intérieure peut réduire la sensibilité du capteur.	
Le voyant de rappel de remplacement du filtre ne s'éteint pas	Le bouton d'information n'a peut-être pas été maintenu enfoncé pendant 3 s après le nettoyage ou le remplacement du filtre.	Après avoir nettoyé ou remplacé le filtre, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'information pendant 3 s.
Les odeurs et la fumée sont difficiles à éliminer	Le filtre peut toujours être dans son emballage.	Veuillez retirer le sac en plastique du filtre.
L'écran d'affichage affiche « E1 »	Rotation du moteur non détectée.	Veuillez contacter notre service à la clientèle.
L'écran d'affichage affiche « E2 »	Le moteur du ventilateur peut être défectueux ou sa rotation peut être entravée par une obstruction.	Veuillez contacter notre service à la clientèle.
L'écran d'affichage affiche « E3 »	Défaut de communication du capteur de qualité de l'air.	Veuillez contacter notre service à la clientèle.

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 5 CAR ELLE A UN IMPACT SUR VOS DROITS LÉGAUX Coway Company, Limited (≪ Coway ≫) fournit cette Garantie limitée (la ≪ Garantie limitée ≫) pour nos Produits (≪ Produits ≫).

1. TYPE DE PRODUIT ET PÉRIODE DE GARANTIE

Pour les Produits que vous avez achetés, la période de Garantie limitée est la suivante :

Type de produit	Étendue de la garantie	Période de Garantie limitée	Modèles applicables
Purificateur d'air	Toutes les pièces internes/ fonctionnelle	Un (1) an	Tous les modèles Airmega
	Pièces de moteur et électroniques	Deux (2) ans	Airmega: 100, 50
		Trois (3) ans	Tous les autres modèles Airmega à l'exception de ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Cinq (5) ans	Airmega : ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* La période de Garantie limitée commence à compter de la date d'achat au détail d'origine.

* Les Produits ou pièces de remplacement sont garantis pendant la période restante de la période de Garantie limitée d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la dernière éventualité.

2. CE QUI EST COUVERT ET CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE

Cette Garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et s'applique uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat et une vidéo du problème sont requises pour bénéficier de la garantie. Cette Garantie limitée ne couvre pas les Produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non autorisés. La Garantie limitée de Coway s'applique uniquement aux Produits neufs achetés auprès de revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Coway et s'engageant à les respecter.

Veuillez noter que les Produits achetés d'occasion, sur un site web ou auprès d'un revendeur non autorisé, peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou impropres à l'utilisation dans votre pays. Achetez uniquement auprès de Coway ou de ses revendeurs agréés pour votre protection et celle de vos Produits.

Pour toute question concernant un vendeur spécifique ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@ cowaymega.com .

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette Garantie limitée couvre uniquement les problèmes de Produits causés uniquement par des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation ordinaire par le consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Cette Garantie limitée ne couvre pas les problèmes de produit causés par ou pour toute autre raison, y compris, mais sans s'y limiter :

Général (applicable à tous les Produits Coway)

(a) les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages aux finitions du Produit, à moins que la défaillance ne soit due à un défaut de matériaux ou de fabrication ;

(b) les dommages causés par l'usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du Produit ;

(c) Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer ;

(d) les cas de force majeure, les inondations, les incendies, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les guerres ou autres événements extraordinaires indépendants de la volonté de Coway ;

(e) une mauvaise utilisation, un abus, une utilisation ou un fonctionnement impropre ou incorrect du Produit ou d'autres activités incompatibles avec le manuel d'utilisation ou contradictoires avec les spécifications techniques relatives au Produit ;

(f) les réparations, modifications, démontages, variations ou ajustements non autorisés du Produit ou l'installation, le déplacement ou le retrait du Produit par un tiers non autorisé par Coway ;

(g) usage commercial, industriel, tout autre usage non résidentiel et de bureau ou usage incompatible avec les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur;

(h) Tout dysfonctionnement, dommage ou dégradation des performances résultant de l'utilisation de filtres non authentiques ou non autorisés. Pour garantir des performances optimales du produit et une couverture complète de la garantie, vous devez utiliser des filtres Coway authentiques. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les problèmes causés par des pièces ou des filtres qui ne sont pas authentiques de Coway.

(i) l'utilisation et le dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces, filtres ou accessoires provenant de vendeurs non autorisés. Ces pièces ne sont pas réglementées par les normes Coway et peuvent entraîner une détérioration de la qualité du produit, y compris de sa durée de vie ;

(j) le défaut d'effectuer un entretien de routine ou préventif approprié du Produit par le client (par exemple, le remplacement de pièces consommables, y compris les filtres à eau ou à air, le nettoyage du Produit) ;

(k) des dommages mécaniques ou électriques au Produit résultant d'une installation, d'une configuration, d'une utilisation incorrectes, d'une tension ou d'un courant inadéquat ou inapproprié ;

(l) dommages ou éléments manquants sur tout produit d'exposition, boîte ouverte, produit à prix réduit ou produit remis à neuf ;

Garantie limitée

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'eau (purificateur d'eau, bidet, adoucisseur d'eau, etc.) :

(m) les facteurs environnementaux du client, y compris, mais sans s'y limiter, les caractéristiques de l'approvisionnement en eau local qui varient dans le temps et selon les différentes régions géographiques ;

(n) les dommages causés par des fuites, des conduites d'eau brisées, usées ou gelées ou leurs pièces de raccordement, des conduites d'évacuation restreintes, un approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu;

(o) fuite d'eau ou dommages causés par l'utilisation par le client d'autres appareils avec le Produit, y compris un lave-vaisselle, une machine à glaçons pour réfrigérateur, un robinet ou l'une de ses pièces de raccordement ;

(p) les dommages aux conduites de tuyauterie causés par la négligence ou la mauvaise manipulation du client, ou par des morsures d'animaux ou de compagnie ;

(q) dommages au plancher causés par une fuite d'eau du robinet et de la gouttière en raison du manque d'entretien adéquat du client;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'air (purificateur d'air) :

(r) un dysfonctionnement du Produit ou des dommages résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur

(s) dommages causés par un apport d'air insuffisant ou interrompu.

Les frais de réparation, y compris les déplacements pour livrer, récupérer, installer ou réparer le Produit, dans ces circonstances exclues, seront à la charge du client.

3. COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE

Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie limitée, veuillez nous envoyer un courriel à **info@coway mega. com** ou nous appeler gratuitement au **1-800-285-0982** (États- Unis et Canada uniquement). Notre centre client est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00 (HC).

Pour bénéficier de la Garantie limitée, votre réclamation doit être dûment soumise pendant la période de validité de la Garantie limitée et accompagnée de la preuve d'achat originale et des preuves des défauts allégués pour validation de la Garantie limitée. Si Coway détermine que le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Coway pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux ou vous rembourser le prix d'achat indiqué sur votre reçu. Si Coway décide de réparer le produit, nous organiserons la visite de notre technicien agréé chez vous pour effectuer la réparation. Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays d'achat.

4. COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Certains États ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie ou condition implicite, ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accessoires ; les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT COWAY, TEL QUE PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR, AU CHOIX DE COWAY. COWAY NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, NI DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, DU PRODUIT COWAY. COWAY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT RÉEL DU PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE.

5. PROCÉDURE DE RÉSOLUTION DES LITIGES

REMARQUE - Veuillez lire attentivement cette section car elle affecte vos droits et la résolution des litiges.

AVIS D'ARBITRAGE INDIVIDUEL : EN ACHETANT UN ÉQUIPEMENT OU EN FAISANT UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY SOIENT RÉSOLUS PAR ARBITRAGE INDIVIDUEL ET CONTRAIGNANT, COMME DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL CI-DESSOUS.

1 Contactez Coway : Pour signaler tout litige (défini aux points 1 et 2 des pages 7 et 8), veuillez nous envoyer un courriel à **info@cowaymega.com** ou nous appeler gratuitement au **1 800 285-0982** (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre d'appels est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure du Centre).

2 Arbitrage obligatoire : Vous et Coway convenez que tous les litiges doivent être résolus exclusivement par un arbitrage définitif et exécutoire, et non par un tribunal ou un jury ; toutefois, Vous ou Coway pouvez faire valoir des réclamations devant un tribunal des petites créances si : (i) les réclamations sont admissibles au tribunal des petites créances, (ii) l'affaire reste devant le tribunal des petites créances et (iii) l'affaire se déroule uniquement sur une base individuelle (et non collective ou représentative).

Vous et Coway renoncez à votre droit à un procès avec jury et à tout droit de faire entendre un litige devant un tribunal. Tous les litiges doivent être résolus par arbitrage par un arbitre tiers neutre. En arbitrage, les litiges sont résolus par un arbitre plutôt que par un juge ou un jury, la communication préalable est plus limitée qu'en justice et la décision de l'arbitre est soumise à un contrôle judiciaire limité. Cependant, l'arbitre doit respecter la loi et peut accorder les mêmes dommages- intérêts qu'en justice, y compris des dommages-intérêts pécuniaires, une injonction, un jugement déclaratoire et d'autres réparations. La sentence arbitrale peut être confirmée par tout tribunal compétent.

Un arbitre unique, membre de l'American Arbitration Association (≪ AAA ≫), dirigera l'arbitrage, et la sentence ne pourra excéder la réparation autorisée par la loi applicable. L'arbitrage se déroulera dans votre comté de résidence ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 $, les Procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges de consommation s'appliqueront. Pour les réclamations supérieures à 50 000 $, ce sont les Règles d'arbitrage commercial de l'AAA qui s'appliqueront. En l'absence de l'une ou l'autre de ces règles, les règles de l'AAA applicables aux litiges de consommation s'appliquent. Les règles de l'AAA et un formulaire d'introduction d'une procédure d'arbitrage sont disponibles sur www.adr. org ou en composant le 1-800-778-7879.

La présente clause d'arbitrage est soumise à la loi fédérale sur l'arbitrage (≪ FAA ≫), qui régit son interprétation et son application. Dans la mesure où la FAA ne s'applique pas à un litige, les lois de l'État où vous résidez au moment de l'achat prévalent, sans égard aux principes de conflits de lois. L'arbitre tranchera toutes les questions d'interprétation et d'application de la présente section ≪ Règlement des litiges ≫, de la clause d'arbitrage et de la Garantie limitée, à l'exception de la question de savoir si la renonciation au recours collectif en arbitrage prévue au paragraphe 2a est valide ou exécutoire.

Un tribunal tranchera toute question relative à la validité ou à l'applicabilité du paragraphe 2a. La présente section ≪ Règlement des litiges ≫ survivra à la résiliation de la présente Garantie limitée. L'obligation de recourir à l'arbitrage doit être interprétée au sens large.

a - Renonciatio n au recours collectif en arbitrage (pour tous les États autres que la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et de rendre des sentences est limité aux litiges entre vous et Coway. La sentence arbitrale n'affectera pas les questions ou réclamations impliquées dans une procédure entre Coway et toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire, déclaratoire ou injonctive qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La sentence arbitrale, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage.

Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question relative à l'applicabilité du présent paragraphe 2a. Si un tribunal juge une partie du présent paragraphe 2a invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage du paragraphe 2 (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Afin d'éviter toute ambiguïté, un arbitrage ne pourra en aucun cas être mené dans le cadre d'une action collective.

Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Toutefois, vous serez autorisé à demander et à obtenir une injonction publique dans le cadre de l'arbitrage. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et d'accorder des dommages-intérêts est limité aux litiges entre vous et Coway. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La réparation pécuniaire de l'arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question ou tout litige concernant l'applicabilité de la présente renonciation à l'action collective en arbitrage, à l'exception d'un litige portant sur son applicabilité en vertu de l'arrêt McGill c. Citibank, NA, 2 Cal 5th 945 (2017) et de la jurisprudence connexe (cette question sera tranchée par un arbitre).

Garantie limitée

Si un tribunal juge une partie de la présente renonciation à l'action collective invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Si un arbitre statuant sur la question de McGill conclut que la présente renonciation à l'action collective en arbitrage est inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase et de la précédente) sera nulle et non avenue. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun arbitrage ne pourra avoir lieu dans le cadre d'une action collective.

b - Procédures devant les agences : La présente convention d'arbitrage ne vous empêche pas de porter des problèmes à l'attention des agences fédérales, étatiques ou locales. Ces agences peuvent, si la loi le permet, demander réparation contre Coway en votre nom.

c - Honoraires et coûts : Si le montant total de vos demandes d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage est inférieur ou égal à 25 000 $, hors honoraires d'avocat (≪ Petite Demande d'Arbitrage ≫), l'arbitre peut, si vous l'emportez, vous accorder des honoraires d'avocat, des honoraires d'expert et des frais raisonnables (distincts des frais d'arbitrage tels que définis ci-dessous), mais ne peut accorder à Coway ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert ou ses frais (distincts des frais d'arbitrage), sauf s'il détermine que votre demande était frivole ou déposée de mauvaise foi. Dans une affaire de Petite Demande d'Arbitrage, Coway prendra en charge tous les frais de dépôt de dossier d'arbitrage, les frais administratifs et les frais d'arbitrage (collectivement, les ≪ Frais d'Arbitrage ≫). Vous devez soumettre toute demande de paiement des frais d'arbitrage à l'AAA en même temps que vous soumettez votre Demande d'Arbitrage. Toutefois, si vous souhaitez que Coway avance les frais d'arbitrage pour une petite demande d'arbitrage avant le dépôt de la demande, Coway le fera sur demande écrite de votre part, qui devra lui être adressée à l'adresse indiquée au paragraphe 1. Dans le cas d'une petite demande d'arbitrage, Coway vous autorise à choisir de soumettre l'arbitrage uniquement aux documents soumis à l'arbitre ou de le faire par voie d'audience téléphonique, sauf si l'arbitre exige une audience en personne. Si le montant total de votre demande d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage dépasse 25 000 $, hors honoraires d'avocat (≪ Grande demande d'arbitrage ≫), l'arbitre peut accorder à la partie gagnante ses honoraires et frais d'avocat raisonnables, ou les répartir entre vous et Coway (ces honoraires et frais étant distincts des frais d'arbitrage). Dans le cadre d'une demande d'arbitrage importante, si vous êtes en mesure de démontrer que les frais d'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, Coway paiera autant de frais d'arbitrage que l'arbitre le jugera nécessaire pour éviter que l'arbitrage ne soit prohibitif.

d - Arbitrage de masse (pour les résidents hors de Californie uniquement) : Un ≪ arbitrage de masse ≫ sera défini comme l'un des cas suivants : (i) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 30 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de trente jours ; (ii) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 50 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de soixante jours ;

(iii) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 30 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de trente jours ; ou (iv) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 50 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de soixante jours. En cas d'arbitrage de masse, nonobstant toute disposition contraire du sous-paragraphe (c) ci-dessus, Coway (i) ne sera pas tenue d'avancer ou de payer les frais d'arbitrage pour tout arbitrage et (ii) pourra se voir accorder ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert et ses dépens raisonnables si elle obtient gain de cause (sans avoir à démontrer que la demande du propriétaire était frivole ou de mauvaise foi). La phrase précédente ne s'applique qu'aux arbitrages déposés une fois la définition d'arbitrage de masse remplie. Ainsi, à titre d'exemple, si le même cabinet d'avocats dépose 35 petites demandes d'arbitrage sur une période de trente jours, les 29 premières seront régies par la sous-partie 2(c) et les six dernières (numéros d'arbitrage 30 à 35) par la présente sous-partie 2(d). Lorsqu'un cabinet ou un avocat est considéré comme partie à un arbitrage de masse, toutes les petites demandes d'arbitrage et les grandes demandes d'arbitrage qu'il dépose, contribue au dépôt ou fait déposer seront régies par la présente sous-partie.

(d) à moins que et jusqu'à ce que le cabinet d'avocats ou l'avocat ne dépose pas, n'aide pas au dépôt ou ne fasse pas déposer de petites réclamations d'arbitrage ou de grandes réclamations d'arbitrage pendant une période d'un an.

e - EXCLUSION : VOUS POUVEZ EXCLUSER L'ARBITRAGE EN ADRESSANT À COWAY UN AVIS ÉCRIT (LE « AVIS D'EXCLUSION ») timbré au plus tard 30 jours calendaires après l'achat du Produit. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé à Coway USA, Inc., à l'adresse suivante : 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, États-Unis.

L'Avis de Retrait doit indiquer (i) vos nom et adresse, ainsi que votre refus de l'arbitrage, (ii) la date d'achat de l'équipement, (iii) le nom et le numéro de modèle du Produit, et (iv) votre refus de l'arbitrage. Vous devez signer l'Avis de Retrait personnellement et non par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, et il ne s'appliquera qu'à la personne ou à l'entité qui le signe.

Ni vous ni aucune autre personne ou entité ne pouvez vous retirer de l'arbitrage au nom de quiconque. Fournir un Avis de Retrait en temps opportun est le seul moyen de vous retirer de l'arbitrage. Le retrait de l'arbitrage n'affectera pas la Garantie Limitée, et vous continuerez à bénéficier de ses avantages même si vous vous retirez de l'arbitrage. Tout Avis de Retrait reçu après le délai de retrait sera invalide.

3 Action collective hors arbitrage et renonciation au jury : Si, pour quelque raison que ce soit, un litige est porté devant un tribunal plutôt que devant un arbitrage, vous et Coway renoncez à tout droit à un procès devant jury, le litige sera traité uniquement sur une base individuelle, non collective et non représentative. Ni vous ni Coway ne pouvez être représentant ou membre d'un groupe, ni participer à une procédure collective, consolidée, privée ou représentative ; toutefois, en Californie, une personne peut demander et obtenir une injonction publique.

4 Divisibilité : Si une disposition de la présente Garantie limitée est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, les parties entendent que cette disposition soit modifiée et interprétée de manière à atteindre ses objectifs dans toute la mesure permise par la loi. Si une disposition ne peut être ainsi modifiée ou interprétée, elle sera dissociée, et les dispositions restantes demeureront intactes, valides et pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi et seront interprétées de manière à réaliser au mieux l'intention des parties. En cas de conflit entre la présente clause de divisibilité et la clause de divisibilité de l'article 2(a), cette dernière prévaudra. Afin d'éviter toute ambiguïté, la clause de divisibilité ne doit pas être utilisée de manière à vous permettre d'intenter une action collective.

DÉFINITIONS

En plus des termes définis ci-dessus, les définitions suivantes s'appliqueront à cette Garantie limitée :

1 - Les termes ≪ Litige ≫ et ≪ Différends ≫ seront interprétés au sens large pour inclure toute réclamation, tout désaccord ou toute controverse que vous et Coway avez eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, qu'ils soient fondés sur un contrat ou un délit ou sur une loi ou un règlement ou toute autre théorie juridique, y compris, sans limitation, toutes les réclamations, tous les désaccords ou toutes les controverses liés de quelque manière que ce soit à ou découlant de quelque manière que ce soit de :

a - le produit et les composants couverts par cette Garantie limitée ;

b - tout autre produit Coway ;

c - toute publicité, représentation ou marketing de Coway ;

d - tout contrat, garantie ou autre accord que vous aviez ou avez avec Coway ;

e - toute facturation Coway ou autre politique ou pratique ;

f - toute action ou inaction d'un dirigeant, d'un directeur, d'un employé, d'un agent ou d'un autre représentant de Coway concernant un produit, un composant, un marketing, une représentation ou un service de Coway ;

g - toute réclamation que vous déposez contre un tiers (tel qu'un distributeur, un revendeur ou un service de réparation) qui est basée sur, se rapporte à ou découle de quelque manière que ce soit d'un produit, d'un composant, d'un marketing, d'une représentation ou d'un service Coway ;

h - toute réclamation que Coway porte contre vous ; et

i - tout aspect de la relation entre vous et Coway.

2 ≪ Litige ≫ et ≪ Différends ≫ incluent les réclamations, les désaccords ou les controverses qui sont survenus à tout moment, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente Garantie limitée et après la résiliation de la présente Garantie limitée.

3 ≪ Coway ≫ fait référence à Coway Company, Ltd., ainsi qu'à ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés apparentées, filiales, divisions, départements, unités commerciales, représentants, prédécesseurs en intérêt, successeurs et ayants droit.

4 ≪ Garantie limitée ≫ fait référence à ce document.

5 ≪ Vous ≫ fait référence (i) à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit ou qui fait une réclamation concernant le produit.

6. GÉNÉRALITÉS

Aucun revendeur, agent ou employé de Coway n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette Garantie limitée, à moins et jusqu'à ce qu'il soit officiellement notifié et publié sur notre site Web officiel (www.cowaymega.com).

Si l'une des conditions de cette Garantie limitée est nulle ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces conditions seront limitées ou éliminées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une condition valide qui incarne le mieux l'intention de ces conditions, de sorte que ces conditions de la Garantie limitée resteront pleinement en vigueur.

Cette Garantie limitée peut être mise à jour de temps à autre conformément à la loi applicable et à la politique interne de Coway.

7. Mises à Jour de la Politique et Version en Vigueur

Cette garantie imprimée est à jour à la date d'emballage du produit. Coway se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment et sans préavis. Pour consulter la version la plus récente et en vigueur de notre Garantie Limitée, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. En cas de divergence entre cette version imprimée et la version disponible sur notre site web, la version du site web prévaudra.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a leves cambios para mejorar el desempeño del producto.

Elemento	Especificaciones
Tipo de producto	Purificador de aire
Nombre de modelo	Airmega Mighty2
Número de modelo	AP-1512N
Voltaje nominal	120 V y 60 Hz
Fase	Monofásico
Consumo de energía	56 W
Composición del filtro	Prefiltro, filtro MAX2
Área de cobertura	450 ft^2 (42 m^2) en 15 min 900 ft^2 (84 m^2) en 30 min 1800 ft^2 (167 m^2) en 60 min
Lugar de instalación	Interior
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	16,9 × 9,3 × 17,9 pulg. 43 × 23,7 × 45,5 cm
Color	Blanco / Beis
Peso del producto	6,9 kg (15,21 lb)

El área de cobertura del purificador de aire está basada en un área en la que el limpiador de aire puede realizar dos cambios de aire por hora (ACPH). Un cambio de aire por hora se traduce en cuántas veces un purificador de aire puede limpiar un área, asumiendo que la altura de un techo es de 8 ft, en una hora. Por tanto, ** significa dos cambios de aire por hora, lo que significa que el limpiador puede limpiar el área una vez cada 30 minutos, y * significa un cambio de aire por hora, lo que significa que el purificador de aire puede limpiar el área una vez cada 60 minutos.

Índice

01. ANTES DE USAR EL PRODUCTO 7
Instrucciones de seguridad 7

02. PREPARACIÓN 9
Panel 9
Panel de control 9
Panel de indicadores 10

03. OPERACIÓN 11
Instrucciones de uso 11
Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire 14


04. MANTENIMIENTO 15
Cómo realizar la limpieza 15
Cómo reemplazar el filtro 18
Cómo restablecer el uso del filtro 20

05. APÉNDICE 21
Resolución de problemas 21
Garantía limitada 22

ES

Guía de inicio rápido


No opere el producto hasta completar estos pasos primero.



Verificación del producto

Antes de instalar el purificador de aire, asegúrese de que todos los componentes están presentes. Si alguno de los elementos siguientes falta o está dañado, contáctese con el centro de servicio al cliente.

Frontal/posterior



Accesorios




Manual de instrucciones




Registro manual del producto

ES

Antes de usar





1 Abra la tapa frontal sacando su parte superior.




2 Deslice el prefiltro hacia la derecha por el riel guía.

3 Saque el filtro MAX2 y retire el plástico.










4 Coloque el filtro MAX2 en la carcasa del filtro con el lado blanco orientado hacia la máquina. A continuación, instale el prefiltro y la tapa frontal.

Conexión de la alimentación y encendido del purificador de aire

Nota

- Este producto es para uso único con 120 V-60 Hz.
  Asegúrese de que su fuente de alimentación cumpla estos requerimientos.
- Si el producto es apagado por la fuerza o se produce una falla de alimentación eléctrica, cuando el producto se enciende nuevamente, operará con los ajustes anteriores.



1 Conecte el enchufe del cable de alimentación a un tomacorriente.



por 2 s

2 La primera vez que se enciende el panel de indicadores, parpadea por 2 segundos y, a continuación, se apaga y entra en modo de espera.



3 Encendido/espera.



4 Operación
Escuchará una campanilla cuando el purificador de aire empiece a operar con el modo inteligente al encenderse por primera vez.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de seguridad

Lea y siga todos los consejos y advertencias de seguridad antes de usar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

La advertencia indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar la muerte o lesiones graves al usuario y a otras personas.

⚠ PRECAUCIÓN

La precaución indica una situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones al usuario y a otras personas o daños materiales.


⚠ ADVERTENCIA

- No exceda la calificación de voltaje y potencia del tomacorriente o dispositivo de conexión.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- Esto puede generar un calor excesivo y causar choques eléctricos o incendios.
- Solo use el tipo apropiado de tomacorriente para el producto. Conectar el producto a un tomacorriente incorrecto puede provocar daños.
- No sumerja el producto ni ninguna de sus partes en agua. Opere el producto únicamente luego de que un técnico cualificado examine y reemplace las partes que han estado bajo el agua.
- No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- Si el tomacorriente está mojado, desenchufe el producto con cuidado y deje que el tomacorriente se seque por completo antes de seguir utilizándolo.
- No opere el producto si el ventilador del motor no opera o está dañado.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente si el producto emite sonidos extraños, olores o humo. Contacte inmediatamente con el centro de servicio al cliente para obtener instrucciones.
- Desconecte el conector de corriente del tomacorriente cuando el producto no se esté usando y antes de limpiar, inspeccionar o reemplazar partes.
- Use un tomacorriente dedicado para el producto. No conecte el producto a una base múltiple que tenga conexiones a otros productos.
- No opere el producto si el conector de corriente o los cables están dañados.
- No doble, gire, pellizque ni dañe por la fuerza el cable de alimentación.
- No fuerce el conector de corriente para introducirlo en un tomacorriente eléctrico ni en un tomacorriente suelto.
- Contacte con un técnico cualificado para instalar un tomacorriente eléctrico adecuado.
- Si el cable de alimentación está dañado, no lo sustituya usted solo. Contacte con el centro de mantenimiento para reemplazarlo.
- Extraiga el conector de corriente del tomacorriente agarrando el conector de corriente y jalándolo con suavidad. Nunca jale del propio cable para extraer el conector de corriente.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor.
- No intente reparar el producto usted mismo. Hacerlo anulará su garantía. Todos los trabajos de reparación deben ser realizados por un técnico calificado.
- Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contáctese con un electricista calificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.
- No use este producto en áreas industriales o factorías en las que pueda haber presente partículas de aceite, grasa o polvo.
- No cambie el filtro mientras el producto está operando. Siempre apague el producto y desconecte el conector de corriente antes de acceder a los componentes del interior del producto.
- No coloque el producto cerca de un humidificador o en áreas húmedas, como baños o lavanderías, en las que el producto pueda entrar en contacto con el agua.
- No coloque el producto cerca de gases inflamables, cigarrillos, incienso y otros materiales combustibles.
- No coloque el producto sobre la cama ni contra objetos blandos, como cortinas.
- No limpie el producto utilizando detergentes, disolvente de pintura u otros disolventes domésticos.
- No pulverice insecticidas u otros materiales cerca del producto.
- Para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o lesiones físicas a las personas, no use partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., partes fabricadas en el hogar con una impresora 3D).

⚠ PRECAUCIÓN

- El aparato no debe ser usado por niños de menos de 8 años o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimientos, a no ser que tengan supervisión o instrucciones.
- No permita que los niños jueguen con el empaque de plástico y el aparato.
- No use este producto con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido, ya que puede resultar en choque eléctrico o incendio.
- No use un adaptador o cable de extensión, dado que puede causar incendios, choques o lesiones personales.
- No utilice accesorios o filtros no recomendados por el fabricante.
- Tenga cuidado al retirar los componentes del aparato. Asegúrese de que las partes de su cuerpo no se quedan bloqueadas o arañadas al realizar tareas de servicio en el producto.
- No ingrese objetos ni los dedos en las aberturas del producto. Si algún objeto cae en las aberturas, inmediatamente apague el producto y desconecte el conector de corriente. Contáctese con un técnico cualificado o el fabricante para extraer el objeto.
- No lave ni reutilice el filtro Max2. Quite las grandes cantidades de polvo en la superficie exterior del prefiltro con un aspirador o un paño seco.
- No bloquee la salida de aire del producto. Hacerlo puede reducir la eficiencia del producto y aumentar el riesgo de lesión.
- Este producto es para uso doméstico según se describe en este manual. Usarlo en un entorno industrial o en otro lugar no recomendado por el fabricante puede resultar en choque eléctrico, incendio y lesiones a las personas.
- No coloque nada encima del producto.
- Cambie los filtros a los intervalos recomendados para que no se acumule exceso de polvo.
- No coloque el producto en lugares en los que los alrededores del producto estén bloqueados.
- No coloque el producto bajo la luz solar directa.
- No coloque el producto junto a ventanas ni sobre ellas.
- Coloque el producto en una superficie firme, plana y seca que provea circulación de aire suficiente.
- No coloque el cordón debajo de alfombras. No cubra el cordón con alfombrillas, largueros o revestimientos similares. Coloque el cordón lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.
- La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar una operación no deseada.
- Por motivos de seguridad, el cable de alimentación debe desconectarse al usar el producto. No deje que los niños ni los bebés toquen el cable de alimentación.
- Si agarra el producto con una mano, su mano podría sufrir daños, por tanto asegúrese de agarrarlo con las dos manos.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contáctese con un electricista calificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.
- Para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o lesiones físicas a las personas, no use partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., partes fabricadas en el hogar con una impresora 3D).

Panel



Panel de control

1 Botón encender

Use el botón para encender y apagar producto.

2 Botón de modo

Presione el botón para alternar entre los modos. (Smart → Sleep → Turbo → Smart)

3 Botón de velocidad

Presione el botón de velocidad para cambiar la velocidad del flujo de aire. (1 → 2 → 3 → 1)

4 Botón del temporizador

Presione el botón para ajustar el temporizador. (0 → ... → 12 → 0)

5 Botón de iluminación

Elija su ajuste de luz deseado.

6 Botón de información

Presione el botón para desplazarse por la información de uso del sensor de partículas en suspensión (PM) y el filtro. PM 1.0 → PM 2.5 → PM 10 → Uso del prefiltro → Uso de MAX2 → PM 1.0
Cuando se encienda el icono en el panel de indicadores, mantenga presionado el botón de información por 3 segundos para completar el restablecimiento del filtro y la notificación.

Panel de indicadores



❶ Indicador de modo

Hay 4 modos. Cuando un modo está seleccionado, se ilumina. Sin embargo, solo se puede acceder al modo Eco mediante el modo inteligente.



❷ Indicador de velocidad del flujo de aire

Hay 3 niveles de velocidad del flujo de aire. Cuando una velocidad es seleccionada, se ilumina.




❸ Indicador del temporizador

El indicador se enciende cuando se activa el temporizador.



❹ Indicador numérico

Muestra información clave numéricamente, como la concentración de polvo fino en tiempo real o la duración del temporizador configurada.



❺ Indicador de tamaño de partícula

Indica el nivel de contaminantes del aire en la sala: PM 1.0, PM 2.5 y PM 10.



❻ Bloqueo del panel de control

Se ilumina cuando se activa la función de bloqueo. Para activar la función de bloqueo, mantenga presionado el botón de iluminación durante más de 3 segundos.



❼ Indicador de silencio


El indicador de silencio se enciende cuando el sonido se desactiva.

Mantenga presionado el botón de velocidad " " y el botón de iluminación " " por 3 segundos para activar o desactivar el sonido.




❽ Indicador de reemplazo del filtro

Se ilumina cuando una notificación de reemplazo o limpieza del filtro es necesaria.



❾ Indicador de calidad de aire

El color de la luz del indicador en la parte superior de la pantalla y el valor en el centro de la pantalla reflejan la contaminación de PM 1.0/ PM 2.5/PM 10 en tiempo real en el entorno donde se ubica el producto.



❿ Sensor de luz

Este sensor detecta la intensidad de la luz. Cuando el producto está ajustado en el modo Inteligente y está en oscuridad por 3 minutos, el producto ingresa en el modo Suspensión automáticamente.

Instrucciones de uso

Nota


- Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente antes de operar el producto.
- Si el producto es apagado por la fuerza o se produce una falla de alimentación eléctrica, cuando el producto se enciende nuevamente, operará con los ajustes anteriores.
- No toque la pantalla mientras el producto se esté encendiendo.



Encendido/apagado

Presione el botón de encendido para encender o apagar el producto.


Modo inteligente



Modo inteligente: Auto

Si el producto está ajustado en modo inteligente, ajusta automáticamente la velocidad del aire en función de la calidad del aire que lo rodea. La velocidad del aire se ajusta como se muestra en la siguiente tabla:

Calidad del aire	Buena (azul)	Moderada (verde)	Insalubre (amarillo)	Muy insalubre (rojo)
Flujo de aire	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 2	Nivel 3




Modo inteligente: Sueño


Si el producto está ajustado en modo inteligente, el modo de sueño se activa automáticamente para poder reducir el ruido y la alimentación. Si los alrededores del producto se oscurecen por más de 3 minutos, el modo Suspensión se activará automáticamente. Si los alrededores del producto se iluminan por más de 5 minutos o se presiona algún botón, el modo Suspensión se desactiva y el producto vuelve al ajuste de modo inicial.

Modo inteligente: ECO

Si el nivel de contaminación sigue siendo bueno durante más de 10 minutos en modo inteligente, el ventilador se detiene automáticamente para ahorrar energía. Si el producto detecta contaminación del aire, el ventilador se vuelve a poner en marcha automáticamente. Además, si el modo ECO se mantiene durante 30 minutos, el ventilador también se volverá a poner en marcha. Si el nivel de contaminación sigue siendo bueno durante más de 10 minutos después de que se vuelva a poner en marcha el ventilador, el modo ECO se activará de nuevo.




Modo manual




Modo turbo

Este modo acelera el proceso de purificación del aire con una velocidad de flujo de aire más rápida que en el modo manual (nivel 1 a 3). A la velocidad máxima del flujo de aire, consume más energía y puede producir ruido.



Modo de sueño


Este modo apaga todas las luces de la pantalla sin el indicador "Suspensión" y opera a la velocidad del flujo de aire más baja. En el modo de sueño, presionar cualquier botón lo desactivará.



Velocidad del flujo de aire


Puede elegir la velocidad del flujo de aire (nivel 1-3) que necesite.

Instrucciones de uso



Ajustes del temporizador


Ajústelo para apagar el equipo automáticamente luego de 1-12 horas, según sea necesario.
El indicador se enciende cuando se activa el temporizador.



Ajustes de iluminación

Elija su ajuste de luz deseado.

- Opción 1: todas las luces encendidas
- Opción 2: AQI(color) desactivado
- Opción 3: indicador LED desactivado
- Opción 4: todas las luces apagadas




Bloqueo del panel de control

Puede bloquear los ajustes de la pantalla con el bloqueo del panel de control. Mantenga presionado el botón de iluminación por 3 segundos para bloquear o desbloquear el panel de control.

Cómo ajustar la sensibilidad del sensor de calidad del aire

Cuando se utiliza el producto por primera vez, el sensor de calidad del aire está ajustado a la sensibilidad normal. Si el indicador de calidad del aire permanece como muy insalubre (rojo) o buena (azul) por más de dos horas, puede ajustar la sensibilidad del sensor de la siguiente manera.




1 Cuando el producto esté operando, presione el botón de modo y el botón de información simultáneamente por más de 3 segundos.




2 La sensibilidad del sensor de calidad de aire se visualizará en el panel de control. Elija su nivel deseado.

Nivel	L1	L2	L3
Sensibilidad	Sensible	Estándar	Insensible



3 Presione el botón de información para elegir la sensibilidad del sensor de calidad del aire.



4 Mantenga presionados el botón de modo y el botón de información por más de
3 segundos o deje los botones sin presionar por más de 10 segundos para aplicar la sensibilidad del sensor de calidad del aire seleccionada.

ES

Cómo realizar la limpieza


Nota

- Antes de realizar operaciones de mantenimiento, asegúrese de apagar el purificador de aire y desconectar la alimentación.
- Al limpiar los filtros, se recomienda usar un cepillo suave y más pequeño o una aspiradora doméstica.
- Si usa un cepillo, cepille en horizontal los filtros y evite cepillar en vertical para no dañar los filtros.
- Al usar una aspiradora para limpiar, mantenga una distancia de 5-10 mm entre la entrada de succión y la superficie de los filtros para no dañarlas.


Prefiltro (limpiar cada 2 a 4 semanas)




Cuando el indicador de limpieza del prefiltro está encendido, el prefiltro debe limpiarse.




1 Deslice el prefiltro hacia la derecha por el riel guía.



2 Aspire o limpie el prefiltro con un paño seco.




3 Deslice el prefiltro.



4 Mantenga presionado el botón de información por 3 segundos para restablecer el filtro; el indicador de limpieza del filtro se desactivará.


Cómo realizar la limpieza

Limpieza del cuerpo



Unidad principal


Use una toalla suave para limpiar el cuerpo y la tapa frontal.




Rejilla de salida de aire

Use una aspiradora para absorber el polvo o limpie con un paño.

Mantenimiento diario



1 Si el purificador no se usa por mucho tiempo, la máquina se puede colocar en la bolsa de embalaje para guardarla y evitar que el polvo entre en la máquina y contamine el filtro.



2 Después de retirar la bolsa de plástico del filtro, se recomienda encender la máquina regularmente para mantener el filtro seco y evitar la proliferación de bacterias o la aparición de olores.

Cómo reemplazar el filtro

Nota


· Se recomienda reemplazar el filtro cada 12 meses; no lave el filtro MAX2 con agua.

· Los filtros actúan como colectores de contaminantes del aire, y la contaminación intensa puede acelerar la aparición de malos olores. La frecuencia de reemplazo del filtro se puede ajustar según el entorno de uso.


Filtro MAX2



Cuando el indicador de reemplazo del filtro MAX2 esté encendido, es necesario reemplazarlo.




1 Abra la tapa frontal sacando su parte superior.




2 Deslice el prefiltro hacia la derecha por el riel guía.

ES


Cómo reemplazar el filtro




3 Retire el filtro usado.



4 Sustituya el filtro.




5 Monte el producto en el orden inverso al desmontaje.



6 Mantenga presionado el botón de información por 3 segundos para restablecer el filtro; el indicador de reemplazo del filtro se desactivará.

Cómo restablecer el uso del filtro

Puede restablecer manualmente el uso del filtro de forma preventiva.




1 **Acceder al modo de restablecimiento**

Cuando el producto esté encendido, mantenga presionado el botón de iluminación y el botón de información simultáneamente por más de 3 segundos. El modo se activa cuando los indicadores de filtro en la pantalla comienzan a parpadear y muestra la cantidad restante de cada filtro.




2 **Selección de un filtro para restablecer**

Presione el botón de información para seleccionar el filtro que desea restablecer manualmente. El indicador cambia en el siguiente orden y el LED del filtro seleccionado parpadea: PRE → MAX2 → PRE&MAX2 → PRE (indicador circular)



3 **Restablecimiento de uso del filtro**

Una vez seleccionado el filtro deseado, mantenga presionado el botón de información por 3 segundos.
El uso del filtro se restablece cuando el indicador muestra el 100 %.



4 **Finalización y salida**

Para volver a la operación normal luego del restablecimiento, mantenga presionados los botones de iluminación e información simultáneamente por 3 segundos.

Alternativamente, el dispositivo volverá automáticamente a la operación normal si no se presiona ningún botón por 10 segundos.

Resolución de problemas

Antes de contactarse con el centro de servicio al cliente, intente las soluciones siguientes. Los demás servicios debe realizarlos un centro de servicio COWAY autorizado.

Síntoma	Puntos de verificación	Medidas que adoptar
El indicador de calidad del aire permanece en rojo durante la operación continuada.	El tamaño de la habitación puede ser demasiado grande para la capacidad del purificador.	Mantenga el purificador en operación continuada.
	Es posible que el filtro no esté instalado correctamente.	Instale el filtro correctamente.
El purificador no opera	El cable de alimentación puede estar desenchufado o tener una conexión suelta.	Conecte el cable de alimentación correctamente.
	Es posible que el interruptor de encendido no esté activado.	Active el interruptor de encendido.
Eliminación deficiente de humos y olores	Es posible que el filtro no esté instalado correctamente.	Instale el filtro correctamente.
	Es posible que el filtro haya llegado al final de su vida útil.	Reemplace el filtro por uno nuevo.
	La entrada de aire puede estar bloqueada por objetos extraños.	Retire los objetos extraños de la entrada de aire.
El color del indicador de calidad del aire no cambia	Es posible que la sensibilidad del sensor sea inestable durante un tiempo después del encendido. Si cambia a verde y permanece sin cambios, el aire puede estar limpio.	Espere unos minutos a que el sensor se estabilice. También puede soplar un poco de humo hacia el sensor para comprobar si el color del indicador cambia. Mueva el purificador a una nueva ubicación. Intente hacerlo funcionar a alta velocidad durante varias horas o incluso un día completo.
	El purificador puede estar en un lugar donde el sensor no puede detectar la calidad del aire eficazmente.	
	El fuerte olor interior puede reducir la sensibilidad del sensor.	
La luz de recordatorio de reemplazo del filtro no se apaga	Es posible que no se haya presionado el botón de información durante 3 segundos después de limpiar o reemplazar el filtro.	Tras limpiar o reemplazar el filtro, mantenga presionado el botón de información por 3 segundos.
El olor y el humo son difíciles de eliminar	Es posible que el filtro aún esté en su paquete.	Retire la bolsa de plástico del filtro.
La pantalla muestra "E1".	Rotación del motor no detectada.	Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
La pantalla muestra "E2".	El motor del ventilador podría funcionar mal o su rotación podría estar impedida por una obstrucción.	Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
La pantalla muestra "E3".	Error de comunicación del sensor de calidad del aire.	Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.

Garantía limitada

Garantía limitada (EE. UU./CANADÁ/MÉXICO)

POR FAVOR, LEA LA SECCIÓN 5 ATENTAMENTE, PUES AFECTA SUS DERECHOS LEGALES

Coway Company, Limited ("Coway") proporciona esta Garantía limitada (la "Garantía limitada") para sus Productos ("Productos").

1. TIPO DE PRODUCTO Y PERIODO DE GARANTÍA

Para los Productos que Usted compró, el periodo de Garantía limitada es el siguiente:

Tipo de producto	Alcance de la garantía	Periodo de garantía limitada	Modelo aplicable
Purificador de aire	Todas las partes internas/ funcionales	Un (1) año	Todos los modelos de Airmega
	Motor y partes electrónicas	Dos (2) años	Airmega: 100, 50
		Tres (3) años	Todos los demás modelos de Airmega, excepto ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS e Icon
		Cinco (5) años	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* El Periodo de garantía limitada empieza en la fecha de compra original.

* Los Productos o las piezas de reemplazo están garantizados durante el periodo restante del periodo de Garantía limitada original o noventa (90) días (el periodo que sea mayor).

2. QUÉ CUBRE Y QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA

Esta Garantía limitada es válida solo para el comprador original del producto y solamente se aplica cuando el producto es comprado y usado en Estados Unidos, Canadá y México. Se requerirán un comprobante de la compra original y el video del problema para obtener servicio de garantía en virtud de esta Garantía limitada. Esta Garantía limitada no cubre Productos comprados como Producto usado ni Productos comprados a distribuidores o vendedores no autorizados. La Garantía limitada de Coway solo se aplica a Productos comprados como Nuevo producto a distribuidores o vendedores autorizados sometidos a los controles de calidad de Coway y que aceptan seguir dichos controles.

Por favor, recuerde que los Productos comprados como Producto usado y los Productos comprados a un sitio web o un distribuidor no autorizados pueden ser productos falsificados, usados, defectuosos o inadecuados para el uso en su país. Para protegerse y proteger sus Productos, compre solo a Coway o sus distribuidores autorizados. Si usted tiene cualquier pregunta sobre un vendedor específico o cree que compró su producto a un vendedor no autorizado, no dude en contactar con nosotros en info@cowaymega.com.

¿QUÉ SE CUBRE?

Esta Garantía limitada solo cubre problemas de productos causados por defectos de material o mano de obra durante el uso habitual del consumidor.

¿QUÉ NO SE CUBRE?

Esta Garantía limitada no cubre problemas de productos causados por otros motivos, como los siguientes:

General (aplicable a todos los Productos Coway)

(a) daño cosmético, lo que incluye arañazos, abolladuras, roturas y demás daño a los acabados del Producto, a menos que el fallo se produjera debido a un defecto de materiales o mano de obra; (b) daño causado por desgaste normal o debido al envejecimiento normal del Producto;

(c) Productos con números de serie originales eliminados, modificados o determinados rápidamente;

(d) causas de fuerza mayor, inundaciones, incendios, rayos u otros desastres naturales, guerras u otros acontecimientos extraordinarios fuera del control de Coway;

(e) mal uso, abuso, uso o funcionamiento inadecuados o incorrectos del Producto u otras actividades contrarias al manual del usuario o a las especificaciones técnicas relacionadas con el Producto;

(f) reparaciones no autorizadas, modificaciones, desmontaje, variaciones o ajustes del Producto o instalación, reubicación o retirada del Producto por un tercero no autorizado por Coway;

(g) uso comercial o industrial o cualquier otro uso no residencial y uso de oficina o uso contrario a las instrucciones del manual del usuario;

(h) problema de funcionamiento, daño o degradación del desempeño resultantes del uso de filtros no originales o no autorizados.

Para garantizar el desempeño óptimo del producto y toda la cobertura de la garantía, usted debe usar filtros Coway originales. Esta Garantía limitada no cubre problemas causados por piezas o filtros que no sean piezas o filtros originales Coway;

(i) el uso y el problema de funcionamiento derivados de usar piezas, filtros o accesorios de vendedores no autorizados. No están regulados por los estándares de Coway y pueden causar un deterioro de la calidad del producto, incluida la vida útil de su unidad;

(j) no realización del mantenimiento rutinario o preventivo adecuado del Producto por el cliente (por ejemplo, reemplazo de consumibles, incluidos los filtros de agua o aire, o limpieza del Producto);

(k) daño mecánico o eléctrico del Producto resultado de instalación, configuración o uso incorrectos o de voltaje o corriente inadecuados o incorrectos;

(l) daño o falta de elementos en cualquier producto de exposición, con caja abierta, rebajado o reacondicionado.

Más específicamente, en Productos relacionados con el agua (purificador de agua, asiento para inodoro, descalcificador de agua, etc.):

Garantía limitada

(m) factores ambientales del cliente, como las características del suministro de agua local, que varían con el tiempo y la región geográfica;

(n) daño causado por fuga; tubos del agua o piezas conectoras rotos, gastados o congelados; líneas de drenaje restringidas; o suministro de agua inadecuado o interrumpido;

(o) fuga de agua o daño causados por el uso por parte del cliente de otros aparatos con el Producto, como el lavavajillas, la máquina de hielo del refrigerador, el grifo o cualquiera de sus piezas conectoras;

(p) daño de las líneas de tubería causado por negligencia o mal manejo del cliente, o por mordeduras de animales;

(q) daño del piso causado por fuga de agua en canales debido a ausencia de mantenimiento correcto por parte del cliente.

Más específicamente, en Productos relacionados con el aire (purificador de aire):

(r) problema de funcionamiento del Producto o daño resultantes de operar el Producto en una atmósfera corrosiva o contraria a las instrucciones del manual del usuario;

(s) daño causado por suministro de aire inadecuado o interrumpido.

Los costos de los servicios de reparación, lo que incluye los viajes de servicio para entregar, tomar o instalar o reparar el Producto, serán responsabilidad del cliente en estas circunstancias excluidas.

3. CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN CONTRA LA GARANTÍA LIMITADA

Para presentar una reclamación contra la Garantía limitada, envíenos un mensaje de correo electrónico a **info@coway mega.com** o telefonéenos gratis al **1-800-285-0982** (solo Estados Unidos y Canadá). Las horas de funcionamiento de nuestro centro de atención al cliente son de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. CST.

Para obtener el servicio de Garantía limitada, su reclamación debe ser presentada correctamente durante el periodo de Garantía limitada válido y estar respaldada por la prueba de compra original y la prueba de los presuntos defectos para la validación de la Garantía limitada. Si Coway determina que el Producto tiene un defecto de material o mano de obra, Coway reparará o reemplazará el Producto defectuoso o reembolsará el precio de compra mostrado en su recibo, según Coway estime oportuno. Si Coway decide reparar el Producto, el técnico autorizado visitará las instalaciones del cliente para realizar el trabajo de reparación. La Garantía limitada es válida solo en el país de compra.

4. CÓMO SE APLICA LA LEGISLACIÓN REGIONAL

Algunas regiones o jurisdicciones no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía o una condición implícitas, o no permiten limitaciones de daños consecuentes o incidentales, por lo que es posible que las limitaciones o las exclusiones anteriores no se le apliquen a usted. Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos, diferentes según la región o jurisdicción.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN, ESTA GARANTÍA LIMITADA Y SUS RECURSOS SON EXCLUSIVOS DE OTRAS GARANTÍAS, OTROS RECURSOS Y OTRAS CONDICIONES, SEAN ESTOS LEGALES, EXPLÍCITOS O IMPLÍCITOS. LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO COWAY DESCRITOS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, SEGÚN DECIDA COWAY, SERÁN EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. COWAY NO SERÁ RESPONSABLE DE PÉRDIDAS NI DAÑOS, INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENTES, INDIRECTOS E INCIDENTALES, DERIVADOS DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA INCAPACIDAD DE USAR EL PRODUCTO O DEL INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS O CONDICIONES EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS DEL PRODUCTO COWAY. COWAY NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA DE CANTIDADES MAYORES QUE EL PRECIO DE COMPRA REAL DEL PRODUCTO. EXCEPTO SI LA LEGISLACIÓN LO PROHÍBE, LAS GARANTÍAS Y LAS CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN FIN CONCRETO SOLO DURAN MIENTRAS DURA ESTA GARANTÍA LIMITADA.

LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLICARÁ A RECLAMACIONES POR MUERTE O LESIÓN NI A RESPONSABILIDADES LEGALES POR ACTOS U OMISIONES INTENCIONADOS O QUE SUPONGAN NEGLIGENCIA GRAVE.

5. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

NOTA: Por favor, lea esta sección atentamente, pues afecta sus derechos y la resolución de Disputas.

AVISO DE ARBITRAJE INDIVIDUAL: AL COMPRAR EQUIPO O REALIZAR UNA RECLAMACIÓN DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA LIMITADA, USTED ACEPTA QUE TODAS LAS DISPUTAS ENTRE USTED Y COWAY SERÁN RESUELTAS MEDIANTE ARBITRAJE INDIVIDUAL VINCULANTE, COMO SE INDICA CON MÁS DETALLE A CONTINUACIÓN.

1 Contacte con Coway: para reportar cualquier Disputa (definida en los puntos 1 y 2 en las páginas 7-8), envíenos un mensaje de correo electrónico a **info@coway mega.com** o telefonéenos gratis al **1-800-285-0982** (solo Estados Unidos y Canadá). Las horas de funcionamiento de nuestro centro de atención al cliente son de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. CT.

2 Arbitraje obligatorio: Usted y Coway aceptan que todas las Disputas deben ser resueltas exclusivamente mediante arbitraje final y vinculante, y no por un tribunal ni un jurado. Sin embargo, Usted o Coway pueden hacer valer reclamaciones en un tribunal de reclamaciones menores si: (i) las reclamaciones cumplen los requisitos para ser consideradas por un tribunal de reclamaciones menores, (ii) el asunto permanece en el tribunal de reclamaciones menores y (iii) el asunto se tramita únicamente de forma individual (no es una demanda de acción colectiva o representación).

Usted y Coway renuncian al derecho de juicio por jurado y a todo derecho a que una Disputa se resuelva en los tribunales. Todas las Disputas deberán ser resueltas en arbitraje por un árbitro externo neutral.

En el arbitraje, las Disputas son resueltas por un árbitro y no por un juez ni por un jurado, la obtención de pruebas es más limitada que en un tribunal y la decisión del árbitro está sometida a una revisión limitada de los tribunales. Sin embargo, el árbitro debe seguir la legislación, y puede otorgar la misma indemnización que un tribunal, lo que incluye daños y perjuicios, medidas cautelares, sentencia declarativa y otras sentencias. El otorgamiento del árbitro puede ser confirmado en cualquier tribunal competente.

Un árbitro, con la American Arbitration Association ("AAA"), realizará el arbitraje, y el otorgamiento no superará la sentencia permitida por la legislación aplicable. El arbitraje será realizado en el país en el que resida usted o en otro lugar acordado entre usted y Coway. Para reclamaciones de 50 000 $ o menos, se aplicarán los Supplementary Procedures for consumer-related Disputes de la AAA. Para reclamaciones de más de 50 000 $, se aplicarán las Commercial Arbitration Rules de la AAA. Si ninguno de los conjuntos de reglas mencionados están disponibles, se aplicarán las reglas de la AAA aplicables a las Disputas de consumidores. Las reglas de la AAA y un formulario para iniciar el procedimiento de arbitraje están disponibles en www.adr.org o telefoneando al 1-800-778-7879.

Esta disposición de arbitraje está sometida a la ley federal de arbitraje ("FAA") de Estados Unidos, que rige su interpretación y su aplicación. Si la FAA no se aplica a una Disputa, se aplicará la legislación de la región en la que usted resida en el momento de la compra, sin tener en cuenta los principios de conflicto de leyes. El árbitro resolverá todos los problemas de interpretación y aplicación de esta sección Resolución de disputas, la disposición de arbitraje y la Garantía limitada, con la excepción de decidir si la Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje del Apartado 2a es válida o aplicable. Un tribunal resolverá cualquier cuestión sobre la validez o la aplicabilidad del Apartado 2a. La sección Resolución de disputas sobrevivirá a esta Garantía limitada. El requisito de arbitraje se interpretará en sentido general.

a - Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje (para todas las regiones, salvo California): Usted y Coway aceptan que el arbitraje se tramitará únicamente de forma individual y que ninguna Disputa será arbitrada como demanda de acción colectiva, consolidada con las reclamaciones de otras partes o arbitrada como demanda consolidada, de representación o con acusación particular. A menos que Usted y Coway acuerden otra cosa por escrito, la autoridad del árbitro para resolver y realizar otorgamientos está limitada a Disputas entre usted y Coway. Ni el otorgamiento ni la decisión del árbitro afectarán a problemas o reclamaciones de pleitos entre Coway y personas o entidades que no sean parte del arbitraje. El árbitro puede otorgar daños y perjuicios, sentencia declarativa o medidas cautelares en favor de la parte que busca reparación, y solo en la medida necesaria para proporcionar la reparación garantizada por la reclamación individual de esa parte. El otorgamiento del árbitro, en su caso, no se aplicará a personas ni entidades que no sean parte del arbitraje.

Un tribunal, no el árbitro, resolverá las cuestiones relacionadas con la aplicabilidad de este Apartado 2a. Si un tribunal considera cualquier parte de este Apartado 2a no válida o inaplicable, toda la disposición de arbitraje del Apartado 2 (salvo esta frase) será nula y no se aplicará. Para despejar cualquier duda, en ningún caso se realizará un arbitraje como demanda de acción colectiva.

Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje (para California): Usted y Coway aceptan que el arbitraje se tramitará únicamente de forma individual y que ninguna Disputa será arbitrada como demanda de acción colectiva, consolidada con las reclamaciones de otras partes o arbitrada como demanda consolidada, de representación o con acusación particular, pero usted tendrá permiso para buscar y obtener medidas cautelares públicas en el arbitraje. A menos que Usted y Coway acuerden otra cosa por escrito, la autoridad del árbitro para resolver y realizar otorgamientos de daños y perjuicios está limitada a Disputas entre usted y Coway. El árbitro puede otorgar daños y perjuicios en favor de la parte que busca reparación, y solo en la medida necesaria para proporcionar la reparación garantizada por la reclamación individual de esa parte. El otorgamiento de daños y perjuicios del árbitro, en su caso, no se aplicará a personas ni entidades que no sean parte del arbitraje. Un tribunal, no el árbitro, resolverá las cuestiones o las disputas relacionadas con la aplicabilidad de esta Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje que no sean disputas sobre si esta Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje es aplicable de acuerdo con McGill contra Citibank, N.A., 2 Cal 5th 945 (2017) y la jurisprudencia relacionada (esa cuestión será determinada por un árbitro). Si un tribunal considera cualquier parte de esta Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje no válida o inaplicable, toda la disposición de arbitraje (salvo esta frase) será nula y no se aplicará. Si un árbitro que decide sobre la cuestión de McGill encuentra que esta Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje es inaplicable, toda la disposición de arbitraje (salvo esta frase y la frase anterior) será nula. Para despejar cualquier duda, en ningún caso se realizará un arbitraje como demanda de acción colectiva.

b - Procesos que se desarrollan ante una agencia: este acuerdo de arbitraje no le impide señalar las cuestiones a agencias nacionales, regionales o locales. Dichas agencias pueden, si la legislación lo permite, buscar reparación contra Coway en nombre del cliente.

c - Honorarios y costos: si sus reclamaciones totales por daños en un arbitraje son 25 000 $ o menos, sin incluir los honorarios de sus abogados ("Reclamación arbitral menor"), el árbitro puede, si usted vence, otorgar los honorarios (razonables) de sus abogados, los honorarios de expertos y los costos (diferentes de los Costos arbitrales, definidos a continuación), pero no puede otorgar a Coway los honorarios de sus abogados, los honorarios de expertos ni los costos (diferentes de los Costos arbitrales) a menos que el árbitro determine que la reclamación del cliente fue frívola o de mala fe. En un caso de Reclamación arbitral menor, Coway pagará todos los costos de solicitud de arbitraje, administrativos y de árbitro (juntos, "Costos arbitrales"). Usted debe presentar las solicitudes de pago de los Costos arbitrales a la AAA al mismo tiempo que presenta su Solicitud de arbitraje. Sin embargo, si usted desea que Coway adelante los Costos arbitrales de una Reclamación arbitral menor antes de la solicitud, Coway lo hará previa solicitud del cliente por escrito, que debe ser enviada a Coway a la dirección indicada en el apartado 1.

En un caso de Reclamación arbitral menor, Coway acepta que usted puede elegir que el arbitraje se realice basándose solo en documentos presentados ante el árbitro o mediante una vista telefónica a menos que el árbitro exija una vista presencial.

Si su reclamación total por daños en un arbitraje supera

Garantía limitada

los 25 000 $, sin incluir los honorarios de sus abogados ("Reclamación arbitral mayor"), el árbitro puede otorgar a la parte vencedora los honorarios (razonables) de sus abogados y los costos, o puede repartir los honorarios de los abogados y los costos entre usted y Coway (siendo dichos honorarios y dichos costos diferentes de los Costos arbitrales).

En un caso de Reclamación arbitral mayor, si usted puede demostrar que los Costos arbitrales serán prohibitivos comparados con las costas procesales, Coway pagará la parte de los Costos arbitrales que el árbitro considere necesaria para impedir que el arbitraje sea prohibitivo.

d - Arbitraje masivo (solo para personas que no residan en California): un "Arbitraje masivo" será cualquiera de los casos indicados a continuación. (i) El mismo abogado o la misma firma de abogados, solos o con otros abogados u otras firmas de abogados, solicitan o causan que se soliciten 30 o más Reclamaciones arbitrales menores o Reclamaciones arbitrales mayores en un periodo de 30 días;

(ii) el mismo abogado o la misma firma de abogados, solos o con otros abogados u otras firmas de abogados, solicitan o causan que se soliciten 50 o más Reclamaciones arbitrales menores o Reclamaciones arbitrales mayores en un periodo de 60 días; (iii) el mismo abogado o la misma firma de abogados, solos o con otros abogados u otras firmas de abogados, actúan como asesores (independientemente de si el abogado o la firma de abogados son los abogados que aparecen en los registros del caso representando al cliente) de 30 o más personas que solicitan una Reclamación arbitral menor o una Reclamación arbitral mayor en un periodo de 30 días; o (iv) el mismo abogado o la misma firma de abogados, solos o con otros abogados u otras firmas de abogados, actúan como asesores (con independencia de si el abogado o la firma de abogados son los abogados que aparecen en los registros del caso representando al cliente) de 50 o más personas que solicitan una Reclamación arbitral menor o una Reclamación arbitral mayor en un periodo de 60 días. En caso de Arbitraje masivo, sin perjuicio de lo dispuesto en contrario en el subapartado (c) anterior, Coway (i) no tendrá que adelantar ni pagar Costos arbitrales en ningún arbitraje y (ii) podrá recibir el otorgamiento de los honorarios (razonables) de sus abogados, los honorarios de expertos y los costos si vence (sin tener que mostrar que la reclamación del Propietario fue frívola o de mala fe). La frase inmediatamente anterior se aplicará solo a los arbitrajes solicitados una vez que se cumpla la definición de Arbitraje masivo. Así, por ejemplo, si la misma firma de abogados solicita 35 Reclamaciones arbitrales menores en un periodo de 30 días, las 29 primeras Reclamaciones arbitrales menores se regirán por el subapartado 2(c) y las 6 últimas Reclamaciones arbitrales menores (es decir, los números de arbitraje 30-35) se regirán por este subapartado 2(d). Cuando una firma de abogados o un abogado se consideren parte de un Arbitraje masivo, todas las Reclamaciones arbitrales menores y Reclamaciones arbitrales mayores que soliciten, ayuden a solicitar o causen que se soliciten se regirán por este subapartado

(d) a menos que la firma de abogados o el abogado pasen un periodo de un año sin solicitar, ayudar a solicitar o causar que se soliciten Reclamaciones arbitrales menores o Reclamaciones arbitrales mayores.

e - RENUNCIA: PUEDE RENUNCIAR AL ARBITRAJE MEDIANTE NOTIFICACIÓN POR ESCRITO (LA "NOTIFICACIÓN DE RENUNCIA") A COWAY con matasellos de no más de 30 días naturales después de su compra del Producto. La Notificación de renuncia debe enviarse por correo certificado a Coway USA, Inc. a la dirección 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, Estados Unidos.

La Notificación de renuncia debe indicar (i) su nombre y su dirección, y que usted renuncia al arbitraje, (ii) la fecha en la que compró el equipo, (iii) el nombre y el número de modelo del Producto, y (iv) que usted decide renunciar al arbitraje. Debe firmar la Notificación de renuncia personalmente, y no por intermediación de otra persona u otra entidad, y la Notificación de renuncia se aplicará solo a la persona o la entidad que la firme. Ni usted ni otras personas u otras entidades pueden renunciar al arbitraje en nombre ajeno. Proporcionar una Notificación de renuncia dentro de plazo es el único modo de renunciar al arbitraje. La renuncia al arbitraje no afectará la Garantía limitada, y usted continuará disfrutando de las ventajas de la Garantía limitada si usted renuncia al arbitraje. Las Notificaciones de arbitraje recibidas después del plazo de renuncia no serán válidas.

3 Renuncia a la demanda de acción colectiva en el arbitraje y al jurado: si por cualquier motivo una Disputa se tramita en un tribunal en lugar de tramitarse en un arbitraje, usted y Coway renuncian a todos los derechos de juicio por jurado y la Disputa se tramitará únicamente de forma individual, sin demandas de acción colectiva o representación. Ni usted ni Coway pueden ser representantes legales ni participantes en una demanda colectiva ni participar de otro modo en demandas colectivas, consolidadas, con acusación particular o de representación; sin embargo, en California, una persona puede buscar y obtener medidas cautelares públicas.

4 Separabilidad: si alguna disposición de esta Garantía limitada es considerada ilegal, inválida o inaplicable por un árbitro o un tribunal competente, las partes tienen la intención de que esa disposición se modifique e interprete de modo que se cumplan los propósitos de esa disposición en la máxima medida permitida por la ley. Si una disposición no se puede modificar o interpretar de tal modo, se separará, y las disposiciones restantes seguirán intactas, válidas y totalmente vigentes en la máxima medida permitida por la ley y se interpretarán con el fin de cumplir del mejor modo que sea posible y razonable la intención de las partes. En caso de conflicto entre esta cláusula de separabilidad y la cláusula de separabilidad de la sección 2(a), tendrá prioridad la cláusula de la sección 2(a). Para despejar cualquier duda, la cláusula de separabilidad no se usará de modo que le permita presentar una demanda de acción colectiva.

DEFINICIONES

Además de los términos definidos anteriormente, las siguientes definiciones se aplicarán a esta Garantía limitada:

1 Los términos "Disputa" y "Disputas" se interpretarán en sentido general para incluir las reclamaciones, los desacuerdos o las controversias que usted y Coway tuvieron, tienen o pueden tener uno contra otro, derivados de responsabilidad contractual, extracontractual, legal, reglamentaria o de cualquier otra naturaleza legal teórica, lo que incluye, por ejemplo, las reclamaciones, los desacuerdos o las controversias relacionados de cualquier modo con lo siguiente o derivados de cualquier modo de lo siguiente:

a - el producto y los componentes cubiertos por esta Garantía limitada;

b - cualquier otro producto de Coway;

c - publicidades, declaraciones o marketing de Coway;

d - contratos, garantías u otros acuerdos que Usted tuvo o tiene con Coway;

e - facturación, otras políticas u otras prácticas de Coway;

f - acciones u omisiones de directivos, administradores, empleados, agentes u otros representantes de Coway relacionadas con productos, componentes, marketing, declaraciones o servicios de Coway;

g - reclamaciones presentadas por Usted contra un tercero (como un distribuidor o un servicio de reparación) basadas en productos, componentes, marketing, declaraciones o servicios de Coway, relacionadas con productos, componentes, marketing, declaraciones o servicios de Coway o derivadas de cualquier modo de productos, componentes, marketing, declaraciones o servicios de Coway;

h - reclamaciones presentadas por Coway contra Usted; e

i - cualquier aspecto de la relación existente entre Usted y Coway.

2 "Disputa" y "Disputas" incluyen las reclamaciones, los desacuerdos o las controversias surgidos en cualquier momento, lo que incluye antes de que esta Garantía limitada entrara en vigor y luego de que esta Garantía limitada finalice.

3 "Coway" es Coway Company, Ltd. y sus matrices, sus filiales, sus compañías asociadas, sus sucursales, sus divisiones, sus departamentos, sus unidades de negocio, sus representantes, sus antecesores en interés, sus herederos y sus cesionarios.

4 "Garantía limitada" es este documento.

5 "Usted" es (i) la persona o la entidad que compró originalmente el producto o que realiza una reclamación relacionada con el producto.

6. GENERAL

Ni los distribuidores, ni los agentes ni los empleados de Coway están autorizados a realizar modificaciones, ampliaciones ni adiciones a esta Garantía limitada, a menos que se notifique y publique oficialmente en el sitio web oficial de Coway (www.cowaymega.com).

Los términos de esta Garantía limitada nulos o inaplicables de acuerdo con la legislación aplicable serán limitados o eliminados en la menor medida necesaria y reemplazados por términos válidos que reflejen del mejor modo posible la intención de estos términos, para que estos términos de la Garantía limitada sigan totalmente vigentes.

Esta Garantía limitada puede ser actualizada de acuerdo con la legislación aplicable y la política interna de Coway.

7. Actualizaciones de la política y versión que rige

Esta garantía impresa está en vigor en la fecha de envasado del producto. Coway se reserva el derecho a actualizar o modificar esta política en cualquier momento sin previo aviso. Para conocer la versión más actualizada y vinculante de nuestra Garantía limitada, visite nuestro sitio web oficial en www.cowaymega.com o www.cowaymega.ca. En caso de discrepancia entre esta versión impresa y la versión disponible en nuestro sitio web, prevalecerá la versión del sitio web.

002
9249306

coway
AIRMEGA

www.cowaymega.com
www.cowaymega.ca

4221 Wilshire Blvd. #400,
Los Angeles, CA 90010
1- 800-285-0982

Made in China / Fabriqué en Chine